EOS 550D

Canon

EOS 550D



Na konci tohoto návodu se nacházejí "Stručná referenční příručka" a "Úvodní příručka k softwaru".



Úvod

Model EOS 550D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka vybavená snímačem CMOS s rozlišením 18 efektivních megapixelů umožňujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 4, vysoce přesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostřováním, kontinuálním snímáním rychlostí přibližně 3,7 snímku/s, snímáním s živým náhledem a snímáním filmů v kvalitě Full HD (Full High-Definition).

Fotoaparát se vyznačuje velmi rychlou odezvou při fotografování v libovolném okamžiku, poskytuje mnoho funkcí vhodných pro pokročilé snímání a nabízí mnoho dalších vlastností.

Vyfotografujte zkušební snímky, abyste se s fotoaparátem seznámili

Při použití digitálního fotoaparátu si lze vyfotografovaný snímek ihned prohlédnout. Během čtení tohoto návodu vyfotografujte několik zkušebních snímků a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím fotoaparátu.

Chcete-li se vyhnout pořizování nepovedených snímků a nehodám, přečtěte si nejprve části Bezpečnostní upozornění (str. 233, 234) a Pokyny k zacházení s fotoaparátem (str. 12, 13).

Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka

Po vyfotografování si snímky prohlédněte a zkontrolujte, zda byly správně zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.

Autorská práva

Autorská práva ve vaší zemi mohou omezovat použití zaznamenaných snímků osob a určitých objektů pouze na soukromé účely. Je také třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.



Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD, SDHC a SDXC. V tomto návodu jsou všechny uvedené karty označovány pouze jako "karta".

Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam snímků. Je třeba ji zakoupit samostatně.

Kontrola obsahu balení

Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na prodejce.



- * Součástí dodávky je nabíječka baterií LC-E8 nebo LC-E8E. (Nabíječka LC-E8E je dodávána s napájecím kabelem.)
- Jestliže jste si pořídili sadu s objektivem, zkontrolujte, zda balení objektiv obsahuje.
- V závislosti na typu sady s objektivem může součást dodávky tvořit také návod k použití objektivu.
- Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.

Konvence použité v tomto návodu

lkony v tomto návodu

< 2007 >	: Označuje hlavní volič.
<▲♥> <◀▶>	: Označuje navigační tlačítka < 💠 >.
< (5ET) >	: Označuje tlačítko nastavení.
<i>₫</i> 4, <i>₫</i> 6, <i>₫</i> 10, <i>₫</i> 16	: Označuje, že příslušná funkce zůstane aktivní po dobu 4 s, 6 s, 10 s nebo 16 s po uvolnění stisknutého tlačítka.
* V tomto návodu odpo	ovídají ikony a značky představující tlačítka, voliče

a nastavení ikonám a značkám na fotoaparátu a displeji LCD.

- MENU : Označuje funkci, kterou lze změnit stisknutím tlačítka <MENU> a změnou příslušného nastavení.
- Po zobrazení v pravém horním rohu stránky označuje, že funkce je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny (str. 20).
- (str. **): Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
- : Tip nebo rada k vytvoření dokonalejších fotografií.
- ? : Rada pro vyřešení problému.
- : Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
- : Doplňkové informace.

Základní předpoklady

- U všech operací vysvětlených v tomto návodu se předpokládá, že byl vypínač napájení již nastaven do polohy <ON> (str. 27).
- Vychází se z předpokladu, že veškerá nastavení v nabídkách a uživatelské funkce mají výchozí hodnoty.
- V příkladech je zobrazen fotoaparát s objektivem EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS.

Kapitoly

Kapitoly 1 a 2 jsou určeny pro uživatele, kteří pracují s digitální jednookou zrcadlovkou poprvé, a popisují základní operace s fotoaparátem a postupy při fotografování.

	Úvod	2
	Základní informace o fotoaparátu.	2
1	Začínáme	23
2	Základní fotografování a přehrávání snímků Plně automatické fotografování různých objektů.	45
3	Kreativní fotografování Základní funkce fotografování pro konkrétní typy objektů.	59
4	Pokročilé fotografování Pokročilé funkce fotografování.	77
5	Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)	107
6	Snímání filmů	123
7	Praktické funkce Užitečné funkce nabídek.	137
8	Přehrávání snímků	155
9	Tisk snímků	175
10	Uživatelské nastavení fotoaparátu	189
11	Referenční informace	201
Kon příru	cové stránky: Stručná referenční příručka a Úvodní učka k softwaru	243

Obsah

Úvod

Úvod	2
Kontrola obsahu balení	3
Konvence použité v tomto návodu	4
Kapitoly	5
Stručný obsah	10
Pokyny k zacházení s fotoaparátem	12
Stručná příručka	14
Označení	16

23

Začínáme

1

Nabíjení baterie	24
Vložení a vyjmutí baterie2	26
Zapnutí napájení 2	27
Nastavení data a času 2	29
Výběr jazyka rozhraní	30
Vložení a vyjmutí karty SD	31
Nasazení a sejmutí objektivu	33
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu	35
Základní operace	36
Q Použití obrazovky rychloovladače	38
MENU Použití nabídek 4	40
Formátování karty4	42
Přepnutí zobrazení na displeji LCD4	44

2 Základní fotografování a přehrávání snímků

Základní fotografování a přehrávání snímků	45
Plně automatické fotografování	46
Techniky fotografování v plně automatickém režimu	48
🔁 Vypnutí blesku	49
Fotografování portrétů	50
Totografování krajiny	51
Fotografování detailů	52
💐 Fotografování pohyblivých objektů	53
Fotografování portrétů v noci	54
A Kreativní automatické fotografování	55
▶ Přehrávání snímků	58

3 Kreativní fotografování

P: Programová automatická expozice	60
ISO: Změna citlivosti ISO	62
4 Použití vestavěného blesku	64
AF: Změna režimu AF	66
Výběr AF bodu	68
MF: Ruční zaostřování	69
Hontinuální snímání	70
8 Použití samospouště	71
Nastavení kvality záznamu snímků	72
♂ Výběr stylu Picture Style	75

4 Pokročilé fotografování

-	
Tv: Snímky pohybu	78
Av : Změna hloubky ostrosti	80
Kontrola hloubky ostrosti	82
M: Ruční expozice	83
A-DEP: Automatická expozice s automatickou hloubkou ostrosti	85
Imena režimu měření	86
Av 🔀 🔂 Nastavení kompenzace expozice	87
Automatický braketing expozice	89
SIN Uživatelské nastavení stylu Picture Style	91
S Uložení stylu Picture Style	94
Nastavení barevného prostoru	96
₭ Blokování automatické expozice	97
★ Blokování expozice s bleskem	98
WB: Nastavení vyvážení bílé	99
We Korekce vyvážení bílé	101
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	103
Korekce periferního osvětlení objektivu	104
Zamezení rozhýbání fotoaparátu	106

77

59

Obsah

5	Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem) 107
	Fotografování pomocí displeje LCD
	Nastavení funkcí snímání 111
	Použití automatického zaostřování 113
	Ruční zaostřování 120
6	Snímání filmů 123
	🖳 Snímání filmů 124
	Nastavení funkcí snímání
7	Praktické funkce 137
	Praktické funkce
	Ztlumení zvukové signalizace 138
	Upozornění na fotografování bez karty 138
	Nastavení doby prohlídky snímku 138
	Nastavení doby do automatického vypnutí 139
	Úprava jasu displeje LCD139
	Způsoby číslování souborů140
	Automatické otáčení snímků na výšku 142
	DISP. Kontrola nastavení fotoaparátu 143
	Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu144
	Znemožnění automatického vypnutí displeje LCD 146
	Změna barvy obrazovky nastavení fotografování 146
	Nastavení blesku 147
	.⁺⊡+ Automatické čištění snímače150
	Vložení dat pro odstranění prachu 151
	Ruční čištění snímače 153
8	Přehrávání snímků 155
	🖾 🖬 Rychlé hledání snímků 156
	Otočení snímku
	🖳 Potěšení z filmů 160
	🖳 Přehrávání filmů 162
	X Úprava prvních a posledních scén filmu

175

201

Prezentace (automatické přehrávání)	165
Zobrazení snímků na televizoru	
🕞 Ochrana snímků	170
🗑 Mazání snímků	171
DISP, Zobrazení informací o snímku	173
Mazání snímků DISP. Zobrazení informací o snímku	171 173

9 Tisk snímků

Příprava k tisku	
Tisk	
Výřez snímku	
Formát DPOF (Digital Print Order Format)	185
Přímý tisk pomocí formátu DPOF	
Formát DPOF (Digital Print Order Format) Přímý tisk pomocí formátu DPOF	

10	Uživatelské nastavení fotoaparátu	189
	Nastavení uživatelských funkcí	190
	Nastavení uživatelských funkcí	192
	Uložení uživatelské nabídky Moje menu	198
	Nastavení informací o autorských právech	199

11 Referenční informace

Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje	202
Použití domovní zásuvky elektrické sítě	203
Fotografování s dálkovým ovládáním	204
Externí blesky Speedlite	206
Použití karet Eye-Fi	208
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů snímání	210
Nastavení nabídek	212
Mapa systému	216
Pokyny k řešení potíží	218
Chybové kódy	224
Technické údaje	225
Rejstřík	237
Koncové stránky: Stručná referenční příručka a Úvodní příručka k softwaru	243



Stručný obsah

Fotografování

•	Automatické fotografování -	str. 45 – 57 (Režimy základní zóny)
•	Kontinuální fotografování → str.	50, 53, 70 (🖳 Kontinuální snímání)
•	Pořízení snímku vlastní osoby ve skupině -	> str. 71 (♂ Samospoušť)
•	"Zmrazení" pohybu Rozmazání pohybu → str.	78 (Tv Automatická expozice s předvolbou času)
•	Rozmazané pozadí Zachování ostrého pozadí → str.	80 (Av Automatická expozice s předvolbou clony)
•	Úprava jasu snímku (expozice) -	str. 87 (Kompenzace expozice)
•	Fotografování při nedostatečném osvětlení → str.	1 46, 62, 64 (\$ Fotografování s bleskem)
•	Fotografování bez blesku	str. 49 (Vypnutý blesk)
•	Fotografování ohňostrojů v noci -	str. 84 (Dlouhá expozice)
•	Fotografování pomocí displeje LCD -	str. 108 (Snímání s živým náhledem)
	Pořizování filmů -	> str. 124 ('

Kvalita snímků





- Tisk velkoformátové kopie snímku → str. 72 (▲L, ຟL,)
- Pořízení více snímků
 → str. 72 (▲S, ▲S)

Zaostřování

- Změna zaostřovacího bodu → str. 68 (⊡ Volba AF bodu)
- Fotografování pohyblivého objektu
 → str. 53, 67 (Inteligentní průběžné automatické zaostřování Al Servo AF)

Přehrávání

Zobrazení snímků pomocí fotoaparátu	→ str. 58 (► Přehrávání)
 Rychlé hledání snímků 	→ str. 156 (Zobrazení náhledů)
 Ochrana důležitých snímků před náhodným vymazáním 	→ str. 170 (Ochrana snímků)
Vymazání nepotřebných snímků	→ str. 171 ([™] Vymazat)
Prohlížení snímků na televizoru	→ str. 167 (Konektor Video OUT)
Nastavení jasu displeje LCD	→ str. 139 (Jas displeje LCD)

Tisk

Snadný tisk snímků

str. 175 (Přímý tisk)



Pokyny k zacházení s fotoaparátem

Péče o fotoaparát

- Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
- Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou. Pokud vám fotoaparát nedopatřením spadne do vody, obratte se neprodleně na nejbližší servisní středisko Canon. Případné kapky vody setřete suchým hadříkem. Pokud byl fotoaparát vystaven slanému vzduchu, otřete jej dobře vyždímaným vlhkým hadříkem.
- Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát také v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení obrazových dat.
- Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
- Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte fotoaparát sami rozebírat.
- Chcete-li odfouknout prach z objektivu, hledáčku, zrcátka a matnice, použijte ofukovací balonek. Nepoužívejte k čištění těla fotoaparátu nebo objektivu čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
- Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
- Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého, může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojit ke kondenzaci vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu. Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
- Pokud se na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. Předejdete tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejměte objektiv, vyjměte kartu a baterii z fotoaparátu a před opětovným použitím fotoaparátu vyčkejte, dokud kondenzace nezmizí.
- Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili, zda fotoaparát stále funguje.
- Neskladujte fotoaparáť v místech s výskytem korozívních chemikálií, například v temné komoře nebo v chemické laboratoři.
- Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu nepoužívali a chystáte se fotografovat důležité snímky, nechte jej zkontrolovat u prodejce výrobků Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda všechny funkce správně fungují.

Displej LCD

- Displeje LCD jsou vyráběny pomocí technologie s mimořádně vysokou přesností, která zaručuje funkčnost více než 99,99 % efektivních pixelů. Přesto může dojít v rámci zbývajícího množství představujícího 0,01 % či méně pixelů k výskytu několika nefunkčních pixelů. Nefunkční pixely mají pouze jednu barvu, například pouze černou, červenou apod., a nepředstavují závadu. Tvto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
- Pokud je displej LCD ponechán v zapnutém stavu dlouhou dobu, může se projevit "vypálení" určitých míst displeje, kdy jsou na displeji patrné stopy dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
- Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat se zpožděním nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Karty

Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní zaznamenána:

- Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
- Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné magnetické pole, jako jsou například televizory, reproduktory nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
- Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
- Kartu uchovávejte v pouzdře.
- Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.

Objektiv

Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaďte krytky objektivu nebo položte objektiv zadní stranou nahoru, aby se nepoškrábal povrch čoček objektivu či jeho elektrické kontakty.

Kontakty

Upozornění pro nepřetržité dlouhodobé používání

Pokud delší dobu používáte kontinuální snímání, snímání s živým náhledem nebo snímání filmů, fotoaparát se může značně zahřát. Přestože se v tomto případě nejedná o závadu, může při držení horkého fotoaparátu po dlouhou dobu dojít k mírnému popálení pokožky.



Olejové skvrny na přední části snímače

Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí fotoaparátu na přední část snímače. Pokud jsou skvrny viditelné i po automatickém čištění snímače, doporučujeme nechat jej vyčistit v servisním středisku Canon.

Stručná příručka



Vložte baterii. (str. 26) Chcete-li baterii nabít, vyhledejte informace na straně 24.



Nasaďte objektiv. (str. 33) Vyrovnejte bílou nebo červenou značku na objektivu se značkou odpovídající barvy na fotoaparátu.



Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <AF>. (str. 33)



Otevřete kryt slotu a vložte kartu. (str. 31) Otočte kartu štítkem směrem k sobě a vložte ji do slotu.



Přesuňte vypínač napájení do polohy <ON>. (str. 27)
Pokud se na displeji LCD zobrazí obrazovka nastavení Datum/čas, vyhledejte informace na straně 29.



Přesuňte volič režimů do polohy < > (Plně automat.). (str. 46) Fotoaparát nastaví vše potřebné automaticky.



Zaostřete na fotografovaný objekt. (str. 37)

Podívejte se do hledáčku a zaměřte střed hledáčku na objekt. Stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Fotoaparát zaostří na fotografovaný objekt. V případě potřeby se automaticky vyklopí vestavěný blesk.



Vyfotografujte snímek. (str. 37) Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.



Prohlédněte si snímek. (str. 138) Vyfotografovaný snímek se zobrazí na displeji LCD na dobu přibližně 2 s. Chcete-li snímek zobrazit znovu, stiskněte tlačítko < > (str. 58).

- Nastavení fotografování zobrazené na displeji LCD se vypne, pokud přiblížíte oči k okuláru hledáčku.
- Pokyny pro fotografování při sledování displeje LCD naleznete na straně 107.
- Pokud chcete některý snímek vymazat, přejděte k části "Mazání snímků" (str. 171).

Označení

Názvy uvedené tučným písmem označují části přístroje, které již byly zmíněny v textu předcházejícím části "Základní fotografování a přehrávání snímků".





Zobrazení nastavení fotografování



* Zobrazí se při použití karty Eye-Fi.

Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.

Informace v hledáčku



Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.

Volič režimů

Volič režimů zahrnuje režimy základní zóny, režimy kreativní zóny a režim snímání filmů.

Kreativní zóna

V těchto režimech máte více možností kontrolovat snímání různých objektů. P : Programová automatická expozice (str. 60) Tv : Automatická expozice s předvolbou času (str. 78)

- Av : Automatická expozice s předvolbou clony (str. 80)
- M : Ruční expozice (str. 83)
- A-DEP: AE s automatickou hloubkou ostrosti (str. 85)

Základní zóna

Stačí stisknout tlačítko spouště. Plně automatické fotografování vhodné pro daný objekt.

- : Plně automatické (str. 46)
- CA: Kreativní automatické (str. 55)

Motivové programy

- 🔁: Vypnutý blesk (str. 49)
- Portrét (str. 50)
- 🔁 : Krajina (str. 51)
- 😮 : Detail (str. 52)
- 💐 : Sport (str. 53)
- Si : Noční portrét (str. 54)

'
. Snímání filmů (str. 123)

Objektiv

Objektiv bez stupnice vzdálenosti



Objektiv se stupnicí vzdálenosti



Nabíječka baterií LC-E8

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E8 (str. 24).



Správná orientace této napájecí jednotky je ve vertikální poloze nebo při položení na zemi.

Nabíječka baterií LC-E8E

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E8 (str. 24).



Začínáme

V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením fotografování a základní operace s fotoaparátem.



Připevnění řemenu

Provlékněte jeden konec řemenu zespoda okem úchytu pro řemen na fotoaparátu. Potom jej provlékněte přezkou na řemenu podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže z přezky uvolnit.

 K řemenu je také připevněn kryt okuláru (str. 205).



Kryt okuláru

Nabíjení baterie



Sejměte ochranný kryt.





LC-E8E



Zasuňte baterii.

- Zasuňte řádně baterii způsobem znázorněným na obrázku.
- Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, postupujte obráceným způsobem.

Nabijte baterii. Pro nabíječku baterií LC-E8

 Vyklopte kolíky vidlice nabíječky baterií ve směru šipky na obrázku a zasuňte kolíky do zásuvky elektrické sítě.

Pro nabíječku baterií LC-E8E

- Připojte napájecí kabel k nabíječce a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrické sítě.
- Automaticky se zahájí nabíjení a kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově.
- Po úplném nabití baterie se zeleně rozsvítí kontrolka plného nabití.
- Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny při teplotě 23 °C. Doba nutná k nabití baterie závisí na okolní teplotě a stavu nabití baterie.
- Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách (6 °C až 10 °C) trvat déle (až 4 hodiny).

Tipy k používání baterie a nabíječky

- Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve. Nabitá baterie se postupně vybije a ztratí energii i během skladování.
- Po nabití baterie ji vyjměte a odpojte nabíječku ze zásuvky elektrické sítě.

Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.

Je-li baterie ponechána ve fotoaparátu delší dobu, protéká jí stále malý proud a v důsledku této skutečnosti se může snížit životnost baterie. Baterii skladujte s nasazeným ochranným krytem. Jestliže baterii po jejím úplném nabití uložíte, můžete snížit její výkon.

Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.

Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým proudem a napětím 100 V až 240 V, 50/60 Hz. V případě potřeby připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast. Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít k poškození nabíječky baterií.

Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce své životnosti.

Zakupte novou baterii.

- Nenabíjejte žádnou jinou baterii než bateriový zdroj LP-E8.
 - Bateriový zdroj LP-E8 je určen pouze pro produkty společnosti Canon. Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit závadu nebo nehodu, za které společnost Canon nebude nést odpovědnost.

Vložení a vyjmutí baterie

Vložení baterie

Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E8 do fotoaparátu.



Otevřete kryt prostoru pro baterii.

 Posuňte zámek krytu ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, a otevřete kryt.



Vložte baterii.

- Vložte baterii koncem s kontakty.
- Zasunujte baterii, dokud nezapadne na místo.



Zavřete kryt.

• Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.

Vyjmutí baterie



Otevřete kryt a vyjměte baterii.

- Zatlačte na páčku pro uvolnění baterie ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, a vyjměte baterii.
- Nezapomeňte na baterii opět nasadit kryt, abyste předešli jejímu zkratování.

Po otevření krytu prostoru pro baterii dávejte pozor, abyste jej zcela nevyklopili. Mohlo by dojít k poškození závěsu.

Zapnutí napájení

Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka pro nastavení data a času, nastavte datum a čas podle pokynů uvedených na straně 29.



- <ON> : Fotoaparát se zapne.
- <OFF> : Fotoaparát je vypnutý a nepracuje. Nastavte vypínač do této polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.

Automatické samočištění snímače

- Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <ON> nebo <OFF>, bude automaticky aktivováno čištění snímače. Během čištění snímače se na displeji LCD zobrazí ikona < , → >. Fotografovat je možné i během čištění snímače. Stisknutím tlačítka spouště do poloviny (str. 37) zastavte čištění a pořiďte snímek.
- Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače napájení <0N>/<0FF>, nemusí se ikona < -> zobrazit. Nejde o závadu, ale o standardní chování.

Automatické vypnutí napájení

- Z důvodu úspory baterie se fotoaparát automaticky vypne přibližně po 30 sekundách nečinnosti. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stačí stisknout tlačítko spouště do poloviny (str. 37).
- Dobu do automatického vypnutí napájení můžete změnit pomocí nastavení nabídky [¥ Aut.vyp.napáj.] (str. 139).
- Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <OFF> v době, kdy probíhá ukládání snímku na kartu, zobrazí se na displeji upozornění [Záznam...] a k vypnutí napájení dojde, jakmile bude uložení snímku na kartu dokončeno.

Kontrola stavu baterie

Pokud jste vypínač napájení přesunuli do polohy <0N>, zobrazí se stav baterie udávaný jednou ze čtyř úrovní:



- : Baterie je dostatečně nabitá.
- Baterie je částečně vybitá, ale k dispozici zůstává dostatek energie.
- Baterie se brzy zcela vybije.
- : Baterii je nutné nabít.

Životnost baterie

Teplota	Při 23 °C	Při 0 °C
Bez blesku	Přibližně 550 snímků	Přibližně 470 snímků
Použití blesku 50 %	Přibližně 440 snímků	Přibližně 400 snímků

- Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E8, pokud není používáno snímání s živým náhledem, a vychází ze způsobu měření stanoveného asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Při použití bateriového gripu BG-E8 se dvěma instalovanými bateriemi LP-E8 lze pořídit přibližně dvojnásobný počet snímků. S alkalickými bateriemi typu AA/LR6 lze při teplotě 23 °C pořídit přibližně 470 snímků bez použití blesku nebo přibližně 270 snímků s použitím blesku pro 50 % snímků.
- Počet snímků, které lze pořídit, se sníží libovolným z následujících úkonů:
 Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
 - Častou aktivací pouze automatického zaostřování bez fotografování snímku.
 - Častým použitím displeje LCD.
 - Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
 - Činnost ústrojí objektivu je závislá na napájení z baterie fotoaparátu.
 Počet možných snímků může být nižší v závislosti na použitém objektivu.
 - Životnost baterie při snímání s živým náhledem je uvedena na straně 109.

MENU Nastavení data a času

Po prvním zapnutí fotoaparátu nebo v případě vynulování data a času se zobrazí obrazovka nastavení Datum/čas. Nastavte datum a čas provedením kroků 3 a 4. **Uvědomte si, že hodnoty data a času připojené k zaznamenaným snímkům vycházejí z tohoto nastavení data a času. Nezapomeňte nastavit správné datum a správný čas.**





Datum/čas	
Nastavit	datum/čas
28 . 02 . 2010 dd/i) 15:30:00 mm/rr
(28/0	2/2010)
OK	Storno

Zobrazte nabídku.

 Stisknutím tlačítka < MENU> zobrazte nabídku.

Na kartě [**¥**[:]] vyberte položku [Datum/čas].

- Stisknutím tlačítka < <>> vyberte kartu [⁴].

Nastavte datum a čas.

- Pomocí tlačítka < <>> vyberte hodnotu data nebo času.
- Stisknutím tlačítka < (ET) > zobrazte rámeček < (1) >.
- Stisknutím tlačítka < ▲ > nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko <(☞)>. (Znovu se zobrazí rámeček □.)

Ukončete nastavení.

- Pomocí tlačítka < ◀►> vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko < ☞>.
- Nastavili jste datum a čas.
- Stisknutím tlačítka <MENU> se vrátíte k zobrazení nastavení fotografování.
- Nastavení data a času začne platit po stisknutí tlačítka <
 <i>v kroku 4.
 - Pokud skladujete fotoaparát bez baterie nebo pokud se baterie vybije, budou hodnoty data a času pravděpodobně vynulovány. Jestliže k tomu dojde, nastavte datum a čas znovu.

MENU Výběr jazyka rozhraní



	DISP, EU
Jas LCD	************
Datum/čas	28/02/'10 13:30
Jazyk 🗭	Čeština
Videosystém	PAL
Čištění snímače	
Nastav. funkce ži	vého náhledu



English Norsk Română Deutsch Svenska Türkce Français Español العربية Nederlands Ελληνικά กาษาไทย Dansk Русский 简体中了 Português Polski Suomi Čeština 한국어 Italiano Magyar 日本語 Українська

Zobrazte nabídku.

 Stisknutím tlačítka < MENU > zobrazte nabídku.

Na kartě [4] vyberte položku [Jazyk)].

- Stisknutím tlačítka < <>> vyberte kartu [⁴].
- Stisknutím tlačítka <▲V > vyberte položku [Jazyk) (třetí položka shora) a stiskněte tlačítko <().

Nastavte požadovaný jazyk.

- Stisknutím tlačítka < vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <).
- Jazyk rozhraní se změní.
- Stisknutím tlačítka <MENU> se vrátíte k zobrazení nastavení fotografování.

Vložení a vyjmutí karty SD

Vyfotografované snímky se zaznamenávají na kartu (prodává se samostatně).

Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty nastaven do horní polohy, která umožňuje zápis nebo vymazání.

Vložení karty



Přepínač ochrany proti zápisu



Otevřete kryt.

 Posuňte kryt ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, a otevřete iei.

Vložte kartu.

Otočte kartu stranou se štítkem směrem k sobě a vložte ji tak. abv zapadla na místo, jak je znázorněno na obrázku.





Počet možných snímků

Zavřete kryt.

- Zavřete kryt a posuňte jej ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, dokud nezaklapne.
- Po přesunutí vypínače napáiení do polohy <0N> se na displeji LCD zobrazí počet zbývajících snímků.

- Počet možných snímků závisí na zbývající kapacitě karty, kvalitě záznamu snímků, citlivosti ISO a dalších faktorech.
 - Jestliže nechcete na vložení karty zapomenout, nastavte možnost [D Uvolnit závěrku bez karty] na hodnotu [Zakázat] (str. 138).

Vyjmutí karty



Indikátor přístupu na kartu



Otevřete kryt.

- Přesuňte vypínač napájení do polohy <OFF>.
- Zkontrolujte, zda se na displeji LCD nezobrazuje upozornění "Záznam...".
- Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor přístupu na kartu, a pak otevřete kryt.

Vyjměte kartu.

- Jemně na kartu zatlačte a uvolněte ji. Karta se vysune.
- Vytáhněte ji ven v přímém směru a zavřete kryt.

- Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, probíhá zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos dat. Jestliže indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, vyhněte se následujícím činnostem. Mohlo by dojít k poškození dat snímku. Zároveň by mohlo dojít k poškození karty nebo fotoaparátu.
 - Otevření krytu slotu karty.
 - Vyjmutí baterie.
 - Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
 - Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat od hodnoty 0001 (str. 140).
 - Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
 - Jestliže se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

Jestliže můžete přenést všechny snímky uložené na kartě do počítače, přeneste je a poté kartu naformátujte pomocí fotoaparátu (str. 42). Je možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.

Nasazení a sejmutí objektivu

Nasazení objektivu





Bílá značka



Červená značka





 Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.

Nasaďte objektiv.

- Vyrovnejte červenou nebo bílou značku na objektivu se značkou stejné barvy na fotoaparátu. Otáčejte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, dokud nezaskočí na místo.
- Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <AF> (automatické zaostřování).
 - Jestliže je přepínač nastaven do polohy <**MF**> (ruční zaostřování), nebude automatické zaostřování fungovat.





Pokyny k minimalizaci výskytu prachových částic

- Objektivy vyměňujte na místech s minimální prašností.
- Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
- Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.

Nastavení zoomu



Chcete-li nastavit zoom, otáčejte prsty kroužkem zoomu objektivu. Chcete-li měnit nastavení zoomu, změňte je před zaostřením. Otočením kroužku zoomu po zaostření může dojít k mírnému posunutí roviny zaostření.

Sejmutí objektivu



Stiskněte tlačítko uvolnění objektivu a otočte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

- Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
- Na sejmutý objektiv nasaďte zadní krytku objektivu.
- Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
 - Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.

Koeficient přepočtu ohniskové vzdálenosti Vzhledem ke skutečnosti, že

Vzhledem ke skutečnosti, že velikost obrazového snímače je menší než formát kinofilmu šířky 35 mm, bude se ohnisková vzdálenost objektivu jevit 1,6x delší.



Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu

Pokud používáte integrovanou funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu IS, bude rozhýbání fotoaparátu korigováno, takže pořídíte méně rozmazaný snímek. Zde vysvětlený postup používá jako příklad objektiv EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS.

* Zkratka IS označuje Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).



Přesuňte přepínač IS do polohy <0N>.

 Přesuňte rovněž vypínač napájení fotoaparátu do polohy <0N>.



Stiskněte tlačítko spouště ' do poloviny.

 Dojde k aktivaci funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

Vyfotografujte snímek.

- Jakmile se obraz v hledáčku stabilizuje, stiskněte tlačítko spouště úplně a pořiďte snímek.
- Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být účinná, pokud se objekt v době expozice pohybuje.
 - Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být účinná v případě příliš velkých otřesů, jako například na houpající se lodi.
- Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) funguje po přesunutí přepínače režimu zaostřování do polohy < AF > nebo < MF >.
 - Při upevnění fotoaparátu na stativ můžete šetřit baterii přesunutím přepínače IS do polohy <OFF>.
 - Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) může fungovat i v případě upevnění fotoaparátu na monopod.
 - Některé objektivy IS umožňují ruční přepínání režimu IS podle podmínek fotografování. Objektivy EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS a EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS však přepínají režim IS automaticky.

Základní operace

Nastavení obrazu v hledáčku



Otáčejte kolečkem dioptrické korekce.

 Otáčejte kolečkem doleva nebo doprava, dokud v hledáčku neuvidíte ostře devět AF bodů.

Pokud nelze dosáhnout ostrého zobrazení obrazu v hledáčku pomocí dioptrické korekce na fotoaparátu, doporučujeme použít dioptrickou korekční čočku řady E (10 typů, prodávají se samostatně).

Držení fotoaparátu

Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste omezili jeho chvění.



Fotografování na šířku

Fotografování na výšku

- 1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
- 2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
- 3. Ukazováčkem pravé ruky lehce stiskněte tlačítko spouště.
- 4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
- 5. Abyste dosáhli stabilního postoje, nakročte jednou nohou mírně dopředu.
- 6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a podívejte se do hledáčku.

Pokyny pro fotografování při sledování displeje LCD naleznete na straně 107.
Tlačítko spouště

Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej stisknout do poloviny. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.



Stisknutí do poloviny

Dojde k aktivaci automatického zaostřování a automatického měření expozice, díky čemuž se nastaví rychlost závěrky a clona.

Nastavení expozice (rychlost závěrky a clona) se zobrazí v hledáčku ($((^{+}))$.



Úplné stisknutí

Dojde ke spuštění závěrky a vyfotografování snímku.

Zamezení rozhýbání fotoaparátu

Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:

- Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na předchozí straně.
- Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
- Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí do poloviny nebo pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a okamžitě poté jej stisknete úplně, fotoaparát vyfotografuje snímek až po malém okamžiku.
 - I během zobrazení nabídky, přehrávání snímků či záznamu snímků lze stisknutím tlačítka spouště do poloviny přejít okamžitě zpět do stavu, kdy je fotoaparát připraven k fotografování.

Q Použití obrazovky rychloovladače

Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na displeji LCD. Toto zobrazení se nazývá obrazovka rychloovladače.



	OTUAEED
_	Plně automat.
1	AI FOCUS 📧 🔳
	Jednotlivé snimky

Režimy základní zóny



Režimy kreativní zóny

Zobrazte obrazovku rychloovladače.

- Jakmile se zobrazí nastavení fotografování, stiskněte tlačítko <Q>.
- Aktivuje se obrazovka rychloovladače (ô10).

Zadejte požadované nastavení.

- Stisknutím tlačítka < > vyberte funkci, která se má nastavit.
- V režimech základní zóny (kromě režimu (A) lze vybrat některé režimy řízení (str. 70) a kvalitu záznamu snímků (str. 72).
- Vybraná funkce se zobrazí v dolní části obrazovky.
- Otáčením voliče < ²⁰ > změňte nastavení.

Vyfotografujte snímek.

 Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

Označení obrazovky rychloovladače



Obrazovku rychloovladače nelze použít pro nastavení funkcí označených hvězdičkou.

Zobrazení nastavení funkcí



potlači interni blesk

- Na obrazovce rychloovladače vyberte funkci a stiskněte tlačítko <(ii)>.
 Zobrazí se příslušná obrazovka nastavení (s výjimkou rychlosti závěrky a clony).
- Otáčením voliče < [™] > změňte nastavení. Nastavení můžete změnit také stisknutím tlačítka < ◀► >.
- Dokončete nastavení stisknutím tlačítka <
 <i>a vraťte se na obrazovku rychloovladače.

MENU Použití nabídek

Pomocí nabídek lze nastavit různé funkce, jako jsou kvalita záznamu snímků, datum a čas atd. Sledujte displej LCD a současně použijte tlačítko <**MENU**>, navigační tlačítka < \diamondsuit > a tlačítko <**(**) na zadní straně fotoaparátu.





Postup při nastavení položek nabídky



<u> </u>	DISP.	1
Kvalita	4	
Tón	Povolit	
Uvolnit závěrku be	ez karty	
Doba prohlidky	2 sek.	Í.
Korekce perifern.	osvětlení	
Čer.oči Zp/Vp	Zakázat	
		-





Α

Zobrazte nabídku.

 Stisknutím tlačítka < MENU> zobrazte nabídku.

Vyberte příslušnou kartu.

- Stisknutím tlačítka < ◀► > vyberte kartu.
- Kartu je také možné vybrat otočením voliče < >>.

Vyberte požadovanou položku.

 Stisknutím tlačítka < ▲▼ > vyberte položku a stiskněte tlačítko < ()

Vyberte nastavení.

- Stisknutím tlačítka < ▲▼ > nebo
 < ◀▶ > vyberte požadované nastavení. (Některé položky nastavení lze vybrat pouze stisknutím tlačítka < ▲▼ > nebo jen pomocí tlačítka < ◀▶ >.)
- Aktuální nastavení je označeno modrou barvou.

Zadejte požadované nastavení.

 Stisknutím tlačítka < (F) > nastavení potvrďte.

Ukončete nastavení.

- Stisknutím tlačítka <MENU> se vrátíte k zobrazení nastavení fotografování.
- Vysvětlení funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo stisknuto tlačítko <MENU> a je zobrazena obrazovka s nabídkou.
 - Seznam funkcí nabídek najdete na straně 212.

MENU Formátování karty

Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.

Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na kartě. Vymazány budou i snímky opatřené ochranou proti vymazání, zkontrolujte proto, zda se na kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste před formátováním karty snímky do počítače nebo do jiného zařízení.

히리티일인	DISP.
Aut.vyp.napáj.	30 sek.
Aut. otáčení	Zap 🖸 💻
Formátovat	
Číslov. soub.	Souvislé
Aut. vyp. LCD	Povolit
Barva panelu.	

Formátovat Formátova Všechna dat	at kartu a se ztrati!	
3.76 GB použito	3.81 ňové form.	GB
Storno [OK	
3. 76 CR použito	3.81 hové form.	GB
Storno	OK	

Vyberte položku [Formátovat].

 Na kartě ['] vyberte položku
 [Formátovat] a stiskněte tlačítko <(sr)>.

Naformátujte kartu.

- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <()>.
- Proběhne formátování karty.
- Po dokončení formátování se opět zobrazí nabídka.
- Při nízkoúrovňovém formátování zaškrtněte stisknutím tlačítka < m
 > políčko [Nízkoúrovňové form.] pomocí symbolu <√> a vyberte položku [OK].

Možnost [Formátovat] použijte v následujících případech:

- Je-li karta nová.
- Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
- Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
- Jestliže se zobrazí chybová zpráva týkající se karty (str. 224).

Nízkoúrovňové formátování

- Nízkoúrovňové formátování je vhodné v případě, že je pomalá rychlost záznamu nebo čtení karty.
- Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování vymaže všechny sektory karty, na které lze zaznamenávat, bude trvat déle než standardní formátování.
- Nízkoúrovňové formátování lze zastavit výběrem položky [Storno].
 l v tomto případě již bude dokončeno standardní formátování, takže kartu můžete používat obvyklým způsobem.

- Při formátování karty nebo mazání dat se mění pouze informace týkající se správy souborů. Vlastní data nejsou zcela vymazána. Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karty proveďte nízkoúrovňové formátování nebo kartu fyzicky zničte, abyste zabránili zneužití dat.
 - Před použitím nové karty Eye-Fi musí být do počítače nainstalován software obsažený na kartě. Poté naformátujte kartu ve fotoaparátu.
- Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než kapacita uvedená na samotné kartě.
 - Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost Microsoft.

Přepnutí zobrazení na displeji LCD

Na displeji LCD lze zobrazit obrazovku nastavení fotografování, obrazovku nabídek, snímek a další položky.

Nastavení fotografování



- Zobrazuje se, když je fotoaparát zapnutý.
- Pokud přiblížíte oko k okuláru hledáčku, snímač pro vypnutí displeje (str. 17, 146) automaticky vypne displej LCD. Díky tomu nebude jas displeje LCD rušit váš pohled. Když se oko od okuláru hledáčku vzdálí, displej LCD se znovu zapne.
- Je-li zobrazena obrazovka nabídky nebo vyfotografovaný snímek (obrázky uvedené níže), můžete stisknutím tlačítka spouště do poloviny ihned přejít zpět na obrazovku nastavení fotografování (obrázek uvedený výše) a poté pořídit snímek.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> se displej zapne nebo vypne.
 - Jestliže se díváte do hledáčku se slunečními brýlemi na očích, nemusí se displej LCD automaticky vypnout. V takovém případě displej vypněte stisknutím tlačítka < DISP.>.
 - Pokud je poblíž zářivkové světlo, displej LCD se může vypnout. Jestliže k tomu dojde, přemístěte fotoaparát mimo dosah zářivkového světla.

Funkce nabídky



 Zobrazí se po stisknutí tlačítka <MENU>. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

Vyfotografovaný snímek



 Zobrazí se po stisknutí tlačítka
 >. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

Základní fotografování a přehrávání snímků

Tato kapitola vysvětluje způsoby použití režimů základní zóny na voliči režimů umožňující dosažení co nejlepších výsledků a postup přehrávání snímků.

<u>Při použití režimů základní zóny</u> stačí namířit fotoaparát na fotografovaný objekt a stisknout spoušť. <u>Vše ostatní bude</u> nastaveno automaticky. (str. 210). V plně automatických režimech zároveň nelze změnit hlavní nastavení fotografování, aby se předešlo pořízení nepovedených snímků z důvodu nesprávných operací. Možnosti nastavení (funkce nastavené automaticky), které uživatel nemůže nastavit, se zobrazují šedě.







🗖 Plně automatické fotografování



AF bod







Indikátor správného zaostření



Přesuňte volič režimů do polohy <⊡>.

Namiřte jeden z AF bodů na fotografovaný objekt.

- Zaostření se provádí pomocí všech AF bodů, přičemž je obvykle zaostřen nejbližší objekt.
- Zaostření usnadníte, pokud na fotografovaný objekt zaměříte středový AF bod.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Ústrojí objektivu nastaví zaostření.
- Tečka uvnitř AF bodu, pomocí kterého zaostřujete, krátce červeně zabliká. Současně zazní zvuková signalizace a rozsvítí se indikátor správného zaostření < •> v hledáčku.
- V případě potřeby se automaticky vyklopí vestavěný blesk.

Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- Výfotografovaný snímek se zobrazí na displeji LCD na dobu přibližně 2 s.
- Pokud se vyklopil vestavěný blesk, můžete jej zatlačit prsty zpět.

Časté otázky

- Indikátor správného zaostření < > bliká a nelze správně zaostřit. Namiřte AF bod na místo s vysokým kontrastem a stiskněte tlačítko spouště do poloviny (str. 202). Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu, přesuňte se od něj dále a opakujte akci.
- Někdy současně bliká více AF bodů.
 To znamená, že k zaostření byly použity všechny tyto AF body. Pokud bliká AF bod nacházející se na požadovaném objektu, vyfotografujte snímek.

 Zvuková signalizace stále vydává tichý signál. (Nesvítí indikátor správného zaostření <>>.)
 Tento stav označuje, že fotoaparát průběžně zaostřuje na pohybující se objekt. (Indikátor správného zaostření <>> nesvítí.) V době, kdy je slyšet zvuková signalizace, můžete úplným stisknutím spouště vyfotografovat zaostřený pohyblivý objekt.

 Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k zaostření na fotografovaný objekt.

Pokud je přepínač režimu zaostřování na objektivu nastaven do polohy <**MF**> (ruční zaostřování), fotoaparát nezaostřuje. Přesuňte přepínač režimu zaostřování do polohy <**AF**> (automatické zaostřování).

- Došlo k vyklopení blesku i při dostatku denního světla.
 Při fotografování objektu v protisvětle se může vyklopit blesk, aby pomohl omezit temný stín objektu.
- Při nedostatku světla emitoval vestavěný blesk několik záblesků. Stisknutím tlačítka spouště do poloviny může dojít k aktivaci vestavěného blesku, který vydá několik záblesků usnadňujících automatické zaostření. Tato funkce se označuje jako pomocné světlo AF. Je účinná až do vzdálenosti přibližně 4 metry.
- Snímek je příliš tmavý, přestože byl použit blesk.
 Fotografovaný objekt byl příliš daleko. Objekt by se neměl nacházet dále než 5 metrů od fotoaparátu.
- Při použití blesku je dolní část snímku nepřirozeně tmavá.
 Fotografovaný objekt byl příliš blízko fotoaparátu, takže se vytvořil stín od tubusu objektivu. Objekt by se měl nacházet ve vzdálenosti nejméně 1 metr od fotoaparátu. Pokud je na objektivu nasazena sluneční clona, před fotografováním snímku s bleskem ji sejměte.

Techniky fotografování v plně automatickém režimu

Změna kompozice snímku



U některých motivů může umístění fotografovaného objektu více doleva či doprava pomoci vytvořit vyváženější snímek s příjemným pozadím a perspektivou. V režimu < >> (Plně automat.) dojde po stisknutí tlačítka spouště do poloviny při zaostření na nepohyblivý objekt k blokování zaostření. Pak můžete změnit kompozici snímku a vyfotografovat snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Tato funkce se označuje jako "blokování zaostření". Blokování zaostření lze používat i v jiných režimech základní zóny (s výjimkou režimu Sport < <>>).

Fotografování pohyblivých objektů



Pokud se v režimu < > (Plně automat.) začne během zaostřování nebo po zaostření fotografovaný objekt pohybovat (mění se vzdálenost od fotoaparátu), dojde k aktivaci inteligentního průběžného automatického zaostřování Al Servo AF, které zajistí průběžné zaostřování na daný objekt. Dokud bude AF bod namířen na tento objekt a dokud současně budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny, bude fotoaparát neustále zaostřovat. Jakmile budete chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko spouště úplně.

🔁 Vypnutí blesku

Na místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem, použijte režim < (2) > (Blesk vyp). Tento režim je vhodný také v situacích, kdy chcete zachovat původní světelnou atmosféru, například při okolním osvětlení.





Tipy pro fotografování

Pokud bliká zobrazení číselných údajů v hledáčku, věnujte zvýšenou pozornost omezení rozhýbání fotoaparátu. Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude v hledáčku blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji nebo použijte stativ. Jestliže používáte objektiv se zoomem, omezte riziko rozmazání snímku způsobené rozhýbáním fotoaparátu pomocí co nejkratší ohniskové vzdálenosti.

• Fotografování portrétů bez blesku.

V případě nedostatku světla se nesmí fotografovaná osoba po dobu otevření závěrky pohybovat. V opačném případě může být na snímku rozmazaná.

Fotografování portrétů

Režim < \mathfrak{P} > (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla fotografovaná osoba. Také podání pleťových odstínů a barvy vlasů bude jemnější než v režimu < \square > (Plně automat.).





🔆 Tipy pro fotografování

 Nejlepších výsledků dosáhnete při co největší vzdálenosti fotografovaného objektu od pozadí.

Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.

Použijte teleobjektiv.

Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte co nejdelší ohniskovou vzdálenost tak, aby byl snímek tvořen obrazem fotografované osoby od pasu nahoru. V případě potřeby se přesuňte blíže.

Zaostřete na tvář.

Zkontrolujte, zda AF bod umístěný na tváři bliká červeně.

Pokud budete stále držet tlačítko spouště stisknuté, můžete pomocí sekvenčního snímání získat snímky v různých pozicích a s jinými výrazy obličeje (maximálně přibližně 3,7 snímku/s).

V případě potřeby se automaticky vyklopí vestavěný blesk.

🖿 Fotografování krajiny

Režim < → (Krajina) je vhodný pro širokoúhlé záběry, noční snímky nebo v případech, kdy chcete mít ostré popředí i pozadí snímku. Ve srovnání s režimem < → (Plně automat.) dojde také ke zvýraznění zelených a modrých tónů.





Tipy pro fotografování

Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé nastavení.

Jestliže použijete širokoúhlé nastavení objektivu se zoomem, dosáhnete vyšší ostrosti objektů v popředí i v pozadí než při použití teleobjektivu. Snímky krajin také získají při tomto nastavení lepší perspektivu.

Fotografování nočních snímků.

V tomto režimu < ➤ > je deaktivován vestavěný blesk, takže je vhodný také pro noční scény. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu, vždy použijte stativ. Pokud chcete vyfotografovat osobu na pozadí noční scenérie, přesuňte volič režimů do polohy < ▷ > (Noční portrét) a použijte stativ (str. 54).



Fotografování detailů

Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim <♥> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem větší, použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).







Použijte jednoduché pozadí.

Pozadí, které není příliš členité, umožní lépe vyniknout květinám či jiným objektům fotografovaným v tomto režimu.

• Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.

Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Na některých objektivech je označení, například <**♥ 0,25 m**>. Minimální zaostřovací vzdálenost objektivu se měří od značky (obrazové roviny) < +> na fotoaparátu k fotografovanému objektu. Pokud jste příliš blízko objektu, bude indikátor správného zaostření < +> blikat.

Při nedostatku světla se aktivuje vestavěný blesk. Jste-li příliš blízko fotografovaného objektu a dolní část snímku je tmavá, přesuňte se dále od objektu.

 Při použití objektivu se zoomem nastavte co nejdelší ohniskovou vzdálenost.

Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při nastavení delší ohniskové vzdálenosti jevit fotografovaný objekt větší.

💐 Fotografování pohyblivých objektů

Chcete-li vyfotografovat pohybující se objekt, například běžící dítě nebo jedoucí automobil, použijte režim < **K** > (Sport).



Tipy pro fotografování

• Použijte teleobjektiv.

Doporučujeme použití teleobjektivu, který vám umožní fotografovat z větší vzdálenosti.

• K zaostřování použijte středový AF bod.

Namiřte středový AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka spouště do poloviny aktivujte automatické zaostřování. Během automatického zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat tichý signál. Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, bude indikátor správného zaostření < > blikat. Jakmile budete chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko spouště úplně. Pokud podržíte tlačítko spouště stisknuté, aktivuje se kontinuální snímání (maximálně přibližně 3,7 snímku za sekundu) a automatické zaostřování.

Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude v hledáčku vlevo dole blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji a vyfotografujte snímek.

S Fotografování portrétů v noci

Pokud chcete vyfotografovat osobu v noci a dosáhnout přirozeného vzhledu pozadí, použijte režim < 2 > (Noční portrét).



🔆 Tipy pro fotografování

- Použijte širokoúhlý objektiv a stativ. Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu, použijte stativ.
- Fotografovaná osoba by se neměla nacházet dále než 5 metrů od fotoaparátu.

Při nedostatku světla se automaticky aktivuje vestavěný blesk tak, aby bylo dosaženo správné expozice fotografované osoby. Dosah vestavěného blesku je 5 metrů od fotoaparátu.

Můžete fotografovat i v režimu < > (Plně automat). U nočních snímků se zvyšuje riziko rozhýbání fotoaparátu, doporučujeme proto fotografovat také v režimu < > (Plně automat.).

- Požádejte fotografovaný objekt, aby vydržel nehybný i po emitování záblesku.
 - Pokud současně použijete samospoušť, rozsvítí se při fotografování snímku krátce indikátor samospouště.

55

CA Kreativní automatické fotografování

V režimech základní zóny s výjimkou režimu < (> (Kreativní auto) se nastavení provádí automaticky, zatímco režim < > Kreativní auto umožňuje snadno měnit jas snímku, hloubku ostrosti, tón barvy (styl Picture Style) a další možnosti. Výchozí nastavení je stejné jako u režimu < > (Plně automat.).

* Zkratka CA označuje kreativní automatický režim (Creative Auto).

Přesuňte volič režimů do polohy < (A)>.

Na displeji LCD se zobrazí obrazovka kreativního automatického režimu.

Stiskněte tlačítko <Q>.

- Pomocí tlačítka < > můžete vybrat funkci (doing:10
- Podrobnosti o jednotlivých funkcích naleznete na stranách 56–57.

Zadejte požadované nastavení.

- Stisknutím tlačítka < > vyberte funkci, která se má nastavit.
- V dolní části obrazovky se zobrazí krátký popis vybrané funkce.
- Otáčením voliče < ²/₂ > změňte nastavení.
- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny se vrátíte na obrazovku v kroku 2.

Vyfotografujte snímek.

 Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

Pokud změníte režim snímání nebo vypnete fotoaparát prostřednictvím funkce automatického vypnutí napájení (str. 139) nebo přesunutím vypínače napájení do polohy <OFF>, obnoví se výchozí nastavení kreativního automatického režimu. Zachovají se však nastavení kvality záznamu snímků, samospouště a dálkového ovládání.





400



(1) Záblesk blesku

A 4 (

Lze vybrat možnost < 4^A> (Automatický blesk), < 4> (S bleskem) nebo < (3> (Blesk vyp).

Jestliže nastavíte možnost <3> (Blesk vyp), vyhledejte si informace v části "Vypnutí blesku" na straně 49.

(2) Rozmazání/zaostření pozadí

Jestliže posunete posuvník doleva, bude vzhled pozadí rozmazanější. Pokud jej posunete doprava, bude vzhled pozadí zaostřenější. Pokud chcete rozmazat pozadí, vyhledejte si informace v části "Fotografování portrétů" na straně 50. Míra rozmazání pozadí závisí na použitém objektivu a podmínkách fotografování. Toto nastavení nelze zvolit (je zobrazeno šedě), pokud se vyklopil vestavěný blesk. Při fotografování s bleskem se nepoužije.

(3) Nastavení jasu snímku

Jestliže posunete posuvník doleva, bude snímek tmavší. Pokud jej posunete doprava, bude snímek světlejší.

(4) Efekty snímku



Kromě standardních efektů snímku můžete nastavit efekty pro portréty, krajiny nebo černobílé fotografie. (str. 75: Styl Picture Style)

- < [Standardní): Standardní efekt snímku vhodný pro většinu scén.
- < [Image: series of the series
- < > (Živé modré a zelené odstíny): Pro působivé záběry krajin.
- < ... < (Černobílý obraz): Umožňuje vytvářet černobílé fotografie.

(5) Jednotlivé snímky, kontinuální snímání a fotografování se samospouští

🗖 🖳 🕲 🖏

- < (Kontinuální snímání): Zajišťuje nepřetržité snímání rychlostí maximálně přibližně 3,7 snímku za sekundu.
- < \$\overline{\Samospoušt/Dálkové ovládání): Další informace naleznete v poznámce "Použití samospouště" () na str. 71. Je rovněž možné fotografovat pomocí dálkového ovládání (str. 204).
- < Samospoušť:Kontinuální): Po uplynutí 10 sekund se kontinuálně pořídí stanovený počet snímků. Stisknutím tlačítka < ▲▼ > nastavte počet snímků sekvenčního snímání (2 až 10), které chcete pomocí samospouště vyfotografovat.
- * Stisknutím tlačítka <@> můžete zobrazit obrazovku výběru [Režim řízení] a nastavit stejná nastavení.

(6) Kvalita záznamu snímků

AL

Informace o nastavení kvality záznamu snímků naleznete v části "Nastavení kvality záznamu snímků" na stranách 72–74. Stisknutím tlačítka <@)> můžete zobrazit obrazovku výběru [**Kvalita**] a nastavit stejná nastavení.

Přehrávání snímků

Následuje popis nejsnadnějšího způsobu přehrávání snímků. Další informace o postupu přehrávání získáte na straně 155.



Zobrazte snímek.

 Po stisknutí tlačítka <>> se zobrazí naposledy pořízený snímek.



Vyberte požadovaný snímek.

- Chcete-li si snímky prohlížet od posledního snímku, stiskněte tlačítko < <>.
 Chcete-li snímky prohlížet od prvního (nejstaršího) snímku, stiskněte tlačítko <>>.
- Po každém stisknutí tlačítka < DISP.> se změní formát zobrazení.



Zobrazení histogramu

Zobrazení podrobných informací



 Stisknutím tlačítka < >> přehrávání snímků ukončíte a vrátíte se k zobrazení nastavení fotografování.

Kreativní fotografování

V režimech základní zóny je z důvodu zamezení vzniku nepovedených snímků většina funkcí nastavena automaticky a nelze je změnit. V režimu <**P**> (Programová automatická expozice) můžete nastavit různé funkce a zapojit vlastní tvořivost.

- V režimu <P> (Programová automatická expozice) fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu, aby dosáhl standardní expozice.
- Rozdíl mezi režimy základní zóny a režimem <P> je vysvětlen na straně 210.
- * < P> označuje program.
- * AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).

P: Programová automatická expozice

Správná expozice (rychlost závěrky a clona) fotografovaného objektu je zajištěna tím, že ji fotoaparát nastaví automaticky. Tato funkce se označuje jako programová automatická expozice.





Přesuňte volič režimů do polohy <P>.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Podívejte se do hledáčku a zaměřte vybraný AF bod na objekt. Poté stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- Tečka uvnitř bodu ÁF, pomocí kterého zaostřujete, krátce červeně zabliká a rozsvítí se indikátor správného zaostření < • > v pravém dolním rohu hledáčku (v případě režimu jednosnímkového automatického zaostřování + automatické volby AF bodu).
- Rychlost závěrky a clona se nastaví automaticky a příslušné hodnoty se zobrazí v hledáčku.



Zkontrolujte zobrazené hodnoty rychlosti závěrky a clony.

 Správná expozice je zajištěna, jestliže zobrazené hodnoty rychlosti závěrky a clony neblikají.



Vyfotografujte snímek.

 Upravte kompozici snímku a úplně stiskněte tlačítko spouště.

Tipy pro fotografování

Změňte citlivost ISO nebo použijte vestavěný blesk.

Chcete-li přizpůsobit úroveň okolního osvětlení fotografovanému objektu, můžete změnit citlivost ISO (str. 62) nebo použít vestavěný blesk (str. 64). V režimu <**P**> se vestavěný blesk neaktivuje automaticky. V případě nedostatku světla vyklopte blesk stisknutím tlačítka <**\$**> (Blesk).

 Je možné provést posun programu. (Posun programu) Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny změňte pomocí voliče
 kombinaci rychlosti závěrky a clony (program). Po vyfotografování snímku bude posun programu zrušen. Posun programu nelze použít s bleskem.



Při nedostatku nebo naopak přebytku světla budou zobrazené hodnoty rychlosti závěrky a clony při stisknutí spouště do poloviny blikat, jak je znázorněno na obrázku. Při nedostatečném osvětlení (**30" 3,5**) buďto zvyšte citlivost ISO (str. 62), nebo použijte blesk (str. 64). Při jasném osvětlení (**4000 22**) citlivost ISO snižte.

Rozdíly mezi režimy <P> a < >> (Plně automat.)

V režimu < > je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků mnoho funkcí, jako jsou režim AF, režim řízení a vestavěný blesk, nastaveno automaticky. Počet funkcí, které lze nastavit, je omezený. V režimu < P> se automaticky nastavuje pouze rychlost závěrky a clona. Můžete libovolně nastavit režim AF, režim řízení, vestavěný blesk a další funkce (str. 210).

ISO: Změna citlivosti ISO *

Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny je citlivost ISO nastavena automaticky (str. 63).



400

100 200

1600 3200 6400

AUTO

400

800

Stiskněte tlačítko <lSO>. (₫6) ▶ Zobrazí se obrazovka [Citlivost ISO].

Nastavte citlivost ISO.

- Otáčením voličem < [™] > nebo stisknutím tlačítka < ◀ > vyberte citlivost ISO.
- Citlivost ISO můžete nastavit také v hledáčku při otáčení voličem < 2012 >.
- Pokud je vybrána hodnota "AUTO", citlivost ISO bude nastavena automaticky (str. 63).

Citlivost ISO	Podmínky fotografování (bez blesku)	Dosah blesku	
100 až 400	Exteriér za slunečného dne	Čím vyšší je citlivost	
400 až 1 600	Zatažená obloha nebo večerní doba	ISO, tím větší je dosah	
1 600 až 6 400, H	Temná místnost nebo noc	blesku (str. 64).	

Přehled citlivostí ISO

- Pokud je v nabídce [¥: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [Priorita zvýraz. tónu] na hodnotu [1: Povolit], bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu ISO 200 až 6 400 (str. 194).
 - V případě použití vysoké citlivosti ISO nebo fotografování při vysokých teplotách mohou být snímky zrnitější. Dlouhé expozice mohou mít také za následek nerovnoměrnost barev na snímku.
 - Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO se může na snímcích objevit šum (ve formě pruhů, světelných bodů apod.).
- Pokud je v nabídce [4: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [Rozšíření ISO] na hodnotu [1: Zap], lze také nastavit hodnotu "H" (ekvivalent citlivosti ISO 12 800) (str. 192).

Možnost "AUTO" pro automatické nastavení citlivosti ISO



Zadáte-li u citlivosti ISO hodnotu "AUTO", zobrazí se skutečně nastavená citlivost ISO po stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Citlivost ISO bude nastavena automaticky tak, aby odpovídala režimu snímání. (Viz následující tabulka.)

Režim snímání	Nastavení citlivosti ISO		
🗖 / 🔁 / 🛣 / 🖏 / 💐 / 🖾 / 🖾	Automaticky nastavená v rozsahu ISO 100 až 3 200		
P/Tv/Av/M/A-DEP	Automaticky nastavená v rozsahu ISO 100 až 6 400 ^{*1}		
٩ ٩	Pevná hodnota ISO 100		
S bleskem	Pevná hodnota ISO 400 ^{*2*3}		

*1: V závislosti na nastavené maximální citlivosti ISO.

*2: Pokud použití blesku způsobí přeexponování, bude nastavena citlivost ISO 100 nebo vyšší.

- *3: V režimech <P/A-DEP > a režimech základní zóny <except EI > se automaticky nastaví citlivost ISO 400 až 1 600, pokud je použit odražený záblesk emitovaný externím bleskem Speedlite. Pokud byla nastavena maximální citlivost ISO [400] nebo [800], bude citlivost ISO nastavena v tomto rozsahu.
- Je-li nastavena hodnota "AUTO", zobrazí se citlivost ISO v přírůstcích po celých stupních EV hodnot 100, 200, 400, 800, 1 600 nebo 3 200. Skutečnou citlivost ISO Ize však nastavit přesněji. Proto v informacích o fotografování snímků naleznete hodnoty citlivosti ISO jako 125 nebo 640.

MENU Nastavení maximální citlivosti ISO pro automatické nastavení citlivosti ISO *

Pro automatické nastavení citlivosti ISO můžete nastavit maximální citlivost ISO v rozsahu ISO 400 až 6 400.

66.666	19999 - 1999 1997
ISO auto	Max.:400
	Max.:800
	Max.:1600
	Max.:3200
	Max.:6400

Na kartě [**D**ⁱ] vyberte položku [**ISO auto**] a stiskněte tlačítko <(). Vyberte citlivost ISO a stiskněte tlačítko <().

4 Použití vestavěného blesku

Pokud chcete fotografovat s bleskem v interiérech, při nedostatku světla nebo v protisvětle za dne, stačí vyklopit vestavěný blesk a stisknout tlačítko spouště. Systém v režimu
 $<\!P\!>$ automaticky nastaví rychlost závěrky (1/60 s až 1/200 s), aby zabránil rozhýbání fotoaparátu.





Stiskněte tlačítko <4>.

- V režimech kreativní zóny můžete kdykoli stisknout tlačítko < 4 > a fotografovat s bleskem.
- Během nabíjení blesku se v hledáčku zobrazí upozornění "**\$buSY**" a na displeji LCD upozornění [BUSY §].

Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

 Zkontrolujte, zda v levé dolní části hledáčku stále svítí ikona < 4 >.



 Po zaostření a úplném stisknutí tlačítka spouště bude emitován záblesk pro daný snímek.

[Přibližně v metrech]

Citlivost ISO	Objektiv EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS / objektiv EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS			
	Širokoúhlý záběr	Teleobjektiv		
100	1 – 3,5	1 – 2,5		
200	1 – 5,5	1 – 3,5		
400/AUTO	1 – 7,5	1 – 4,5		
800	1 – 11	1 – 6,5		
1 600	1 – 15	1 – 9,5		
3 200	1 – 21	1 – 13		
6 400	1 – 30	1 – 19		
H: 12 800	1 – 42	1 – 26		



Efektivní dosah blesku

Tipy pro fotografování

- Jestliže je fotografovaný objekt velmi vzdálen, zvyšte citlivost ISO. Zvýšením citlivosti ISO můžete rozšířit dosah blesku.
- Při jasném osvětlení citlivost ISO snižte.
 Pokud v hledáčku bliká nastavení expozice, snižte citlivost ISO.
- Sejměte z objektivu sluneční clonu a udržujte vzdálenost nejméně 1 metr od fotografovaného objektu.
 Jestliže je na objektivu nasazena sluneční clona nebo se nacházíte příliš blízko objektu, může vyjít dolní část snímku tmavě, protože je blesk zastíněný. Důležité snímky zkontrolujte na displeji LCD a přesvědčte se, zda záběry s bleskem vypadají dobře (nejsou tmavé v dolní části).

MENU Použití funkce redukce jevu červených očí

Pomocí lampičky pro redukci jevu červených očí lze před vyfotografováním snímku s bleskem omezit vznik červených očí fotografovaných osob na snímku.

Funkci redukce jevu červených očí lze použít ve všech režimech snímání kromě $< \mathfrak{B} > < \mathfrak{A} > < \mathfrak{R} >$.



- Na kartě [Di] vyberte položku
 [Čer.oči Zp/Vp] a stiskněte tlačítko<ip>. Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte tlačítko <ip>.
- Při fotografování s bleskem se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny rozsvítí lampička pro redukci jevu červených očí. Poté bude po úplném stisknutí tlačítka spouště vyfotografován snímek.
- Funkce redukce jevu červených očí je nejúčinnější, pokud se fotografovaná osoba dívá přímo na lampičku pro redukci jevu červených očí, je-li místnost dobře osvětlena nebo pokud se přesunete blíže k fotografovanému objektu.
 - Jakmile stisknete tlačítko spouště do poloviny, zobrazení indikátoru v dolní části hledáčku se začne postupně vypínat. Nejlepších výsledků dosáhnete,



- pokud snímek vyfotografujete až po úplném vypnutí indikátoru v hledáčku.
- Účinnost funkce redukce jevu červených očí se u různých objektů liší.

AF: Změna režimu AF [☆]

Můžete vybrat režim AF, který je vhodný pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt. V režimech základní zóny je optimální režim AF nastaven automaticky.







Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <AF>.

- Stiskněte tlačítko <▶ AF>.
 - Zobrazí se obrazovka [Režim AF].

Vyberte režim AF.

- Pomocí tlačítka < <> vyberte požadovaný režim AF a stiskněte tlačítko <())>.
- Zaostřete na fotografovaný objekt.
 - Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Fotoaparát automaticky zaostří ve vybraném režimu AF.

Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro statické objekty

Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.

- Po dosažení zaostření se krátce rozsvítí červená tečka uvnitř AF bodu, v němž došlo k zaostření, a v hledáčku se současně rozsvítí indikátor správného zaostření < >.
- Při poměrovém měření (str. 86) bude nastavení expozice provedeno v okamžiku zaostření.
- Dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny, zůstane zaostření zablokováno. V této době můžete v případě potřeby změnit kompozici snímku.

- Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, bude indikátor správného zaostření <</p>
 v hledáčku blikat. Jestliže k tomu dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště. Změňte kompozici snímku a zkuste znovu zaostřit. Nebo si přečtěte část "Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje" (str. 202).
 - Je-li položka nabídky [D Tón] nastavena na hodnotu [Zakázat], nezazní při dosažení zaostření zvukový signál.

Inteligentní průběžné automatické zaostřování (Al Servo AF) pro pohyblivé objekty

Tento režim AF je určen pro pohyblivé objekty, u nichž se stále mění zaostřovací vzdálenost. Objekt bude nepřetržitě zaostřován, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.

- Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
- Pokud je nastavena automatická volba AF bodu (str. 68), zaostří fotoaparát nejprve pomocí středového AF bodu. Pokud se během automatického zaostřování objekt přesouvá ze středového AF bodu, pokračuje jeho sledování a zaostřování tak dlouho, až je objekt v dosahu jiného AF bodu.
- Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (Al Servo AF) neuslyšíte zvukovou signalizaci ani v případě, že došlo k zaostření. Rovněž se nerozsvítí indikátor správného zaostření < • > v hledáčku.

Inteligentní automatické zaostřování (Al zaostř. AF) pro automatické přepínání režimu AF

Inteligentní automatické zaostřování umožňuje automaticky přepnout režim AF z jednosnímkového automatického zaostřování na inteligentní průběžné automatické zaostřování v případě, že se statický objekt začne pohybovat.

- Začne-li se statický objekt po zaostření v režimu jednosnímkového automatického zaostřování pohybovat, fotoaparát zjistí pohyb a automaticky změní režim AF na inteligentní průběžné automatické zaostřování.
- Po zaostření v režimu inteligentního automatického zaostřování (Al zaostř. AF) s aktivním režimem průběžného zaostřování uslyšíte tlumenou zvukovou signalizaci. Nerozsvítí se však indikátor správného zaostření < > v hledáčku.

⊡ Výběr AF bodu*

V režimech základní zóny jsou aktivní všechny AF body. Obvykle je pro zaostřování vybrán AF bod umístěný na nejbližším fotografovaném objektu. Z tohoto důvodu se může stát, že fotoaparát někdy nezaostří objekt, který chcete.

V režimech <**P**> (Programová automatická expozice), <**Tv**>, <**Av**> a <**M**> můžete vybrat jeden AF bod pro zaostření na libovolný požadovaný objekt.







Stiskněte tlačítko <⊡>. (ð6)

- Vybraný AF bod se zobrazí na displeji LCD i v hledáčku.
- Pokud se rozsvítí všechny AF body, bude nastaven automatický výběr AF bodu.

Vyberte požadovaný AF bod.

- Pomocí tlačítka < > vyberte požadovaný AF bod.
- Jestliže se díváte do hledáčku, můžete vybrat AF bod otáčením voliče < 2 >, dokud se požadovaný AF bod nerozsvítí červeně.
- Stisknutím tlačítka < (ET) > přepnete nastavení na středový AF bod nebo na automatický výběr AF bodu.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

 Namiřte vybraný AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

Tipy pro fotografování

Při fotografování portrétu zblízka použijte režim jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) a zaostřete na oči.

Pokud nejprve zaostříte na oči, můžete pak změnit kompozici a tvář zůstane zaostřená.

 Jestliže je zaostření obtížné, použijte středový AF bod. Středový AF bod je ze všech devíti AF bodů neicitlivější. S rvchlým objektivem se světelností f/1,0 až f/2,8 je rovněž možné pomocí středového AF bodu velmi přesně zaostřit.

 Chcete-li si usnadnit zaostření pohyblivého objektu, nastavte fotoaparát na automatický výběr AF bodu a na režim inteligentního průběžného automatického zaostřování (Al Servo AF).

K zaostřování nejprve použijte středový AF bod. Jestliže se objekt přesune ze středového AF bodu, budou objekt dále automaticky zaostřovat a sledovat další AF body.

MF: Ruční zaostřování



Zaostřovací kroužek

Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <MF>.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

 Zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu, dokud nebude fotografovaný objekt v hledáčku ostrý.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny v režimu ručního zaostřování krátce červeně zabliká AF bod, v němž došlo k zaostření, zazní zvuková signalizace a v hledáčku se rozsvítí indikátor správného zaostření < • >.

Kontinuální snímání *

Můžete vyfotografovat až přibližně 3,7 snímku za sekundu. To je působivé například při fotografování dítěte běžícího směrem k vám nebo k zachycení různých výrazů tváře.



Stiskněte tlačítko <∢ 🖳 į̇́ò>.

Vyberte ikonu <⊒>.

Pomocí tlačítka < ◀► > vyberte ikonu
 <□> a stiskněte tlačítko <

Režim řízení Kontinuální snimání I I I I Š Š Š Z Š C SET OK

Vyfotografujte snímek.

 Fotoaparát bude nepřetržitě fotografovat snímky po celou dobu, kdy budete držet tlačítko spouště úplně stisknuté.

Tipy pro fotografování

Nastavte také režim AF vhodný pro daný objekt.

Pohyblivý objekt

Při nastavení režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) bude zaostřování probíhat po celou dobu kontinuálního snímání.

Statické objekty

Při nastavení jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) zaostří fotoaparát během kontinuálního snímání pouze jednou.

Lze také použít blesk.

Vzhledem k tomu, že blesk vyžaduje určitou dobu pro nabíjení, bude rychlost kontinuálního snímání nižší.

- Jestliže je v nabídce [¥: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [Potlačení šumu při vysokém ISO] (str. 193) na hodnotu [2: Silná], značně se sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.
 - V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (Al Servo AF) může být rychlost kontinuálního snímání nepatrně nižší v závislosti na fotografovaném objektu a použitém objektivu.
 - Rychlost kontinuálního snímání se může také snížit při fotografování v budovách nebo za slabého osvětlení.

🕉 Použití samospouště





Stiskněte tlačítko < ◀ 🖳 į⊗>.

Vyberte požadovanou možnost samospouště.

- Pomocí tlačítka < ◀►> vyberte požadovanou možnost samospouště a stiskněte tlačítko <(☞)>.
 - ເຈົ້ະ Samospoušť s 10sekundovou prodlevou

Lze také použít dálkové ovládání. (str. 204)

- Samospoušť s 2sekundovou prodlevou[★] (str. 106)
- Samospoušť s 10sekundovou prodlevou a kontinuální snímání

So

Stisknutím tlačítka < **AV** > nastavte počet snímků (2 až 10), které chcete pomocí

samospouště vyfotografovat.

Vyfotografujte snímek.

- Dívejte se do hledáčku, zaostřete na objekt a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.
- Funkci samospouště lze kontrolovat pomocí indikátoru samospouště, zvukové signalizace a odpočítávání (v sekundách) na displeji LCD.
- Dvě sekundy před vyfotografováním snímku zůstane indikátor samospouště svítit a zvuková signalizace se bude ozývat s vyšší frekvencí.

V režimu < O_C> se může prodloužit interval mezi jednotlivými snímky sekvenčního snímání v závislosti na nastaveních funkcí snímání, jako je kvalita záznamu snímků nebo blesk.

- Po dokončení fotografování se samospouští byste měli zkontrolovat správné zaostření a expozici snímku (str. 58).
- Pokud se při stisknutí tlačítka spouště nebudete dívat do hledáčku, nasadte kryt okuláru (str. 205).
 Pokud při pořizování snímku vnikne do hledáčku rušivé světlo, může nepříznivě ovlivnit expozici.
- Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování zaostření (str. 48) na objekt, který se nachází v přibližně stejné vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
- Chcete-li samospoušť po její aktivaci zrušit, stiskněte tlačítko < ◀ 및 [ॐ>.



MENU Nastavení kvality záznamu snímků

Můžete vybrat počet megapixelů, které se mají zaznamenat (přibližně 17,9, 8,0 nebo 4,5 megapixelu), a kvalitu snímků.



RAW+/L

RAW

Vyberte položku [Kvalita].

- Na kartě [D] vyberte položku [Kvalita] a stiskněte tlačítko <
).
- Zobrazí se obrazovka [Kvalita].

Vyberte požadovanou kvalitu záznamu snímků.

 Pro vaši informaci se zobrazí odpovídající počet megapixelů (***M), velikost snímku v pixelech (****X****) a počet možných snímků [***] pro danou kvalitu záznamu. Vyberte požadovanou kvalitu a stiskněte tlačítko <(=).

Přehled nastavení kvality záznamu snímků (přibližné hodnoty)

Kvalita		Zaznamenané pixely	Velikost souboru (MB)	Počet možných snímků	Maximální počet snímků sekvence		
∎L	L Vysoká L kvalita			Přibližně 17,9 megapixelu (18 M)	6,4	570	34
a L					3,2	1120	1120
∎ M	■M Střední ■M		JPEG	Přibližně 8,0 megapixelu (8 M)	3,4	1070	1070
J M					1,7	2100	2100
▲ S	S Nízká			Přibližně	2,2	1670	1670
∎ S	k١	valita		(4,5 M)	1,1	3180	3180
RAW RAW + 🛋 L		Vys	oká	Přibližně	24.5	150	6
		kvalita		(18 M)	24,5+6,4	110	3

* Údaje vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon při použití karty s kapacitou 4 GB, citlivosti ISO 100 a standardního stylu Picture Style.

* Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků sekvence se budou lišit podle konkrétního objektu, značky karty, citlivosti ISO, uživatelských funkcí a dalších možností nastavení.
Časté otázky

Chci vybrat kvalitu záznamu snímků odpovídající velikosti papíru pro tisk.

Velikost papíru



Při volbě kvality záznamu snímku se říďte podle diagramu vlevo. Jestliže chcete snímek oříznout, doporučujeme vybrat vyšší kvalitu (více pixelů), jako jsou například možnosti **L**, **L**, **K**W nebo **R**W + **L**.

17,8 x 12,7 cm 14,8 x 10 cm

Jaký je rozdíl mezi možnostmi 4 a 4?

Označuje rozdílnou kvalitu snímku z důvodu odlišného poměru komprese. I při stejném počtu pixelů má snímek v případě možnosti vyšší kvalitu. Pokud vyberete možnost I, snížíte mírně kvalitu, ale na kartu bude možné uložit více snímků.

Podařilo se mi vyfotografovat více záběrů než uvedený počet možných snímků.

V závislosti na podmínkách fotografování je možné vyfotografovat více snímků, než bylo uvedeno. Nebo jich může být i méně, než bylo uvedeno. Zobrazený počet možných snímků představuje pouze odhad.

Zobrazuje fotoaparát informace o maximálním počtu snímků sekvence? Maximální počet snímků sekvence najdete v hledáčku na pravé straně. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednociferný indikátor v rozsahu 0–9, zobrazí se jakékoli číslo vyšší než 9 jako hodnota "9". Stejné číslo se zobrazí také v případě, že ve fotoaparátu není vložena žádná karta. Dbejte na to, abyste nefotografovali bez karty ve fotoaparátu.

Kdy je vhodné použít nastavení IM ?

Snímky režimu wyžadují zpracování pomocí počítače. Podrobné informace naleznete v částech "Režim ww" a "Režim w + 4 L" na další straně.

Snímky v jiném režimu než 🖾 budou uloženy jako typ JPEG, který se běžně používá u digitálních fotoaparátů.

Režim RAW

Režim 🕬 ukládá nezpracovaná data snímků, z nichž lze vytvořit snímky kvality 🛋 L nebo jiné. I když snímky pořízené v kvalitě 🕬 vyžadují k zobrazení v počítači software, jako je například Digital Photo Professional (součást dodávky), umožňují při úpravách snímků flexibilitu, která je možná pouze při použití kvality 🕬 Režim 🕬 je užitečný, jestliže chcete snímek sami přesně upravit nebo chcete-li vyfotografovat důležitý objekt.

Režim RAW+4L

V režimu $\mathbb{RW} + \mathbb{L}$ se po jediném stisknutí tlačítka spouště zaznamená snímek v kvalitě \mathbb{RW} i \mathbb{L} . Oba snímky se uloží na kartu současně. Tyto dva snímky budou uloženy ve stejné složce pod stejnými čísly souboru (s příponou souboru JPG pro typ JPEG a CR2 pro typ RAW). Snímky pořízené v kvalitě \mathbb{L} lze zobrazit nebo vytisknout i pomocí počítače, v němž není instalován software dodaný s fotoaparátem.



Režimy IXW a IXW + A L a položka [Potlačení šumu při vysokém ISO] nabídky [⁴: Uživatel. funkce (C.Fn)]

I když bude pro záznam snímků použito nastavení nabídky [**Ý**: Uživatel. funkce (C.Fn)] [Potlač.šumu při vysokém ISO] (str. 193) (Standardní/ Nízká/Silná/Zakázat), snímky se při přehrávání (na displeji LCD čí na obrazovce televizoru) nebo při přímém tisku zobrazí bez potlačení šumu. (Na snímcích může být patrný šum.) Chcete-li zkontrolovat účinek potlačení šumu nebo vytisknout snímky s potlačeným šumem, použijte program Digital Photo Professional (dodávaný software).

Volně prodejný software nemusí být schopen snímky typu RAW zobrazit. Doporučujeme použít dodaný software.

✓ Výběr stylu Picture Style *

Výběrem některého ze stylů Picture Style můžete dosáhnout různých efektů snímku, které budou odpovídat vašemu fotografickému záměru nebo fotografovanému objektu.



Stiskněte tlačítko < ▼ 3 3.

Zobrazí se obrazovka [Picture Style].

Vyberte styl Picture Style.

 Stisknutím tlačítka < ◀►> vyberte styl Picture Style, poté stiskněte tlačítko <()).

Vyfotografujte snímek.

 Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko spouště. Snímek bude vyfotografován s vybraným stylem Picture Style.

Účinek stylů Picture Style

Standardní (CA: Standardní)

Snímek má živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.

Portrét (A: Jemné odstíny pokožky) Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější. Hodí se pro detailní snímky žen nebo dětí. Tento styl Picture Style je také vybrán automaticky, jestliže je volič režimů přesunut do polohy < >.

Změnou nastavení [Tón barvy] (str. 92) můžete upravit odstín pleti.

Krajina (CA: Živé modré a zelené odstíny)

Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivé snímky krajiny. Tento styl Picture Style je také vybrán automaticky, jestliže je volič režimů přesunut do polohy < >>.

Neutrální

Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují zpracování snímků v počítači. Snímky s přirozenými, tlumenými barvami.

Kerný

Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují zpracování snímků v počítači. Pokud je fotografovaný objekt zachycen při světle s teplotou chromatičnosti 5 200 K, bude barva kolorimetricky upravena tak, aby odpovídala barvě objektu. Jedná se o snímky s nižším kontrastem a tlumenými tóny barev.

Černobílý (CA: Černobílý obraz)

Umožňuje vytvářet černobílé snímky.



V jiném režimu než 🕬 nelze převést černobílý snímek na barevný. Pokud chcete později fotografovat barevné snímky, nezapomeňte nastavení [Černobílý] zrušit. Po výběru možnosti [Černobílý] se v hledáčku zobrazí značka < B/W >.

Uživ. def. 1-3

Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét], [Krajina], soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej požadovaným způsobem (str. 91). Každý dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl Picture Style bude obsahovat steiná nastavení jako standardní styl Picture Style.

Pokročilé fotografování

Tato kapitola vychází z předchozí kapitoly a představuje další způsoby kreativního fotografování.

- Její první polovina se věnuje vysvětlení způsobů použití režimů < Tv > < Av > < M> < A-DEP> na voliči režimů.
 S výjimkou režimu < A-DEP> lze všechny režimy fotografování použít v kombinaci s funkcemi popsanými v kapitole 3.
- Druhá polovina této kapitoly začínající částí "Změna režimu měření" vysvětluje způsoby úprav expozice a stylů Picture Style. Všechny funkce uvedené v této kapitole lze také použít společně s režimem <P> (Programová automatická expozice), se kterým jste se seznámili v kapitole 3.

Ukazatel hlavního voliče





Ikona ukazatele < ► > zobrazená společně s rychlostí závěrky, nastavenou hodnotou clony nebo hodnotou kompenzace expozice označuje, že můžete upravit dané nastavení otočením voliče < >.

Tv: Snímky pohybu

Pohyb lze buď "zmrazit", nebo můžete pomocí režimu <**Tv**> (Automatická expozice s předvolbou času) voliče režimů nastavit efekt rozmazání pohybu.

* < Tv > označuje hodnotu času (Time value).



"Zmrazený" pohyb (vysoká rychlost závěrky: 1/2000 s)



Rozmazaný pohyb (nízká rychlost závěrky: 1/30 s)



Přesuňte volič režimů do polohy <Tv>.



Nastavte požadovanou rychlost závěrky.

- Rady týkající se nastavení rychlosti závěrky naleznete v části "Tipy pro fotografování".
- Otočením voliče < 2 doprava nastavíte vyšší rychlost závěrky a otočením doleva pomalejší.



Vyfotografujte snímek.

 Po zaostření a úplném stisknutí spouště dojde k vyfotografování snímku s vybranou rychlostí závěrky.

Zobrazená hodnota rychlosti závěrky

Displej LCD zobrazuje rychlost závěrky jako zlomek. V hledáčku se však zobrazí pouze jmenovatel. Údaj "**0"5**" označuje 0,5 s a údaj "**15"**" označuje 15 s.

Tipy pro fotografování

- "Zmrazení" pohybu nebo pohybujícího se objektu.
 Použijte vysokou rychlost závěrky, jako například 1/4000 s až 1/500 s.
- Efekt rozmazání u běžícího dítěte nebo zvířete umocňující dojem rychlého pohybu.

Použijte střední rychlost závěrky, jako například 1/250 s až 1/30 s. Sledujte pohybující se objekt v hledáčku a stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. Jestliže používáte teleobjektiv, držte jej co nejpevněji, abyste zamezili rozhýbání fotoaparátu.

- Efekt rozmazání u tekoucí řeky nebo vodní fontány.
 Použijte nízkou rychlost závěrky 1/15 s nebo nižší. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu, vždy použijte stativ.
- Rychlost závěrky nastavte tak, aby zobrazená hodnota clony v hledáčku neblikala.

Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a změníte rychlost závěrky během zobrazení clony, změní se také zobrazená hodnota clony z důvodu zachování stejné expozice (množství světla dopadající na obrazový snímač). Jestliže překročíte upravitelný rozsah clony, začne zobrazená hodnota blikat, což znamená, že nelze zajistit standardní expozici.



Pokud bude expozice příliš tmavá, bude blikat maximální clona (nejnižší hodnota). V takovém případě otočte voličem < 2 > doleva a nastavte nižší rychlost závěrky, nebo zvyšte citlivost ISO. Pokud bude expozice příliš světlá, bude blikat minimální clona (nejvyšší hodnota). V takovém případě otočte voličem < 3 > doprava a nastavte vyšší rychlost závěrky, nebo snižte citlivost ISO.

Použití vestavěného blesku

Správná záblesková expozice je zajištěna tím, že je požadovaný výkon blesku určen automaticky podle automaticky nastavené clony (expozice automatického zábleskového režimu). Rychlost synchronizace blesku lze nastavit v rozsahu od 1/200 s do 30 s.

80

Av: Změna hloubky ostrosti

Pokud chcete dosáhnout rozmazaného pozadí nebo zajistit ostrost všech objektů v popředí i v pozadí, přesuňte volič režimů do polohy <**Av**> (Priorita clony AE), abyste mohli upravit hloubku ostrosti (rozsah zobrazení s přijatelnou ostrostí).

* < Av > označuje hodnotu clony, což je velikost otvoru clony uvnitř objektivu.



(s vysokým clonovým číslem: f/32)

Sadad and a 2 . 1



Rozmazané pozadí (s nízkým clonovým číslem: f/5,6)







Přesuňte volič režimů do polohy < Av >.

Nastavte požadovanou clonu.

- Čím je clonové číslo vyšší, tím ostřejší bude vzhled snímku s vyšší hloubkou ostrosti.
- Otočením voliče < 2 > doprava nastavíte vyšší číslo f, zatímco otočením doleva nižší číslo f.

Vyfotografujte snímek.

 Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko spouště. Snímek bude vyfotografován s vybranou clonou.

Zobrazená hodnota clony

Čím je clonové číslo vyšší, tím menší bude otvor clony. Zobrazené hodnoty clony se budou u různých objektivů lišit. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota "**00**".

Tipy pro fotografování

Při použití vysokého clonového čísla si uvědomte, že se při fotografování scén za slabého osvětlení může projevit rozhýbání fotoaparátu.

Vyšší clonové číslo zpomalí rychlost závěrky. Při nedostatku světla se může čas závěrky zvýšit až na 30 s. V takových případech zvyšte citlivost ISO a držte fotoaparát co nejpevněji, nebo použijte stativ.

Hloubka ostrosti nezávisí jen na cloně, ale také na objektivu a vzdálenosti fotografovaného objektu.

Vzhledem k tomu, že se širokoúhlé objektivy vyznačují velkou hloubkou ostrosti (rozsah vzdáleností před a za zaostřovacím bodem s přijatelným zaostřením), není k dosažení snímku s ostrým popředím i pozadím potřebné nastavit vysoké clonové číslo. Teleobjektivy mají naopak nízkou hloubku ostrosti.

A čím je objekt blíže, tím je hloubka ostrosti nižší. U vzdálenějšího objektu bude hloubka ostrosti vyšší.

Nastavte clonu tak, aby zobrazená hodnota času závěrky v hledáčku neblikala.

Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a změníte clonu během zobrazení času závěrky, změní se také zobrazená hodnota času závěrky z důvodu zachování stejné expozice (množství světla dopadající na obrazový snímač). Jestliže překročíte upravitelný rozsah času závěrky, začne zobrazená hodnota blikat a tímto způsobem označuje, že nelze zajistit standardní expozici.



Pokud bude snímek příliš tmavý, bude blikat zobrazená hodnota rychlosti závěrky "**30**"" (30 s). Jestliže se tak stane, otočte voličem < 🗁 > doleva a nastavte nižší clonové číslo, nebo zvyšte citlivost ISO.

Použití vestavěného blesku

Správná záblesková expozice je zajištěna tím, že je požadovaný výkon blesku určen automaticky podle nastavené clony (expozice automatického zábleskového režimu). Expoziční doba bude nastavena automaticky v rozsahu 1/200 s až 30 s podle jasu scény. Při nedostatku světla je hlavní objekt exponován pomocí automaticky nastaveného blesku a pozadí je exponováno pomocí automaticky nastaveného dlouhého času závěrky. Objekt i pozadí jsou správně exponovány (automatická synchronizace záblesku s dlouhým časem závěrky). Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ. Pokud nechcete použít nižší rychlost závěrky, nastavte položku [**Rychl.synch. bles. v rež. Av**] v nabídce [**Ý**: Uživatel. funkce (C.Fn)] na hodnotu [1: 1/200-1/60sek. auto] nebo [2: 1/200sek. (pevná)] (str. 192).

Kontrola hloubky ostrosti*



Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti zacloníte objektiv na aktuálně nastavenou hodnotu. Poté můžete prostřednictvím hledáčku zkontrolovat hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností s přijatelným zaostřením).

Efekt hloubky ostrosti je zřetelně vidět v obrazu živého náhledu, když změníte hodnotu clony a stisknete tlačítko kontroly hloubky ostrosti (str. 112).

83

M: Ruční expozice

Rychlost závěrky i clonu můžete nastavit ručně podle svých požadavků. V případě použití blesku bude záblesková expozice nastavena automaticky v závislosti na nastavené cloně. Pro rychlost synchronizace blesku lze nastavit hodnotu v rozsahu 1/200 s až 1/30 s nebo dlouhou expozici.

* <**M**> označuje ruční nastavení (Manual).



Pokud je položka [^D Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 103) nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než [Zakázat], může být snímek stále jasný, přestože byla nastavena tmavší expozice.

Dlouhé expozice



V kroku 2 na předchozí straně otočte voličem < > doleva a nastavte hodnotu <**BULB**>. Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu, kdy budete držet stisknuté tlačítko spouště. Tato funkce je užitečná při fotografování ohňostrojů a podobných záběrů. Uplynulá doba expozice se zobrazí na displeji LCD.

- Při dlouhých expozicích dochází ke zvýšenému výskytu šumu než obvykle, takže snímek může vypadat mírně zrnitý.
 - Tento šum můžete omezit nastavením položky [Potlač. šumu dlouhé expozice] v nabídce [4: Uživatel. funkce (C.Fn)] na hodnotu [1: Auto] nebo [2: Zap] (str. 193).
- Při dlouhých expozicích je doporučeno použít stativ a dálkovou spoušť (str. 204, 205).
 - Při dlouhých expozicích můžete také použít dálkový ovladač (prodává se samostatně, str. 204). Po stisknutí tlačítka pro přenos na dálkovém ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund k zahájení dlouhé expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka dlouhou expozici ukončíte.

A-DEP : Automatická expozice s automatickou hloubkou ostrosti

Je tak možné automaticky dosáhnout toho, aby byly ostré předměty v popředí i v pozadí. Aktivují se všechny AF body, pomocí kterých bude detekován fotografovaný objekt, a automaticky se nastaví clona umožňující dosáhnout požadované hloubky ostrosti.

* <A-DEP > označuje automatickou hloubku ostrosti. V tomto režimu se automaticky nastavuje hloubka ostrosti.



Přesuňte volič režimů do polohy < A-DEP>.



Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte AF body na fotografované objekty a stiskněte tlačítko spouště do poloviny (^{*}04).
- Všechny objekty v dosahu AF bodů blikajících červeně budou ostré.
- Vyfotografujte snímek.



Časté otázky

- V hledáčku bliká zobrazená hodnota clony.
 Expozice je správná, nelze však dosáhnout požadované hloubky ostrosti. Použijte širokoúhlý objektiv nebo se přesuňte dále od fotografovaných objektů.
- V hledáčku bliká zobrazená hodnota času závěrky. Pokud bliká hodnota rychlosti závěrky "30"", znamená to, že fotografovaný objekt je příliš tmavý. Zvyšte citlivost ISO. Pokud bliká hodnota času závěrky "4000", znamená to, že fotografovaný objekt je příliš světlý. Snižte citlivost ISO.
- Nastavili jste dlouhý čas závěrky. Zajistěte stabilitu fotoaparátu použitím stativu.
- Chci použít blesk.

Blesk je možné použít. Výsledek však bude stejný jako v případě použití režimu < P> s bleskem. Nedosáhnete požadované hloubky ostrosti.

S Změna režimu měření *

Režim měření měří jas fotografovaného objektu, aby mohla být určena správná expozice. Obvykle se doporučuje poměrové měření.



Vyberte položku [Režim měření].

 Na kartě [] vyberte položku [Režim měření] a stiskněte tlačítko < ().

Nastavte režim měření.

Stisknutím tlačítka < ◀► > vyberte režim měření, poté stiskněte tlačítko <()).</p>

Ð				•	
	Γ	Ŀ	Γ		
Ŀ			7	•	

Poměrové měření

Univerzální režim měření vhodný pro portréty i objekty v protisvětle. Fotoaparát nastaví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně. Tento režim měření je automaticky nastaven v režimech základní zóny.



Částečné měření

Tento režim je efektivní v případě, že pozadí je v důsledku protisvětla apod. výrazně jasnější než fotografovaný objekt. Šedá oblast na obrázku označuje místo, kde se měří jas za účelem dosažení standardní expozice.

Bodové měření

Tento režim je určen k měření konkrétní části objektu nebo scény. Šedá oblast na obrázku vlevo označuje místo, kde se měří jas za účelem dosažení standardní expozice. Tento režim měření je určen pro pokročilé uživatele.



Celoplošné měření se zdůrazněným středem

Měření jasu se provádí ve středu pole a naměřené hodnoty jsou poté zprůměrovány s ohledem na celou scénu. Tento režim měření je určen pro pokročilé uživatele.

Nastavení kompenzace expozice \star

Av 🔁 Nastavení kompenzace expozice

Kompenzaci expozice nastavte v případě, že expozice (bez blesku) nevychází podle vašich představ. Tuto funkci lze použít v režimech kreativní zóny (s výjimkou režimu $<\mathbf{M}>$). Ačkoliv můžete nastavit kompenzaci expozice až do ±5 EV v přírůstcích po 1/3 EV, indikátor kompenzace expozice v hledáčku může zobrazit nastavení pouze do ±2 EV. Chcete-li nastavit kompenzaci expozice přesahující ±2 EV, měli byste postupovat podle pokynů pro položku [$\mathbf{\Omega}^{i}$ Komp. exp./AEB] na straně 89.



Zvýšená expozice pro světlejší snímek



Snížená expozice pro tmavší snímek





Tmavá expozice

Zesvětlení:

Podržte stisknuté tlačítko < Av⊠> a otočte voličem < 2000 > doprava. (Zvýšená expozice.)

Ztmavení:

Podržte stisknuté tlačítko < Av⊠> a otočte voličem < ﷺ> doleva. (Snížená expozice.)

- Úroveň expozice se zobrazí na displeji LCD i v hledáčku, jak je znázorněno na obrázku.
- Po vyfotografování snímku podržte stisknuté tlačítko < Av2 > a otáčením voliče < >> vynulujte kompenzaci expozice.



Jasnější snímek se zvýšenou expozicí

Pokud nastavená hodnota přesahuje ±2 EV, zobrazí se konec indikátoru úrovně expozice <4> nebo <>>.

2 Kompenzace zábleskové expozice*

Kompenzaci zábleskové expozice nastavte, pokud záblesková expozice fotografovaného objektu nevychází podle vašich představ. Je možné nastavit kompenzaci expozice s bleskem až do ±2 EV v přírůstcích po 1/3 EV.







Zobrazte obrazovku rychloovladače.

- Po zobrazení nastavení fotografování stiskněte tlačítko <Q> (str. 38).
- Aktivuje se obrazovka rychloovladače (ô10).

Vyberte položku [22].

- Stisknutím tlačítka < < > vyberte položku [22*].
- V dolní části displeje se zobrazí položka [Komp. expozice s bles.].

Nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

 Chcete-li zjasnit expozici s bleskem, otočte volič < <i>> doprava. (Zvýšená expozice.)
 Pokud ji chcete ztmavit, otočte volič < <i>> doleva. (Snížená expozice.)

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se v hledáčku zobrazí symbol < 12 >.

Po vyfotografování snímku proveďte kroky 1 až 3 a vynulujte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

- Pokud je položka [^{Ch} Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 103) nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože byla nastavena snížená kompenzace expozice nebo kompenzace expozice s bleskem.
- Kompenzaci expozice s bleskem lze také nastavit a zrušit pomocí možnosti [Nast. funkce vestav. blesku] v nabídce [¹ Ovládání blesku]. Vyberte položku [Komp. exp.bles.] (str. 149).
 - Kompenzaci expozice lze také nastavit pomocí položky nabídky [**D** Komp.exp./AEB] (str. 89).

MENU Automatický braketing expozice *

Tato funkce posunuje kompenzaci expozice na další úroveň zajištěním automatické změny expozice a pořízením tří snímků (±2 EV v přírůstcích po 1/3 EV), jak je zobrazeno níže. Poté můžete zvolit nejlepší expozici. Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing – AEB).



Standardní expozice



Tmavější expozice (Snížená expozice.)



Světlejší expozice (Zvýšená expozice.)





Vyberte položku [Komp.exp./AEB].

 Na kartě [D] vyberte položku [Komp.exp./ AEB] a stiskněte tlačítko < (ET) >.

Nastavte požadovanou hodnotu AEB.

- Otáčením voliče < > nastavte požadovanou hodnotu AEB.
- Stisknutím tlačítka < <> nastavte hodnotu kompenzace expozice.
 Pokud je automatický braketing expozice kombinován s kompenzací expozice, bude automatický braketing expozice použit s ohledem na hodnotu kompenzace expozice.
- Stisknutím tlačítka < (ET) > nastavení potvrďte.
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se hodnota AEB zobrazí na displeji LCD.

Vyfotografujte snímek.

 Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko spouště. Vyfotografují se tři snímky se stupňovanou expozicí v následujícím pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.

Zrušení funkce AEB

- Postupujte podle kroků 1 a 2 a vypněte zobrazení hodnoty AEB.
- Nastavení AEB bude automaticky zrušeno po přesunutí vypínače napájení do polohy <OFF>, po nabití blesku atd.

Tipy pro fotografování

• Funkce AEB při kontinuálním snímání.

Po nastavení kontinuálního snímání $< \square >$ (str. 70) a úplném stisknutí tlačítka spouště budou souvisle pořízeny tři snímky se stupňovanou expozicí v následujícím pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.

 Funkce AEB u jednotlivých snímků < >. Stiskněte třikrát tlačítko spouště a vyfotografujte tři snímky s různou expozicí. Budou exponovány tři snímky se stupňovanou expozicí v následujícím pořadí: standardní expozice, snížená expozice

a zvýšená expozice.

• Funkce AEB s kompenzací expozice.

Funkce AEB bude použita s ohledem na hodnotu kompenzace expozice.

 Použití funkce AEB se samospouští nebo dálkovým ovládáním. Pomocí ovládání samospouště nebo dálkového ovládání (< >> nebo <�2>) je možné pořídit tři kontinuální snímky. Při nastavení samospouště <�c> bude počet kontinuálních snímků trojnásobný než nastavené číslo (str. 57).

- Při použití automatického braketingu expozice (AEB) nelze použít blesk ani dlouhé expozice.
 - Pokud je pro položku nabídky [Dⁱ Auto Lighting Optimizer/ Automatická optimalizace jasu] (str. 103) nastavena jiná hodnota než [Zakázat], efekt automatického braketingu expozice může být minimální.

SIS Uživatelské nastavení stylu Picture Style [★]

Styl Picture Style můžete upravit nastavením jednotlivých parametrů, jako je [**Ostrost**] a [**Kontrast**]. Chcete-li zjistit výsledný efekt, vytvořte několik zkušebních snímků. Jestliže chcete upravit nastavení položky [**Černobílý**], vyhledejte informace na straně 93.

Komp.exp./AEB ² 212. (552 HZ Automatická optimalizace jasu Režim měřeni (55 Uživatel. nastavení WB POSUN WB/BKT 0.0/±0 Barev. prostor sRGB Picture Style Standardní	 Vyberte položku [Picture Style]. Na kartě [Dⁱ] vyberte položku [Picture Style] a stiskněte tlačítko <(a)>. Zobrazí se obrazovka výběru stylu Picture Style.
ESS Standardni 3.0.0.0 2 ESS Standardni 3.0.0.0 1 2 ESS Standardni 3.0.0.0 1 2 ESS Standardni 3.0.0.0 1 2 ESS Krajina 4.0.0.0 1 2 ESS Neutrálni 0.0.0.0 2 2 2 ESS Verný 0.0.0.0 2 3.0.N.N 1 ESS Detail. nast SST 0K 1 1 1	 Vyberte styl Picture Style a stiskněte tlačítko <disp.>.</disp.> Zobrazí se obrazovka Detail. nast.
Detail. nast. EEP Portrét 3 OOstrost B++++0 B OKontrast B++++0 B Staturace B++++0 B OTón barvy B++++0 B Vých. nast. CIEXD ±>	 Vyberte příslušný parametr. Vyberte parametr, jako například [Ostrost], a stiskněte tlačítko <≆)>.
Detail. nast. EEP Portrét OOstrost 0.0.0.0 Picture Style 0.0.0.0 ESS Standardni 3.0.0.0 CEI Krajina 4.0.0.0 ESS Verrit 3.21.2 ESS Verrit 0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0.0 ESS Verrit 0.0.0.0.0 ESS Oct. 0.0.0.0 ESS Oct. 0.0.0.0	 Nastavte parametr. Pomocí tlačítka < ◆> podle potřeby upravte požadovaný parametr a stiskněte tlačítko < ()) Stisknutím tlačítka < MENU> uložte upravené nastavení parametrů. Opět se zobrazí obrazovka výběru stylu Picture Style. Každá hodnota parametru, která se liší od
	výchozího nastavení, se zobrazí modře.

Nastavení parametrů a jejich účinek

Ostrost

Upravuje ostrost snímku.

Chcete-li nastavit nižší ostrost, posuňte ukazatel směrem ke konci **Q**. Čím blíže je ukazatel konci **Q**, tím jemnější bude vzhled snímku. Chcete-li nastavit vyšší ostrost, posuňte ukazatel směrem ke konci **Z**. Čím blíže je ukazatel konci **Z**, tím ostřejší bude vzhled snímku.

Kontrast

Upravuje kontrast snímku a živost barev.

Jestliže chcete kontrast snížit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus. Čím blíže je ukazatel konci ∎, tím méně výrazný bude vzhled snímku.

Jestliže chcete kontrast zvýšit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci ∎, tím výraznější bude vzhled snímku.

😞 Saturace

Umožňuje upravit sytost barev snímku.

Chcete-li snížit sytosť barev, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus.

Čím blíže je ukazatel konci ■, tím bude vzhled barev méně výrazný. Pokud chcete sytost barev zvýšit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci ■, tím bude vzhled barev výraznější.

🔊 Tón barvy

Umožňuje úpravu odstínů pleti.

Chcete-li nastavit červenější odstín pleti, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus. Čím blíže je ukazatel konci ■, tím červenější bude odstín pleti.

Chcete-li nastavit méné červený odstín pleti, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci , tím žlutější bude odstín pleti.

- Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze u daného stylu Picture Style opět nastavit výchozí hodnoty parametrů.

Nastavení monochromatického efektu

U položky Černobílý lze kromě parametrů [Ostrost] a [Kontrast] popsaných na předchozí straně nastavit také parametry [Efekt filtru] a [Efekt tónování].

🕏 Efekt filtru

N:Žádný
Ye:Žlutý
Or:Oranžový
R:Červený
G:Zelený

Při aplikaci efektu filtru na monochromatický snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené stromy.

,	
Filtr	Příklad účinku
N: Žádný	Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Ye: Žlutý	Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or: Oranžový	Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
R: Červený	Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G: Zelený	Příjemný vzhled odstínů pleti a rtů. Listí na stromech bude výraznější a světlejší.

Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.

Efekt tónování

Detail. nast.	🖼 Černobilý
	N:Žádný S:Séniový
(DEfekt téngyéni	B:Modrý P:Fialousí
General conovani	G:Zelený
Vých. nast.	MENU 🗅

Pomocí efektu tónování lze vytvořit monochromatický snímek v příslušném tónu. Je tak možné umocnit působení snímku.

Na výběr jsou následující možnosti: [N:Žádný] [S:Sépiový] [B:Modrý] [P:Fialový] [G:Zelený].

ぷ∎∿ Uložení stylu Picture Style *

Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho parametry požadovaným způsobem a uložit jej jako styl [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. Můžete vytvořit styly Picture Style s odlišným nastavením parametrů, jako je například ostrost a kontrast. Můžete rovněž upravit styl Picture Style, který byl zaregistrován do fotoaparátu pomocí dodaného softwaru.

Picture Style	
SEN Neutrální	0.0.0.0
EEF Věrný	0,0,0,0
Cernobilý	3.0.N.N
ET Uživ. def. 1	Standardni
E2 Uživ. def. 2	Standardni 📕
E3 Uživ. def. 3	Standardni
DISP. Detail. nast	SET OK
Detail. nast. 📧	🗊 Uživ. def. 1
Picture Style	Standardni
 O0strost	0

Vyberte položku [Picture Style].

- Na kartě [D¹] vyberte položku [Picture Style] a stiskněte tlačítko <(x)>.
- Zobrazí se obrazovka výběru stylu Picture Style.

Vyberte položku [Uživ. def.].

- Vyberte položku [Uživ. def. *] a stiskněte tlačítko <DISP.>.
- Zobrazí se obrazovka Detail. nast.

Stiskněte tlačítko < (FT) >.

 Zkontrolujte, zda je vybrána položka [Picture Style], a stiskněte tlačítko<i>).

Detail. nast. ET Uživ. def. 1 Picture Style Krajina C

=+++0+++p

ם+++•<u>0</u>+++ם מופגעות

Vyberte základní styl Picture Style.

- Pomocí tlačítka < V > vyberte základní styl Picture Style a stiskněte tlačítko <).
- Chcete-li upravit parametry stylu Picture Style, který byl zaregistrován do fotoaparátu pomocí dodaného softwaru, vyberte styl Picture Style na tomto místě.

Saturace

DTón barvy

Detail. nast.	💷 Uživ. def. 1
Picture Style	Krajina
Oostrost	0+++++++1
OKontrast	=+++ 0+++=
&Saturace	=+++ ö+++∎
OTón barvy	=+++ 0+++0
	(MENU) 🗂

Detail. nast.	💷 Uživ. def. 1
Picture Style	Krajina
Oostrost	0
	CTERTIN +>

Picture Style	
SIN Neutráiní	0.0.0.0
EEF Věrný	0,0,0,0
Cernobilý	3.0.N.N
EI Uživ. def. 1	Krajina
E2 Uživ. def. 2	Standardni
E3 Uživ. def. 3	Standardni
DISP. Detail. nast.	SET OK

Vyberte příslušný parametr.

 Vyberte parametr, jako například [Ostrost], a stiskněte tlačítko <(E)>.

Nastavte parametr.

- Stisknutím tlačítka < ◀► > nastavte daný parametr požadovaným způsobem a stiskněte tlačítko <
 Podrobné informace naleznete v části "Uživatelské nastavení stylu Picture Style" na stranách 91–93.
- Stisknutím tlačítka <MENU> nový styl Picture Style uložte. Opět se zobrazí obrazovka výběru stylu Picture Style.
- Základní styl Picture Style bude uveden vpravo od položky [Uživ. def. *].
- Název stylu Picture Style s upravenými nastaveními (odlišnými od výchozích nastavení) uložený pod položkou [Uživ. def. *] se zobrazí modrou barvou.
- Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po změně základního stylu Picture Style v kroku 4 ke zrušení nastavení parametrů příslušného uloženého stylu Picture Style.
 - Pokud provedete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 144), obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení položek [Uživ. def.*].

Chcete-li fotografovat s uloženým stylem Picture Style, přejděte ke kroku 2 na straně 75, vyberte položku [Uživ. def. *] a pořidte fotografii.

MENU Nastavení barevného prostoru *

Barevný prostor představuje soubor reprodukovatelných barev (gamut). U tohoto fotoaparátu lze pro fotografované snímky nastavit barevný prostor sRGB nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.

V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor sRGB.



Vyberte položku [Barev. prostor].

- Na kartě [^C] vyberte položku [Barev. prostor] a stiskněte tlačítko <^(str)>.
- Nastavte požadovaný barevný prostor.
 - Vyberte možnost [sRGB] nebo [Adobe RGB] a stiskněte tlačítko <(x)>.

Barevný prostor Adobe RGB

Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Nedoporučujeme toto nastavení používat, pokud se dobře neorientujete v problematice dodatečného zpracování snímků, ve specifikách barevného prostoru Adobe RGB a v obsahu specifikace Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21).

V prostředí sRGB v osobním počítači nebo po vytisknutí tiskárnami, které nejsou kompatibilní se specifikací Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21), budou snímky vypadat velmi nevýrazně. Proto bude nutné další zpracování snímku pomocí softwaru.

- U snímků pořízených s nastaveným barevným prostorem Adobe RGB bude název souboru začínat znaky "_MG_" (prvním znakem je podtržítko).
 - Profil ICC není do snímku vložen. Profil ICC je vysvětlen v návodu k použití softwaru (soubor ve formátu PDF na disku CD-ROM).

₭ Blokování automatické expozice *

Blokování automatické expozice se používá v případech, kdy je oblast zaostření jiná než oblast, na základě které probíhá měření expozice, nebo v situacích, kdy chcete pořídit několik snímků se stejně nastavenou expozicí. Stisknutím tlačítka < * > zablokujete naměřenou expozici, poté můžete změnit kompozici a vyfotografovat snímek. Tato funkce se označuje jako blokování automatické expozice. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle.





Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- Zobrazí se nastavené hodnoty expozice.

Stiskněte tlačítko < X >. (04)

- V hledáčku se rozsvítí ikona < * >, která označuje, že je funkce blokování automatické expozice aktivní.
- Při každém stisknutí tlačítka < * > dojde k zablokování aktuálního nastavení automatické expozice.



Změňte kompozici a vyfotografujte snímek.

 Chcete-li zachovat blokování automatické expozice při pořizování více fotografií, přidržte tlačítko < ¥ > a stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte další snímek.

Účinek blokování automatické expozice

Režim měření	Způsob volby AF bodu (str. 68)			
(str. 86)	Automatický výběr	Ruční výběr		
© *	Blokování automatické expozice je použito pro AF bod, v němž došlo k zaostření.	Blokování automatické expozice je použito pro vybraný AF bod.		
ାତା 🖸	Blokování automatické expozic	e je použito pro středový AF bod.		

* Pokud je přepínač režimu zaostřování na objektivu přesunut do polohy <MF>, blokování automatické expozice se použije pro středový AF bod.

★ Blokování expozice s bleskem *

Funkce blokování expozice s bleskem zablokuje nastavení zábleskové expozice v rámci požadované oblasti fotografovaného objektu. Tuto funkci lze použít také s blesky Canon Speedlite řady EX.

* Zkratka FE znamená expozice s bleskem (Flash Exposure).



Stisknutím tlačítka <4> vyklopte vestavěný blesk.

 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a pohledem do hledáčku zkontrolujte, zda se rozsvítila ikona < 4 >.

Kruhová ploška bodového měření



Zaostřete na fotografovaný objekt.

Stiskněte tlačítko < ¥ >. (⊜16)

- Zaměřte kruhovou plošku bodového měření na objekt a stiskněte tlačítko < * >.
- Blesk emituje měřicí předzáblesk, na základě kterého fotoaparát vypočítá požadovaný výkon blesku a uloží jej do paměti.
- V hledáčku se na okamžik zobrazí údaj "FEL" a rozsvítí se ikona < ^{‡*} >.
- Po každém stisknutí tlačítka < *> je emitován měřicí předzáblesk a je vypočítán potřebný výkon blesku, který je uložen do paměti.

Vyfotografujte snímek.

- Upravte kompozici snímku a úplně stiskněte tlačítko spouště.
- Při fotografování snímku je emitován záblesk.



Pokud je fotografovaný objekt příliš daleko, mimo dosah blesku, bude ikona <\$> blikat. Přesuňte se blíže k objektu a opakujte kroky 2 až 4.

WB: Nastavení vyvážení bílé*

Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti na snímku neměly žádný barevný nádech. Za normálních okolností lze správného vyvážení bílé dosáhnout pomocí nastavení < >> (Auto). Pokud nelze pomocí nastavení < >> dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt. V režimech základní zóny se automaticky zvolí nastavení < >>.





Stiskněte tlačítko <▲ WB>.

Zobrazí se obrazovka [Vyvážení bílé].

Vyberte vyvážení bílé.

- Pomocí tlačítka < <> vyberte požadované vyvážení bílé a stiskněte tlačítko < ()>.
- Hodnota "Přibližně ****K" (K: stupně Kelvina) zobrazená pro vybrané vyvážení bílé <業> < ▲> < ▲> <茶> <ご>> představuje odpovídající teplotu chromatičnosti.

Uživatelské nastavení vyvážení bílé

Pomocí uživatelského nastavení vyvážení bílé lze ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní světelný zdroj, a dosáhnout tak vyšší přesnosti. Tento postup proveďte se skutečným požadovaným světelným zdrojem.



Kruhová ploška bodového měření

Vyfotografujte bílý objekt.

- Jednobarevný bílý objekt by měl vyplňovat kruhovou plošku bodového měření.
- Na bílý objekt zaostřete ručně a nastavte standardní expozici.
- Je možné nastavit libovolné vyvážení bílé.

2.2222	
Komp.exp./AEB	-21
Automatická opti	malizace jasu
Režim měření	60
Uživatel. nastave	ni WB
POSUN WB/BKT	0.0/±0
Barev. prostor	sRGB
Picture Style	Standardní

set SET		3
	MENU S	



Vyberte položku [Uživatel. nastavení WB].

- Na kartě [**Q**ⁱ] vyberte položku
 [**Uživatel. nastavení WB**] a stiskněte tlačítko <(x)>.
- Zobrazí se obrazovka pro uživatelské nastavení vyvážení bílé.

Importujte data vyvážení bílé.

- Vyberte snímek pořízený v kroku 1 a stiskněte tlačítko <
).
- V zobrazeném dialogovém okně vyberte položku [OK] a následně dojde k importu dat.
- Jakmile se nabídka znovu zobrazí, ukončete ji stisknutím tlačítka <MENU>.

Vyberte uživatelské vyvážení bílé.

- Stiskněte tlačítko < WB>.
- Pomocí tlačítka < ◀► > vyberte položku < ч> a stiskněte tlačítko
- Pokud je expozice použitá při snímku v kroku 1 silně odlišná od správné expozice, nemusí se dosažení správného vyvážení bílé podařit.
 - Pokud byl snímek vyfotografován při použití stylu Picture Style [Černobílý] (str. 76), nelze jej v kroku 3 vybrat.
- Přesnějšího vyvážení bílé můžete dosáhnout, jestliže místo bílého objektu použijete volně prodejnou kartu s 18% šedou.
 - Osobní vyvážení bílé uložené pomocí dodaného softwaru bude zaregistrováno v rámci položky <> Pokud provedete krok 3, budou data pro uložené osobní vyvážení bílé vymazána.

WB Korekce vyvážení bílé [☆]

Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného konverzního filtru teploty chromatičnosti nebo korekčního barevného filtru. Každou z barev lze korigovat na jednu z devíti úrovní. Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, kteří mají zkušenosti s konverzí teploty chromatičnosti nebo s korekčními barevnými filtry.

Korekce vyvážení bílé





Ukázka nastavení: A2, G1



Vyberte položku [POSUN WB/BKT].

- Na kartě [**□**ⁱ] vyberte položku [POSUN WB/BKT] a stiskněte tlačítko <(=)>.
- Zobrazí se obrazovka pro korekci nebo braketing vyvážení bílé.

Nastavte korekci vyvážení bílé.

- Pomocí tlačítka < ↔ > přesuňte značku "■" na požadovanou pozici.
- Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Korigována bude barva, v jejímž směru bude značka posunuta.
- Údaj "POSUN" vpravo nahoře označuje směr a intenzitu korekce.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> se zruší všechna nastavení položky [POSUN WB/BKT].
- Stisknutím tlačítka <@> ukončíte zadávání nastavení a vrátíte se k nabídce.

 Při použití korekce vyvážení bílé se v hledáčku a na displeji LCD zobrazí ikona < W >.
 Jedna úroveň korekce ve směru modrá/jantarová odpovídá hodnotě 5 miredů konverzního filtru teploty chromatičnosti. (Mired: Měrná jednotka označující hustotu konverzního filtru teploty chromatičnosti.)

Automatický braketing vyvážení bílé

Tato funkce umožňuje pomocí pouze jednoho záběru zaznamenat současně tři snímky s odlišným vyvážením barev. Na základě teploty chromatičnosti určené aktuálním nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku odpovídajícího tomuto nastavení vytvořeny také snímky s posunem k modré/ jantarové nebo purpurové/zelené. Tato funkce se označuje jako braketing vyvážení bílé (WB-BKT). Posun braketingu lze nastavit v rozsahu ±3 úrovně v přírůstcích po jednotlivých úrovních.



Posun směrem k B/A (modrá/jantarová) ±3 úrovně



Nastavte přírůstek braketingu vyvážení bílé.

- V kroku 2 postupu korekce vyvážení bílé se při otáčení voliče < > změní značka "■" na obrazovce na značku "■" ■ "(3 body). Otáčením voliče doprava nastavíte braketing s posunem ve směru B/A (modrá/jantarová) a otáčením doleva ve směru M/G (purpurová/zelená).
- Údaj "BKT" vpravo označuje směr braketingu a intenzitu korekce.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> se zruší všechna nastavení položky [POSUN WB/BKT].
- Stisknutím tlačítka < () > ukončíte zadávání nastavení a vrátíte se k nabídce.

Sekvence braketingu

Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun směrem k jantarové (A), nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).

Při použití funkce braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání a také se na třetinu sníží počet možných snímků.

- Vzhledem k tomu, že u každého snímku budou zaznamenány tři varianty, bude jeho záznam na kartu trvat déle.
 - Zkratka "BKT" označuje braketing.

MENU Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) *

Pokud snímek vychází příliš tmavý nebo má nízký kontrast, automaticky se upraví jas a kontrast. U snímků typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku. U snímků typu RAW ji lze korigovat pomocí programu Digital Photo Professional (dodávaný software). Výchozí nastavení je [**Standardní**].





Vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu].

 Na kartě [Di] vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] a stiskněte tlačítko <())>.

Zadejte nastavení korekce.

 Stisknutím tlačítka < ◀► > vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <☺>.

Vyfotografujte snímek.

 V případě potřeby bude snímek zaznamenán s upraveným jasem a kontrastem.





Ukázka upraveného jasu

V závislosti na podmínkách fotografování se může zvýšit šum.

 Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci expozice, kompenzaci expozice s bleskem nebo ruční expozici ke ztmavení expozice, snímek může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte nejprve možnost [Zakázat].

V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Standardní].

MENU Korekce periferního osvětlení objektivu

Charakteristika objektivu může být příčinou tmavějšího vzhledu čtyř rohů snímku. Tento jev se nazývá vinětace objektivu nebo pokles periferního osvětlení. U snímků typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku. U snímků typu RAW ji lze korigovat pomocí programu Digital Photo Professional (dodávaný software). Jako výchozí je nastavena možnost [**Povolit**].

हाहाहास लास α. **Kvalita** Povolit Tón Uvolnit závěrku bez karty Doba prohlidky 2 sek Korekce perifern. osvětlení Korekce perifern, osvětlení Dod. objektiv EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS Data korekce dostupná Korekce Povolit Zakázat

Vyberte položku [Korekce perifern. osvětlení].

 Na kartě [Di] vyberte položku [Korekce perifern. osvětlení] a stiskněte tlačítko <

Zadejte nastavení korekce.

- Na obrazovce zkontrolujte, zda se pro nasazený objektiv zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
- Pokud se zobrazí zpráva [Data korekce nedostupná], vyhledejte informace v části "Data korekce objektivu" na následující straně.
- Stisknutím tlačítka < AV > vyberte položku [Povolit] a stiskněte tlačítko < (=)>.

Vyfotografujte snímek.

 Snímek bude zaznamenán s korigovaným periferním osvětlením.



Korekce povolena

Korekce zakázána

Data korekce objektivu

Ve fotoaparátu jsou již uložena data korekce periferního osvětlení objektivu pro přibližně 25 objektivů. Jestliže v kroku 2 vyberete možnost [**Povolit**], bude korekce periferního osvětlení použita automaticky pro jakýkoli objektiv, jehož data korekce jsou ve fotoaparátu uložena.

Pomocí dodaného softwaru EOS Utility můžete zkontrolovat, pro které objektivy jsou ve fotoaparátu uložena data korekce. Můžete také uložit data korekce pro objektivy, jejichž data korekce dosud ve fotoaparátu chybí. Podrobnosti získáte v návodu k použití softwaru EOS Utility (soubor ve formátu PDF na disku CD-ROM).

- Pro již vyfotografované snímky typu JPEG nelze použít korekci periferního osvětlení objektivu.
 - V závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových částech snímku objevit šum.
 - Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme pro korekci nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
- Korekce periferního osvětlení objektivu je použita, i když je nasazen nástavec.
 - Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce, bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat].
 - Použitá intenzita korekce bude mírně nižší než maximální intenzita korekce, kterou lze nastavit v programu Digital Photo Professional (dodávaný software).
 - Jestliže u objektivu nejsou k dispozici informace o vzdálenosti, bude intenzita korekce nižší.
 - Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.

Zamezení rozhýbání fotoaparátu*

Mechanické rozhýbání fotoaparátu způsobené pohybem zrcadla může zapříčinit rozmazání snímků pořízených silnými teleobjektivy nebo makroobjektivy. V takových případech je vhodné použít funkci blokování zrcadla.

Blokování zrcadla povolíte výběrem nabídky [**Ý**[:] Uživatel. funkce (C.Fn)] a nastavením položky [Blokování zrcadla] na hodnotu [1: Povolit] (str. 195).

1 Zaostřete na objekt a úplně stiskněte tlačítko spouště.

Zrcadlo se sklopí.

2 Znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.

Dojde k vyfotografování snímku a zrcadlo se vrátí do dolní polohy.

Tipy pro fotografování

- Použití samospouště < 32 > s blokováním zrcadla.
 Po úplném stisknutí tlačítka spouště se zablokuje zrcadlo a o 2 sekundy později se vyfotografuje snímek.
- Fotografování s dálkovým ovládáním. Protože se při záznamu snímku nedotýkáte fotoaparátu, může fotografování s dálkovým ovládáním společně s blokováním zrcadla ještě více zmírnit rozhýbání fotoaparátu. Nastavte na dálkovém ovladači RC-6 2sekundovou prodlevu a stiskněte tlačítko pro přenos. Tím zablokujete zrcadlo a o 2 sekundy později se vyfotografuje snímek.
 - Nemiřte fotoaparátem na slunce. Sluneční žár by mohl poškodit vnitřní součásti fotoaparátu.
 - Při použití samospouště a blokování zrcadla společně s dlouhou expozicí držte tlačítko spouště úplně stisknuté (doba prodlevy samospouště + doba dlouhé expozice). Jestliže během odpočítávání samospouště uvolníte tlačítko spouště, uslyšíte zvuk uvolnění závěrky, ale žádný snímek nebude pořízen.
- I když byl nastaven režim <)> (Kontinuální snímání), bude použit režim jednotlivých snímků.
 - Po uplynutí 30 sekund od zablokování se zrcadlo automaticky vrátí zpět do spodní polohy. Znovu je zablokujete dalším úplným stisknutím tlačítka spouště.

Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)

Můžete fotografovat, zatímco sledujete obraz na displeji LCD fotoaparátu. Tato funkce se označuje jako "snímání s živým náhledem".

Snímání s živým náhledem je vhodné pro objekty v klidu, které se nepohybují.

Pokud budete fotoaparát držet v rukou a fotografovat při pohledu na displej LCD, může dojít v důsledku rozhýbání fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímků. Doporučujeme použít stativ.

Dálkové snímání s živým náhledem

Pomocí dodaného softwaru EOS Utility nainstalovaného v počítači lze propojit fotoaparát s počítačem a fotografovat na dálku během sledování obrazovky počítače. Podrobné informace naleznete v návodu k použití softwaru (soubor ve formátu PDF na disku CD-ROM).

T Fotografování pomocí displeje LCD







Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko < 1 >.
- Obraz živého náhledu se zobrazí na displeji LCD.
- Úroveň jasu obrazu živého náhledu téměř přesně odpovídá úrovni jasu skutečného snímku, který fotografujete.
- Zorné pole obrazu je přibližně 100 %.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Před zahájením fotografování zaostřete pomocí automatického nebo ručního zaostřování (str. 113–120).
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří pomocí aktuálního režimu automatického zaostřování.

Vyfotografujte snímek.

- Stiskněte úplně tlačítko spouště.
- Snímek bude vyfotografován a zobrazí se na displeji LCD.
- Po ukončení zobrazení snímku se fotoaparát automaticky vrátí do režimu snímání s živým náhledem.
- Stisknutím tlačítka < -> ukončete snímání s živým náhledem.
Povolení snímání s živým náhledem



V nabídce [**Ý**: Nastav. funkce živého náhledu] nastavte možnost [Sním.s živ.náhl.] na hodnotu [Povolit].

Životnost baterie při snímání s živým náhledem [přibližný počet snímků]

Tenlota	Podmínky fotografování		
repiota	Bez blesku	Použití blesku 50 %	
Při 23 °C	200	180	
Při 0 °C	170	150	

 Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E8 a vychází ze způsobu měření stanoveného asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).

 Kontinuální snímání s živým náhledem je možné po dobu přibližně 1 h 30 min při teplotě 23 °C (při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E8).

 Při snímání s živým náhledem nemiřte objektivem na slunce. Sluneční žár by mohl poškodit vnitřní součásti fotoaparátu.

 Upozornění týkající se používání snímání s živým náhledem najdete na stranách 121–122.

Při použití blesku uslyšíte dva zvuky závěrky, ale vyfotografován bude pouze jeden snímek.

Informace na displeji

 Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> se změní informace zobrazené na displeji.



- Jestliže se ikona < asi > zobrazí bílou barvou, znamená to, že se jas obrazu živého náhledu blíží jasu, jaký bude mít vyfotografovaný snímek.
 - Jestliže < IDSIM > bliká, znamená to, že se obraz živého náhledu nezobrazuje s odpovídajícím jasem z důvodu nedostatku či přebytku světla. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení expozice projeví.
 - Při použití blesku nebo nastavení dlouhé expozice se ikona < a histogram zobrazí šedě (pro vaši informaci). Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.

Nastavení funkcí snímání

Zde jsou popsány funkce charakteristické pro snímání s živým náhledem.

Q Rychloovladač

Pokud je na displeji LCD zobrazen snímek a stisknete tlačítko <Q>, budete moci nastavit kvalitu záznamu snímků, režim řízení a režim AF. V režimech kreativní zóny můžete také nastavit vyvážení bílé, styl Picture Style a funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).



Stiskněte tlačítko <Q>.

- Nastavitelné funkce budou zvýrazněny modrou barvou.
- Po výběru možnosti < AF WWW > se zobrazí také AF body.

Vyberte funkci a nastavte ji.

- Stisknutím tlačítka < > vyberte funkci, která se má nastavit.
- Nastavení vybrané funkce se zobrazí ve spodní části displeje.
- Otáčením voliče < 2 > změňte nastavení.

MENU Nastavení funkcí nabídky

Nastav. funkce živ	ého náhledu
Sním.s živ.náhl.	Povolit
Zobrazit rastr	Vyp
Časovač měření	16 sek.
Režim AF	Živý režim
	MENU 🖆

Níže jsou vysvětleny možnosti nabídky [Nastav. funkce živého náhledu], která se nachází na kartě [**Ý**[:]].

Funkce, které je možné nastavit na této obrazovce nabídky, lze používat pouze při snímání s živým náhledem. Tyto funkce nejsou účinné při fotografování pomocí hledáčku.

Zobrazení rastru

Prostřednictvím možnosti [Rastr 1 #] nebo [Rastr 2 ##] můžete zobrazit čáry rastru.

Časovač měření

Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice (dobu blokování automatické expozice).

Režim AF

Můžete vybrat možnost [Živý režim] (str. 113), [¿Živý režim] (str. 114) nebo [Rychlý režim] (str. 118).

- I při zobrazení obrazu živého náhledu lze nastavit funkce <MENU> a přehrávat < >. Vyberete-li možnost [OI: Data pro odstranění prachu, [¥: Čištění snímače], [¥: Vymazat nastavení] nebo [¥: Ver. firmwaru], snímání s živým náhledem bude ukončeno.
 - Režim měření se při snímání s živým náhledem pevně nastaví na poměrové měření.
 - V režimech kreativní zóny můžete stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti zkontrolovat hloubku ostrosti.
 - Při kontinuálním snímání bude expozice nastavená pro první snímek použita i pro následující snímky.
 - Práce v režimu < A-DEP > je stejná jako v režimu < P >.
 - Pokud nebude na fotoaparátu delší dobu použit žádný ovládací prvek, napájení se automaticky vypne v souladu s nastavením funkce [¥ Aut.vyp.napáj.] (str. 139). Jestliže je funkce [¥ Aut.vyp.napáj.] nastavena na hodnotu [Vyp], ukončí se snímání s živým náhledem automaticky po 30 minutách. (Fotoaparát zůstane zapnutý.)
 - Pomocí AV kabelu (dodaného) nebo kabelu HDMI (prodává se samostatně) můžete zobrazit obraz živého náhledu na televizoru (str. 167, 169).
 - Při snímání s živým náhledem můžete také použít dálkový ovladač (prodává se samostatně, str. 204).

Použití automatického zaostřování

Výběr režimu AF

K dispozici jsou následující režimy AF: [Živý režim], [Ľ Živý režim] (detekce tváře, str. 114) a [Rychlý režim] (str. 118).

Chcete-li dosáhnout přesného zaostření, přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy **<MF**>, zvětšete obraz a zaostřete ručně (str. 120).

Nastav. funkce	živého náhledu
Režim AF	▶Živý režim
	ĽŽivý režim Rychlý režim
	CLEND 🗢

Vyberte režim AF.

- Pod položkou [¥[:] Nastav. funkce živého náhledu] vyberte možnost [Režim AF].
- Pokud je zobrazen obraz živého náhledu, můžete stisknutím tlačítka<

 vybrat režim AF na obrazovce rychloovladače.

Živý režim: AF

Zaostřování se provádí pomocí obrazového snímače. Ačkoliv je automatické zaostřování při zobrazení obrazu živého náhledu možné, **bude trvat déle než v Rychlém režimu**. Také dosažení zaostření může být obtížnější než v Rychlém režimu.



ÁF bod

Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko < 1 >.
- Obraz živého náhledu se zobrazí na displeji LCD.
- Zobrazí se AF bod < >.

Přesuňte AF bod.

- Stisknutím tlačítka < > přesuňte AF bod na požadované místo zaostření (nelze jej umístit na okraje záběru).
- Chcete-li přesunout AF bod zpět do středu, stiskněte tlačítko < m>.



Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
- Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.

Vyfotografujte snímek.

 Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 108).



达 Živý režim (detekce tváře): 👫 🕃

V tomto režimu jsou detekovány a zaostřeny lidské tváře stejnou metodou automatického zaostřování jako v Živém režimu. Požádejte fotografovanou osobu, aby se otočila tváří k fotoaparátu.



Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko < 1 >.
- Obraz živého náhledu se zobrazí na displeji LCD.
- Pokud je tvář detekována, zobrazí se kolem ní rámeček <C>, aby ji bylo možné zaostřit.
- Při detekování více tváří se zobrazí rámeček <<>>. Stisknutím tlačítka<<<>> přesuňte rámeček <<>> na cílovou tvář.



Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří na tvář, která se nachází v rámečku < C>.
- Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
- Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.
- Pokud nelze detekovat tvář, zobrazí se AF bod <
 <i>> a fotoaparát automaticky zaostří na střed záběru.

Vyfotografujte snímek.

 Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 108).

- Pokud je fotoaparát výrazně rozostřen, nebude detekce tváře možná. Jestliže objektiv umožňuje ruční zaostřování, i když je přepínač režimu zaostřování na objektivu přesunut do polohy < AF >, zaostřete zhruba otáčením zaostřovacího kroužku. Proběhne detekce tváře a zobrazí se rámeček <...>.
 - Jako tvář může být rozpoznán i jiný objekt než lidský obličej.
 - Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo velký, příliš světlý či tmavý, otočený vodorovně nebo nakloněný, případně pokud je částečně zakryt.
 - Rámeček zaostření < 2 > může pokrývat pouze část obličeje.
- Po stisknutí tlačítka < m > se režim AF přepne na Živý režim (str. 113). Stisknutím tlačítka < +> můžete přesunout AF bod. Opětovným stisknutím tlačítka < m > přejdete zpět do 3 Živého režimu (detekce tváře).
 - Vzhledem k tomu, že automatické zaostření není možné u tváře detekované v blízkosti okraje záběru, zobrazí se rámeček <2> šedě. Jestliže pak stisknete tlačítko spouště do poloviny, použije se k zaostření středový AF bod <0>.



Poznámky k Živému režimu a 让 Živému režimu (detekce tváře)

Automatické zaostřování

- Zaostření bude trvat o něco déle.
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
- Jas obrazu se může během automatického zaostřování i po něm změnit.
- Pokud během zobrazení obrazu živého náhledu dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka začít blikat a může být obtížné zaostřit. Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem a nejprve proveďte automatické zaostření pod současným zdrojem světla.
- Pokud stisknete tlačítko <
 Q> v Živém režimu, dojde ke zvětšení snímku v místě AF bodu. Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření. Nezapomeňte, že rychlost automatického zaostření se může v normálním a ve zvětšeném zobrazení lišit.
- Jestliže použijete automatické zaostřování v normálním zobrazení Živého režimu, a pak obraz zvětšíte, může dojít k rozostření.
- V └ Živém režimu se obraz po stisknutí tlačítka <⊕> nezvětší.

- Jestliže v Živém režimu nebo v Č Živém režimu (detekce tváře) fotografujete objekt v blízkosti okraje záběru a cílový objekt není zcela zaostřen, namiřte středový AF bod na objekt, který chcete zaostřit, a pořiďte snímek.
 - Nebude aktivováno pomocné světlo AF.

Podmínky fotografování, které mohou ztížit zaostření:

- Objekty s nízkým kontrastem, jako například modrá obloha a jednobarevné ploché povrchy.
- Objekty fotografované při nedostatku světla.
- Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
- Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob osvětlení se neustále mění.
- Noční snímky nebo světelné body.
- Fotografování při zářivkovém osvětlení nebo v případě blikání obrazu.
- Mimořádně malé objekty.
- Objekty na okraji záběru.
- Objekty silně odrážející světlo.
- AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (například zvíře v kleci).
- Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být statické z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
- Objekt, který se k fotoaparátu přibližuje nebo od něho vzdaluje.
- Automatické zaostřování v situaci, kdy je objekt mimo dosah zaostření.
- Je použit efekt rozostření pomocí rozostřeného objektivu.
- Je použit filtr zvláštního efektu.

Rychlý režim: AF

Vyhrazený AF snímač slouží k zaostřování v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) (str. 66) stejným způsobem jako při fotografování pomocí hledáčku.

Přestože je možné zaostřit cílovou oblast rychle, **dojde během** automatického zaostřování k dočasnému přerušení zobrazení obrazu živého náhledu.



Rámeček zvětšení

Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko < 1 >.
- Obraz živého náhledu se zobrazí na displeji LCD.
- Malá políčka na obrazovce představují AF body a větší políčko je rámeček zvětšení.



- Pokud stisknete tlačítko <Q>, zobrazí se obrazovka rychloovladače.
- Nastavitelné funkce budou zvýrazněny modrou barvou.
- Stisknutím tlačítka < <>> aktivujte AF bod pro výběr.
- Otáčením voliče < > vyberte AF bod.







Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- Obraz živého náhledu se vypne, zrcadlo se vrátí zpět do dolní polohy a doide k aktivaci automatického zaostřování.
- Po zaostření zazní zvukový signál a znovu se zobrazí obraz živého náhledu.
- AF bod použitý k zaostření se rozsvítí červeně.

Vyfotografujte snímek.

 Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 108).



V průběhu automatického zaostřování nelze vyfotografovat snímek. Snímek můžete vytvořit pouze v případě, že se zobrazí obraz živého náhledu.

Ruční zaostřování

Můžete zvětšit obraz a přesně zaostřit ručně.





Rámeček zvětšení





Blokování automatické expozice Umístění oblasti zvětšení Zvětšení

Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <MF>.

 Zhruba zaostřete otočením zaostřovacího kroužku objektivu.

Přesuňte rámeček zvětšení.

- Pomocí tlačítka < > přesuňte rámeček zvětšení na místo, kam chcete zaostřit.
- Chcete-li přesunout rámeček zvětšení zpět do středu, stiskněte tlačítko < m>.

Zvětšete snímek.

- Stiskněte tlačítko <⊕,>.
- Dojde ke zvětšení části ohraničené rámečkem zvětšení.
- Po každém stisknutí tlačítka <Q> se změní zobrazení následujícím způsobem:

→ 5x → 10x → Normální zobrazení -

Ručně zaostřete.

- Sledujte zvětšený obraz a zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
- Po správném zaostření se stisknutím tlačítka <[®] > vraťte do normálního záběru.

Vyfotografujte snímek.

 Zkontrolujte zaostření a expozici a stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 108).

Poznámky k obrazu živého náhledu

- Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí obraz živého náhledu odrážet skutečný jas pořízeného snímku.
- Pokud se změní světelný zdroj v záběru, může obraz zobrazený na displeji blikat. V takovém případě snímání s živým náhledem přerušte a znovu v něm pokračujte se skutečně požadovaným světelným zdrojem.
- Zaměříte-li fotoaparát jiným směrem, může dojít ke chvilkovému zobrazení nesprávného jasu záběru živého náhledu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
- Pokud se v obrazu nachází velmi silný světelný zdroj, například slunce, může se oblast vysokého jasu na displeji LCD jevit černá. Na skutečném vyfotografovaném snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
- Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [¥: Jas LCD] na jasné nastavení, může se v obrazu živého náhledu objevit šum chrominance. V pořízeném snímku však nebude šum chrominance zaznamenán.
- Po zvětšení může být ostrost obrazu výraznější než ve skutečnosti.

lkona < 🛛 >

- Pokud se značně zvýší vnitřní teplota fotoaparátu, může se na obrazovce zobrazit ikona < >. Budete-li poté pokračovat ve snímání s živým náhledem, kvalita snímků se může snížit. Měli byste ukončit snímání s živým náhledem a ponechat fotoaparát v klidu.
- Budete-li pokračovat ve snímání s živým náhledem i po zobrazení varovné ikony <
 > a vnitřní teplota fotoaparátu se ještě zvýší, snímání s živým náhledem se automaticky ukončí. Snímání s živým náhledem zůstane deaktivováno, dokud se vnitřní teplota fotoaparátu nesníží.

Poznámky k výsledkům fotografování

- Při dlouhodobém kontinuálním snímání s funkcí živého náhledu může dojít ke zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu, v důsledku čehož se může snížit kvalita snímků. Pokud nepořizujete snímky, ukončete snímání s živým náhledem.
- Před fotografováním s dlouhou expozicí ukončete dočasně snímání s živým náhledem a počkejte několik minut. Tímto způsobem zabráníte snížení kvality snímku.
- Snímání s živým náhledem při vysokých teplotách a vysoké citlivosti ISO může mít za následek šum či nerovnoměrnost barev.
- Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO se může na snímcích objevit šum (ve formě pruhů, světelných bodů apod.).
- Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do normálního zobrazení. Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona zobrazují červeně. I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, bude pořízen v normálním zobrazení.
- Pokud je položka nabídky [^D[:] Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 103) nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože byla nastavena snížená kompenzace expozice nebo kompenzace expozice s bleskem.

Poznámky k uživatelským funkcím

 Při snímání s živým náhledem budou deaktivovány určité hodnoty nastavení uživatelských funkcí (str. 191).

Poznámky k objektivům a blesku

- Funkci přednastavení zaostření u silných teleobjektivů nelze použít.
- Blokování expozice s bleskem není možné při použití vestavěného blesku nebo externího blesku Speedlite. Modelovací záblesk ani zkušební záblesk se při použití externího blesku Speedlite nespustí.

Snímání filmů



Chcete-li snímat filmy, přesuňte volič režimů do polohy < ", >. Pro záznam filmů se používá formát MOV.

🦊 Karty, na které lze zaznamenat filmy

Při snímání filmů použijte velkokapacitní kartu SD rychlostní třídy SD Speed Class 6 "CLASS®," nebo vyšší.

Pokud použijete ke snímání filmu kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. A pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, film se nemusí správně přehrát.

Informace o rychlosti čtení a zápisu karty naleznete na webu příslušného výrobce.



Full HD 1080

Označení Full HD 1080 znamená kompatibilitu se standardem High-Definition vvznačujícím se 1 080 vertikálními pixely (obrazovými řádky).



🖳 Snímání filmů

Pro přehrávání filmů je doporučeno připojit fotoaparát k televizoru (str. 167, 169).

Snímání v režimu automatické expozice







Přesuňte volič režimů do polohy <'₩>.

 Zrcadlo vydá zvukový signál a na displeji LCD se zobrazí obraz.

Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Před zahájením snímání filmu zaostřete pomocí funkce automatického nebo ručního zaostření (str. 113–120).
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří pomocí aktuálního režimu automatického zaostřování.

Snímání filmu.

- Stisknutím tlačítka < > spusťte snímání filmu. Snímání filmu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka < >.
- V průběhu snímání filmu se bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazovat značka "●".
- Při snímání filmu nezaměřujte objektiv na slunce. Sluneční žár by mohl poškodit vnitřní součásti fotoaparátu.
 - Upozornění týkající se snímání filmů naleznete na stranách 135 a 136.
 - V případě potřeby si přečtěte také upozornění týkající se snímání s živým náhledem na stranách 121 a 122.

- Jeden souvislý film bude zaznamenán jako jeden soubor.
 - Během záznamu filmu se bude v horní, dolní, levé a pravé části obrazovky zobrazovat poloprůhledná maska. Oblast ohraničená poloprůhlednou maskou představuje obraz filmu, který se zaznamená. Velikost poloprůhledné masky se změní podle nastavení položky ['\\F\ Velik.film.zázn.] (str. 131). Pokud použijete funkci Oříznutí filmu, nezaznamenané oblasti budou označeny černou maskou.
 - Stisknutím tlačítka < ★ > je možné blokovat automatickou expozici (str. 97). Blokování automatické expozice během snímání filmu zrušíte stisknutím tlačítka < ⊡>.
 - Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona se nastaví automaticky.
 - Podržením tlačítka < Av ≥ a otáčením voliče < 2 > můžete nastavit kompenzaci expozice.
 - Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se v levé dolní části obrazovky zobrazí rychlost závěrky a clona (str. 126). Jedná se o nastavení expozice pro pořizování fotografií.
 - Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamenává monofonní zvuk (str. 16).
 - Stereofonní záznam zvuku lze zajistit připojením externího mikrofonu se stereofonním minikonektorem (průměr 3,5 mm) k příslušnému vstupnímu konektoru fotoaparátu (str. 16).
 - Úroveň hlasitosti záznamu zvuku se nastaví automaticky.
 - Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E8 budou celkové doby snímání filmů následující: při teplotě 23 °C: přibližně 1 h 40 min, při teplotě 0 °C: přibližně 1 h 20 min.

Informace na displeji

 Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> se změní informace zobrazené na displeji.



* Platí pro jeden filmový klip.

- Jestliže není ve fotoaparátu vložena karta, bude zbývající doba snímání filmu zobrazena červeně.
 - Jakmile začne snímání filmu, změní se zbývající doba snímání filmu na hodnotu uplynulé doby.

Snímání v režimu ruční expozice

Můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO pro snímání filmů. Použití ruční expozice při snímání filmů je určeno pro pokročilé uživatele.











Přesuňte volič režimů do polohy <* , >.

 Zrcadlo vydá zvukový signál a na displeji LCD se zobrazí obraz.

Vyberte položku [Expozice filmu].

 Na kartě ['\\F'] vyberte položku [Expozice filmu] a stiskněte tlačítko<\u00e3)>.

Vyberte možnost [Ruční].

 Vyberte možnost [Ruční] a stiskněte tlačítko < (se) >.

Nastavte rychlost závěrky a clonu.

- - 🐻 / 둸 🛛 : 1/4000 s až 1/60 s
 - 🛐 / 😰 / 🙀 : 1/4000 s až 1/30 s
- Jestliže chcete nastavit clonu, podržte stisknuté tlačítko < Av > a otáčejte voličem < >.

Nastavte citlivost ISO.

- Stiskněte tlačítko <ISO> a pomocí voliče < [™]> nebo tlačítka <◄►> vyberte citlivost ISO.
 - Automatické nastavení citlivosti ISO: ISO 100 až 6 400
 - Ruční nastavení citlivosti ISO: ISO 100 až 6 400



👗 Zaostřete a snímejte film.

Postup je stejný jako v krocích 2 a 3 části "Snímání v režimu automatické expozice" (str. 124).

- Při snímání v režimu ruční expozice nelze nastavit blokování automatické expozice a kompenzaci expozice.
 - Během snímání filmu není doporučeno měnit clonu, protože budou zaznamenány změny v expozici způsobené pohybem clony objektivu.
 - Při použití objektivu, jehož clonové číslo se při nastavení zoomu mění, byste neměli v průběhu snímání filmu jeho nastavení měnit. Změna nastavení zoomu v průběhu snímání filmu může způsobit zaznamenání změn v expozici.
 - Snímáte-li film při zářivkovém osvětlení, může obraz filmu blikat.
- S automatickým nastavením citlivosti ISO bude obvykle dosažena správná expozice filmu, i kdvž se změní úroveň osvětlení,
 - Při snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky 1/30 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude pohyb obiektu vypadat méně plynule.
 - Při přehrávání filmu se zobrazením informací o snímku (str. 173) se nezobrazí režim snímání, rychlost závěrky ani clona. Informace o snímku (data Exif) budou obsahovat nastavení použitá při zahájení snímání filmu

Snímání fotografií



Během snímání filmu můžete také pořídit fotografii, pokud úplně stisknete tlačítko spouště.

Pořizování fotografií v průběhu snímání filmů

- Bude zaznamenána fotografie přes celou obrazovku, včetně poloprůhledné masky.
- Jestliže v průběhu snímání filmu pořídíte fotografii, bude film obsahovat nehybný okamžik trvající přibližně 1 s.
- Pořízená fotografie bude uložena na kartu a po zobrazení obrazu živého náhledu bude automaticky pokračovat natáčení filmu.
- Karta zaznamená film a fotografii jako dva samostatné soubory.
- Níže jsou uvedeny funkce charakteristické pro snímání fotografií. Ostatní funkce jsou stejné jako u snímání filmů.

Funkce	Nastavení
Kvalita záznamu snímků	Podle nastavení v nabídce [D Kvalita]
Nastavení expozice	Rychlost závěrky a clona se nastavují automaticky (nebo ručně pro ruční expozice). Zobrazí se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
Automatický braketing expozice (AEB)	Zrušeno
Režim řízení	Jednotlivé snímky (nelze použít samospoušť)
Blesk	Bez blesku

Nastavení funkcí snímání

Zde jsou popsány funkce charakteristické pro snímání filmů.

Q Rychloovladač

Pokud je na displeji LCD zobrazen snímek a stisknete tlačítko <@>, budete moci nastavit vyvážení bílé, styl Picture Style, funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), kvalitu záznamu snímků (pro fotografie), velikost záznamu filmu a režim AF.



Stiskněte tlačítko <Q>.

- Nastavitelné funkce budou zvýrazněny modrou barvou.
- Po výběru možnosti < AF w > se zobrazí také AF body.

Vyberte funkci a nastavte ji.

- Stisknutím tlačítka < > vyberte funkci, která se má nastavit.
- Název vybrané funkce se zobrazí dole.
- Otáčením voliče < 2 > změňte nastavení.

Nastavení kvality záznamu snímků se projeví ve všech režimech snímání.

MENU Nastavení funkcí nabídky

	TI 🥵 🚱 🛛 DISP 🖽
Velik.film.zázn.	1920x1080 025
Režim AF	Živý režim
AF v režimu 🖳	Zakázat
· Tlačitko závěrka	a/blok. AE
Dálk. ovládání	Zakázat

Zobrazení nabídky filmu.

 Níže jsou vysvětleny možnosti nabídky, které se nacházejí na kartách ['\,'] a ['\,'].

['\,] Nabídka

Velikost záznamu filmu

Můžete vybrat velikost snímků pro film [******x******] a snímkovou frekvenci [🖙] (počet snímků zaznamenaných za sekundu). Snímková frekvence 🖬 zobrazená na obrazovce [Velik.film.zázn.] se automaticky mění podle nastavení položky [**Ý**: Videosystém].

- Velikost snímků

 [1920x1080]
 : Kvalita záznamu Full HD (Plné vysoké rozlišení).
 [1280x720]
 : Kvalita záznamu HD (Vysoké rozlišení).
 [640x480]
 : Kvalita záznamu SD (Standardní rozlišení). Poměr stran bude 4:3.
 [Oříznout 640x480]: Kvalita záznamu SD (Standardní rozlišení). Poměr stran bude 4:3.
 [Oříznout 640x480]: Kvalita záznamu SD (Standardní rozlišení). Poměr stran bude 4:3. Poskytne efekt teleobjektivu se zvětšením přibližně 7x. Tento režim snímání se označuje jako Oříznutí filmu.
- Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
 - [l励] [1]: Pro oblasti, kde se používá televizní formát NTSC (Severní Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko atd.).
 - [唝] [唝] : Pro oblasti, kde se používá televizní formát PAL (Evropa, Rusko, Čína, Austrálie atd.).
 - [17] : Nejčastěji pro filmy.

Poznámky pro oříznutí filmu

- Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu drženého v rukou, použijte stativ.
- Při snímání s funkcí Oříznutí filmu nelze zvětšit obraz pro účely zaostření.
- I když byl jako režim AF nastaven [Rychlý režim], přepne se při snímání filmu automaticky na [Živý režim]. V režimu [Živý režim] se AF bod zobrazí větší než pro ostatní velikosti záznamu.
- Šum a světelné body mohou být postřehnutelnější než pro ostatní velikosti záznamu.
- Pokud AF bod pokrývá blízký i vzdálený objekt, zaostření může být obtížné.
- Nelze pořizovat fotografie.

Velikost záznamu		Celková doba záznamu filmu		Velikost
filmu		Karta 4 GB	Karta 16 GB	souboru
	ß			
[1920x1080]	1 25	12 min	49 min	330 MB/min
	1 24			
[1280-720]	٩ <u>ا</u>	12 min	49 min	330 MB/min
[1200X120]	l <u>5</u> 0	12 11111	49 1111	
[640x480]	ള	24 min	1 h 39 min	165 MB/min
[Ořez 640x480]	\$50	27 (1111)		

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Spuštěné snímání filmu se automaticky zastaví, pokud velikost souboru dosáhne hodnoty 4 GB nebo délka filmu přesáhne 29 min 59 s. Snímání filmu spustíte opětovným stisknutím tlačítka < < >. (Spustí se záznam filmu do nového souboru.)

- Poloprůhledná nebo černá maska u horního a dolního okraje a u levého a pravého okraje se nezaznamená.
- Pomocí dodaného softwaru ZoomBrowser EX/ImageBrowser můžete z filmu získat fotografii. Fotografie bude mít následující kvalitu: přibližně 2 megapixely při velikosti [1920x1080], přibližně 1 megapixel při velikosti [1280x720] a přibližně 300 000 pixelů při velikosti [640x480].

Režim AF

Režimy AF budou stejné, jako je uvedeno na stránkách 113–119. Můžete vybrat možnost [Živý režim], [Ľ Živý režim] nebo [Rychlý režim]. Uvědomte si, že není možné průběžné zaostřování pohybujícího se objektu.

AF v režimu '\extbf{m}

Po nastavení možnosti [**Povolit**] je při snímání filmů možné použít automatické zaostřování. Průběžné automatické zaostřování však možné není. Jestliže při snímání filmu použijete automatické zaostřování, může dojít ke krátkodobému výraznému rozostření či změně expozice.

Pokud je jako režim AF nastaven [**Rychlý režim**], automatické zaostření se provede v Živém režimu.

Inačítko závěrka/blokování AE

Můžete změnit funkce přiřazené tlačítku blokování automatické expozice a stisknutí tlačítka spouště do poloviny.

• AF/blok. AE:

Normální funkce. Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete automatické zaostření. Stisknutím tlačítka < \Rightarrow zablokujete automatickou expozici.

• Blok. AE/AF:

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zablokujete automatickou expozici. Chcete-li automaticky zaostřit, stiskněte tlačítko < ★ >. Tato možnost je vhodná, pokud chcete zaostřit a měřit v různých částech záběru.

• AF/blok. AF, neblok. AE:

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete automatické zaostření. Pokud podržíte stisknuté tlačítko < ¥ > a stisknete tlačítko spouště, pořídíte fotografii bez provedení automatického zaostření. To je vhodné, pokud nechcete použít automatické zaostřování při pořizování fotografie v průběhu snímání filmu. Blokování automatické expozice není možné.

• AE/AF, neblok. AE:

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete měření. Chcete-li automaticky zaostřit, stiskněte tlačítko $< \bigstar >$. Blokování automatické expozice není možné.

Snímání s dálkovým ovládáním

K zahájení a ukončení snímání filmů můžete použít dálkový ovladač RC-6 (prodává se samostatně, str. 204). Nastavte přepínač časování snímání do polohy <**2**> a stiskněte tlačítko pro přenos. Pokud je přepínač nastaven do polohy <**●**> (okamžité fotografování), aktivuje se snímání fotografií.

[', Nabídka

886666	66	DISP.
Expozice filmu	Ruční	
Zobrazit rastr	Vyp	
Časovač měření	16 sek.	
Zvukový záznam	Zap	
Priorita zvýraz.	tónu	

Expozice filmu

Normálně je pro tuto možnost nastavena hodnota [Auto]. Nastavení položky [Expozice filmu] na hodnotu [Ruční] umožňuje ručně nastavovat citlivost ISO, rychlost závěrky a clonu pro snímání filmů (str. 127).

Zobrazení rastru

Prostřednictvím možnosti [Rastr 1 =] nebo [Rastr 2 =] můžete zobrazit čáry rastru.

Časovač měření

Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice (dobu blokování automatické expozice).

Zvukový záznam

Je-li zvukový záznam nastaven na hodnotu [Zap], zaznamená se monofonní zvuk pomocí vestavěného mikrofonu. Stereofonní záznam zvuku lze zajistit připojením volně prodejného externího mikrofonu vybaveného stereofonním minikonektorem (průměr 3.5 mm) do vstupního konektoru pro externí mikrofon na fotoaparátu (str. 16). Úroveň hlasitosti záznamu zvuku se nastaví automaticky.

Priorita zvýraznění tónu

Tuto funkci lze nastavit pouze po nastavení položky [Expozice filmu] na hodnotu [Ruční].

Pokud je nastavena hodnota [Povolit], zlepší se detaily ve světlech. Dvnamický rozsah je rozšířen od standardní 18% šedé až po úrovně neivvššího jasu. Přechodv mezi šedou a světlými tónv isou plynuleiší. Nastavitelný rozsah citlivosti ISO bude ISO 200 až 6 400. Pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) bude také automaticky nastavena hodnota [Zakázat] a nebude možné ii změnit.

Nastavení položek Zobrazit rastr a Časovač měření se projeví také při snímání s živým náhledem.

Nabídka [D[:] Fotografování 2]



Funkce, které je možné nastavit na této obrazovce nabídky, lze použít pouze tehdy, je-li volič režimů nastaven na hodnotu <'₩>. Tyto funkce nejsou účinné v ostatních režimech snímání.

Poznámky ke snímání filmů

Záznam a kvalita obrazu

- Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), bude tato funkce stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tím spotřebovává energii baterie, a může tak způsobit zkrácení celkové doby snímání filmů nebo snížení počtu možných snímků. Jestliže používáte stativ nebo jestliže není nutné funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) používat, nastavte přepínač IS do polohy < OFF.>.
- Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamená také provozní zvuky fotoaparátu. Jestliže použijete volně prodejný externí mikrofon, můžete záznamu těchto zvuků zabránit (nebo jej omezit).
- Do vstupního konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
- Pokud nelze snímat film z důvodu nedostatečné zbývající kapacity karty, zobrazí se velikost záznamu filmu a zbývající doba snímání filmu (str. 126) červeně.
- Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během snímání filmu zobrazit v pravé části obrazovky pětiúrovňový indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita interní vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem nahoru. Jestliže indikátor dosáhne nejvyšší úrovně, snímání filmu se automaticky zastaví. Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor



Indikátor

se buď nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.

Pokud během snímání filmu pořizujete fotografie, snímání filmu se může zastavit. Tento problém může vyřešit nastavení nízké kvality záznamu snímků.

Poznámky ke snímání filmů

Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu a snížení kvality snímků

- Pokud se značně zvýší vnitřní teplota fotoaparátu, může se na obrazovce zobrazit ikona <). Pokud nesnímáte, vypněte fotoaparát.
- Jestliže pořizujete fotografie v době, kdy je na obrazovce zobrazena ikona < >> jejich kvalita se může snížit. Kvalita obrazu filmů nebude ovlivněna.
- Pokud se zobrazí ikona < 10 > a budete pokračovat ve snímání filmu, pak se po dalším zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu snímaní filmu automaticky zastaví. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a nechte fotoaparát odpočinout.

Přehrávání a připojení k televizoru

- Pokud se v průběhu snímání filmu změní jas, může se při jeho přehrávání daná část krátkodobě jevit jako statický snímek.
- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (str. 167) a budete snímat film v rozlišení [1920x1080] nebo [1280x720], bude obraz snímaného filmu na televizoru zmenšený. Skutečný film však bude zaznamenán správně v souladu s nastavenou velikostí záznamu filmu.
- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 167, 169) a budete snímat film, televizor nebude během snímání přehrávat zvuk. Zvuk však bude zaznamenán správně.

Praktické funkce

- Ztlumení zvukové signalizace (str. 138)
- Upozornění na fotografování bez karty (str. 138)
- Nastavení doby zobrazení snímku (str. 138)
- Nastavení doby do automatického vypnutí (str. 139)
- Nastavení jasu displeje LCD (str. 139)
- Způsob číslování souborů (str. 140)
- Automatické otáčení snímků na výšku (str. 142)
- Kontrola nastavení fotoaparátu (str. 143)
- Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu (str. 144)
- Znemožnění automatického vypnutí displeje LCD (str. 146)
- Změna barvy obrazovky nastavení fotografování (str. 146)
- Nastavení blesku (str. 147)
- Automatické čištění snímače (str. 150)
- Vložení referenčních dat pro odstranění prachových částic (str. 151)
- Ruční čištění snímače (str. 153)

Praktické funkce

MENU Ztlumení zvukové signalizace

Můžete vypnout zvukovou signalizaci při dosažení zaostření nebo během práce se samospouští.

. 61616	151616161× 052 E
Tón	Povolit
) Zakázat

Na kartě [**D**[•]] vyberte položku [**Tón**] a stiskněte tlačítko <(x)>. Vyberte možnost [**Zakázat**] a stiskněte tlačítko <(x)>.

MENU Upozornění na fotografování bez karty

Funkce zabrání fotografování, pokud není ve fotoaparátu vložena žádná karta.



Na kartě [**D**[•]] vyberte položku [**Uvolnit** závěrku bez karty] a stiskněte tlačítko <@>>. Vyberte možnost [**Zakázat**] a stiskněte tlačítko <@>. Jestliže ve fotoaparátu není vložena žádná karta a stisknete tlačítko spouště, zobrazí se v hledáčku upozornění "**Karta**" a tlačítko spouště nebude možné stisknout.

MENU Nastavení doby prohlídky snímku

Je možné nastavit dobu, po kterou se snímek zobrazí na displeji LCD bezprostředně po vyfotografování. Je-li nastavena hodnota [Vyp], snímek se nezobrazí bezprostředně po pořízení. Jestliže je nastavena možnost [Přidržet], bude snímek zobrazen, dokud neuplyne čas zadaný u možnosti [Aut.vyp.napáj.]. Pokud budete během prohlížení snímků pracovat s jakýmikoli ovládacími prvky fotoaparátu, např. stisknete tlačítko spouště do poloviny, přehrávání snímků se ukončí.

. 5 5 6 6 6	ererer 🖂 osse eu
Doba prohlidky	Vyp 2 sek. 4 sek.
	8 sek. Přidržet

Na kartě [**D**[•]] vyberte položku [**Doba prohlídky**] a stiskněte tlačítko <(). Vyberte požadovanou dobu prohlídky a stiskněte tlačítko <().

MENU Nastavení doby do automatického vypnutí

Z důvodu úspory baterie se fotoaparát automaticky vypne po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Uvedenou dobu do automatického vypnutí můžete nastavit. Po automatickém vypnutí napájení je možné fotoaparát znovu aktivovat stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo pomocí libovolného z následujících tlačítek: <MENU> <DISP.> <I>> atd. Jestliže byla nastavena možnost [Vyp], vypněte fotoaparát sami nebo pomocí tlačítka <DISP.> vypněte zobrazení hodnot nastavení fotografování a šetřete tímto způsobem energii baterie. Pokud byla nastavena možnost [Vyp] a fotoaparát není používán po dobu 30 minut, vypne se automaticky displej LCD. Chcete-li displej LCD znovu zapnout, stiskněte tlačítko <DISP.>.

한만만만만만 @ 한 한 약 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한		
Aut.vyp.napáj.	30 sek.	
	1 min.	
	2 min.	
	4 min.	
	▶8 min.	
	15 min.	
	Vyp	

Na kartě [**Ý**] vyberte položku [**Aut.vyp.napáj**.] a stiskněte tlačítko <€)>. Vyberte požadovanou dobu do vypnutí a stiskněte tlačítko <()>.

MENU Úprava jasu displeje LCD

Úpravou jasu displeje LCD lze usnadnit jeho čtení.

55655	1 🖉 🖉 🖈 🛛 DISP 🔛
Jas LCD	*++++++*
Datum/čas	28/02/'10 13:30
Jazyk	Čeština
Videosystém	PAL



Na kartě [$\mathbf{f}^{:}$] vyberte položku [**Jas LCD**] a stiskněte tlačítko < $(\mathbf{s}^{:})$ >. Po zobrazení obrazovky úprav upravte jas pomocí tlačítka < \mathbf{q} > a stiskněte tlačítko < $(\mathbf{s}^{:})$ >.

Při kontrole expozice snímku nastavte jas displeje LCD na hodnotu 4 a zamezte vlivu okolního osvětlení na prohlížený snímek.

MENU Způsoby číslování souborů

Číslo souboru lze přirovnat k číslu snímku na roličce filmu. Vyfotografovaným snímkům jsou postupně přiřazena čísla od 0001 do 9999 a snímky jsou uloženy do jedné složky. Způsob přiřazování čísel souborů lze změnit.

Číslo souboru se v počítači zobrazí v následujícím formátu: IMG_0001.JPG.



Na kartě [**Ý**[•]] vyberte položku [**Číslov. soub.**] a stiskněte tlačítko <()>. Dostupná nastavení jsou popsána níže. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko <()>.

[Souvislé]: I po výměně karty pokračuje postupné číslování souborů.

l v případě, že do fotoaparátu vložíte jinou kartu, bude číslování souborů pokračovat v nastavené řadě až do hodnoty 9999. Tento způsob je vhodný v případě, že chcete ukládat snímky s čísly od 0001 do 9999 z více karet do jedné složky v počítači. Pokud se však na jiné kartě vložené do fotoaparátu nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů u nových snímků navázat na čísla souborů snímků, které jsou na kartě uloženy. Chcete-li použít souvislé číslování souborů, měli byste pokaždé použít nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karty



Následující číslo souboru v řadě

[Autom. reset]: Při každé výměně karty dojde k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001.

Při každé výměně karty začne číslování souborů znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný v situacích, kdy chcete snímky uspořádat podle jednotlivých karet.

Pokud se však na jiné kartě vložené do fotoaparátu nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů u nových snímků navázat na čísla souborů snímků, které jsou na kartě uloženy. Chcete-li číslování souborů začínat hodnotou 0001, měli byste pokaždé použít nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karty



Číslování souborů je vynulováno

 [Ruční reset]: Slouží k ručnímu opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové složce.

Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude zahájeno od hodnoty 0001.

To je vhodné v případě, že například chcete použít různé složky pro snímky vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes. Po ručním resetu se způsob číslování souborů vrátí na souvislé číslování nebo na automatický reset.

Pokud bude složka číslo 999 obsahovat soubory snímků až do čísla 9999, nebude další fotografovaní možné ani v případě, že je na kartě ještě volné místo. Na displeji LCD se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty. Vyměňte ji za novou kartu.

U snímků typu JPEG i RAW budou názvy souborů začínat řetězcem znaků "IMG_". Názvy souborů filmů budou začínat řetězcem znaků "MVI_". Budou použity následující přípony: "JPG" pro snímky typu JPEG, ".CR2" pro snímky typu RAW a ". MOV" pro filmy.

MENU Automatické otáčení snímků na výšku



Snímky pořízené na výšku jsou automaticky otáčeny tak, aby se zobrazily na displeji LCD fotoaparátu a v počítači na výšku, nikoli na šířku. Nastavení této funkce lze změnit.



Na kartě [♥] vyberte položku [Aut. otáčení] a stiskněte tlačítko <()>. Dostupná nastavení jsou popsána níže. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko <()>.

- [Zap D] E Snímek na výšku bude při přehrávání automaticky otočen jak na displeji LCD fotoaparátu, tak v počítači.
- [Zap] : Snímek na výšku bude automaticky otočen pouze v počítači.
- [Vyp] : Snímek nebude automaticky otočen na výšku.

Časté otázky

?

 Snímek na výšku se neotočí při zobrazení bezprostředně po jeho pořízení.

Stiskněte tlačítko < > a při přehrávání snímků se zobrazí otočený snímek.

 Je nastavena možnost [Zap], snímek se však během přehrávání neotočí.

Automatické otáčení nebude fungovat u snímků na výšku, které byly vyfotografovány při nastavení funkce [Aut. otáčení] na možnost [Vyp]. K otočení snímku při přehrávání nemusí také dojít, pokud je snímek na výšku fotografován s fotoaparátem namířeným směrem nahoru nebo dolů. V takovém případě vyhledejte informace v části "Otočení snímku" na straně 159.

- Chci na displeji LCD fotoaparátu otočit snímek pořízený s nastavenou možností [Zap]. Nastavte možnost [Zap] a spusťte přehrávání snímku. Snímek bude otočen.
- Snímek na výšku se neotáčí na obrazovce počítače.
 Použitý software není kompatibilní s funkcí otočení snímku. Použijte místo toho software dodaný s fotoaparátem.

DISP. Kontrola nastavení fotoaparátu

Pokud je zobrazena nabídka, zobrazíte stisknutím tlačítka < DISP.> nastavení hlavních funkcí fotoaparátu.



- Jestliže se zobrazuje nabídka, zobrazíte nastavení stisknutím tlačítka <DISP.>.
- Dalším stisknutím tlačítka <DISP.> se vrátíte k zobrazení nabídky.
- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny se vrátíte k zobrazení nastavení fotografování.

Zobrazení nastavení

Volné místo Barev. prostor POSUN WB/BKT Sním.s živ.náhl. - D Povolit - 6 30 sek. • II) Povolit 28,	1.90 GB sRGB 0,0/±0 Povolit © Zakázat ☆ Zap © ■ (02/2010 13:30:00	Zbývající kapacita karty Barevný prostor (str. 96) Korekce vyvážení bílé (str. 101)/ Braketing vyvážení bílé (str. 102) Snímání s živým náhledem (str. 107) Redukce jevu červených očí (str. 65) Automatické otáčení snímků (str. 142)
LCD (str. 146) Datum/čas (str. 29) Zvuková signalizace (str. 138) Automatické vypnutí napájení (str. 139) Čištění snímače (str. 150)		

MENU Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu*

Tato funkce je určena pro obnovení výchozích hodnot u veškerého nastavení fotografování a uživatelských funkcí fotoaparátu. Lze ji použít v režimu $< \mathbf{P} >$ a dalších režimech kreativní zóny.



Vymazat nastavení

Vymazat všechna i	nast.fotoap.
Vymaz.vš.uživ.fun	kce(C.Fn)
Storno	



Vyberte možnost [Vymazat nastavení].

 Na kartě [⁴:] vyberte položku [Vymazat nastavení] a stiskněte tlačítko <^(ET)>.

Vyberte požadované nastavení.

- Jestliže chcete obnovit výchozí nastavení uživatelských funkcí, vyberte položku

[Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] a stiskněte tlačítko <()).

Vyberte položku [OK].

- Položka [Vymazat všechna nast.fotoap.] obnoví výchozí nastavení fotoaparátu uvedená na následující straně.
Nastavení fotografování

Režim AF	One-Shot AF
Volba AF bodu	Automatický výběr
Režim měření	(Poměrové měření)
Citlivost ISO	AUTO (Auto)
Režim řízení	(Jednotlivé snímky)
Kompenzace expozice/AEB	Zrušeno
Kompenzace expozice s bleskem	0 (Nula)
Uživatelské funkce	Beze změn

Nastavení záznamu snímků

Kvalita	∎L
Picture Style	Standardní
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Standardní
Korekce periferního osvětlení	Povolit/data korekce zachována
Barevný prostor	sRGB
Barevný prostor Vyvážení bílé	sRGB
Barevný prostor Vyvážení bílé Korekce vyvážení bílé	sRGB MB (Auto) Zrušeno
Barevný prostor Vyvážení bílé Korekce vyvážení bílé Braketing vyvážení bílé	sRGB
Barevný prostor Vyvážení bílé Korekce vyvážení bílé Braketing vyvážení bílé Číslování souborů	sRGB Wei (Auto) Zrušeno Zrušeno Souvislé
Barevný prostor Vyvážení bílé Korekce vyvážení bílé Braketing vyvážení bílé Číslování souborů Autom. čištění	sRGB IMD (Auto) Zrušeno Zrušeno Souvislé Povolit

Nastavení fotoaparátu

Aut.vyp.napáj.	30 sek.
Tón	Povolit
Uvolnit závěrku bez karty	Povolit
Doba prohlídky	2 sek.
Histogram	Jas
Skok sním.pom. 📇	10 snímků
Aut. otáčení	Zap 🗅 💻
Jas LCD	*
Datum/čas	Beze změn
Jazyk	Beze změn
Videosystém	Beze změn
Údaje copyrightu	Beze změn
Přenos Eye-Fi	Zakázat
Nastavení Mého menu	Beze změn

Nastavení snímání s živým náhledem

Snímání s živým náhledem	Povolit
Zobrazit rastr	Vур
Časovač měření	16 sek.
Režim AF	Živý režim

Nastavení snímání filmů

1920x1080	
Živý režim	
Zakázat	
Zakázat	
Auto	
Vур	
16 sek.	
Zap	
Zokázot	
ΖακαΖαι	

MENU Znemožnění automatického vypnutí displeje LCD

Tato možnost zabrání snímači pro vypnutí displeje automatickému vypnutí zobrazení nastavení snímání, když přiblížíte oko k okuláru hledáčku.



Vyberte možnost [Aut. vyp. LCD].

 Na kartě [Ý'] vyberte položku [Aut. vyp. LCD] a stiskněte tlačítko <
 Vyberte možnost [Zakázat] a stiskněte tlačítko <

MENU Změna barvy obrazovky nastavení fotografování

Můžete změnit barvu pozadí obrazovky nastavení fotografování.

	I E E E E DISP. E
Aut.vyp.napáj.	30 sek.
Aut. otáčení	Zap 🖬 🛄
Formátovat	
Číslov. soub.	Souvislé
Aut. vyp. LCD	Povolit
Barva panelu.	1



Vyberte položku [Barva panelu.].

- Na kartě [Ý] vyberte položku [Barva panelu.] a stiskněte tlačítko <
).
- Vyberte požadovanou barvu a stiskněte tlačítko <(set)>.
- Jakmile ukončíte nabídku, zobrazí se vybraná barva na obrazovce nastavení fotografování.



MENU Nastavení blesku *

Vestavěný blesk a externí blesk Speedlite lze nastavit prostřednictvím nabídky. Možnosti nabídky [Externí blesk ***] pro externí blesky Speedlite jsou použitelné pouze pro připojené blesky Speedlite řady EX, které jsou kompatibilní s příslušnými funkcemi.

Postup je stejný jako u nastavení funkce nabídky fotoaparátu.

. 555566	
Kvalita	<u> </u>
Tón	Povolit
Uvolnit závěrku be	ez karty
Doba prohlidky	2 sek.
Korekce perifern.	osvětlení
Čer.oči Zp/Vp	Zakázat
Ovládání blesku	

[Záblesk blesku]

Ovládání blesku		
Záblesk blesku	Povolit	
Nast. funkce vesta	v. blesku	
Nastav. funkce ext	t. blesku	
Nastaveni C.Fn ext	er.blesku	

Vyberte položku [Ovládání blesku].

- Na kartě [D] vyberte položku
 [Ovládání blesku] a stiskněte tlačítko
 ().
- Zobrazí se obrazovka ovládání blesku.
- Normálně je tato položka nastavena na hodnotu [Povolit].
- Pokud je nastavena hodnota [Zakázat], nebudou vestavěný blesk ani externí blesk Speedlite aktivovány. To je užitečné v případech, kdy chcete použít pouze pomocné světlo AF vydávané bleskem.

[Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]

V nabídkách [Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku] lze nastavit funkce, které jsou uvedeny na následující straně. Funkce zobrazené v nabídce [Nastav. funkce ext. blesku] se budou lišit v závislosti na modelu blesku Speedlite.

Nast. funkce vestav.	blesku
Synchr. závěrky	1. lamela
Komp. exp.bles.	-21@12
E-TTL II měřeni	Poměrové
	(MENU 🗢

- Vyberte položku [Nast. funkce vestav. blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku].
- Zobrazí se funkce blesku. Funkce, které nejsou zobrazeny šedě, lze vybrat a nastavit.

Funkce nastavitelné v nabídkách [Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]

Funkce	[Nast. funkce vestav. blesku]	[Nastav. funkce ext. blesku]	Strana
Režim blesku	E-TTL II (pevný)	0	148
Synchronizace závěrky	(Ó	
Braketing expozice s bleskem (FEB)*	-	0	-
Kompenzace expozice s bleskem	Ö		88
E-TTL II	0		149
Zoom*	-	0	-
Nastavení bezdrátové technologie*	-	0	-

* Informace o funkcích [FEB] (Braketing expozice s bleskem), [Zoom] a [Nast. bezdrát.] naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.

Režim blesku

Pro externí blesk Speedlite můžete vybrat režim blesku vhodný pro příslušné fotografování s bleskem.

Nastav. funkce	ext. blesku	
Režim blesku	E−TTL II	
	Manuál.blesk	
	MULTI blesk	
	TTL	
	AutoExtBlesk	
	Man.ExtBlesk	
DISP. Vymazat	nastavení blesku	

- Režim [E-TTL II] je standardní režim blesků Speedlite řady EX pro automatické snímání s bleskem.
- Pomocí možnosti [Manuál.blesk] můžete nastavit výkon blesku sami. Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele.
- * Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.

Synchronizace závěrky

Normálně je tato položka nastavena na hodnotu [1. lamela], takže záblesk je emitován bezprostředně po zahájení expozice. Pokud je nastavena hodnota [2. lamela], bude záblesk emitován těsně před ukončením expozice. V kombinaci se synchronizací s nízkou rychlostí závěrky lze zachytit světelné stopy, například od reflektorů automobilu v noci. Při synchronizaci na 2. lamelu závěrky budou emitovány dva záblesky: Jeden po úplném stisknutí tlačítka spouště a druhý bezprostředně před koncem expozice. Avšak při rychlostech závěrky vyšších než 1/30 s bude automaticky aktivována synchronizace na 1. lamelu závěrky. Pokud je k fotoaparátu připojen externí blesk Speedlite, můžete nastavit také možnost [**Rychlá**]. Podrobnosti naleznete v návodu k použití pro blesky Speedlite.

Kompenzace expozice s bleskem

Viz část "122 Kompenzace expozice s bleskem" na straně 88.

E-TTL II

U normální expozice s bleskem nastavte tuto položku na hodnotu [Poměrové].

Je-li nastavena hodnota [**Průměrové**], bude expozice s bleskem zprůměrována pro celou měřenou scénu, podobně jako u blesku s externím měřením. Vzhledem k tomu, že potřebná kompenzace expozice s bleskem může záviset na fotografované scéně, je toto nastavení určeno pro pokročilé uživatele.

Vymazání nastavení blesku

Přejděte na obrazovku [**Nastav. funkce ext. blesku**] a stisknutím tlačítka <DISP.> zobrazte obrazovku pro vymazání nastavení blesku. Pokud vyberete možnost [**OK**], budou vymazána nastavení pro vestavěný blesk i pro blesk Speedlite.

Nastavení uživatelských funkcí externích blesků Speedlite



Zobrazte uživatelskou funkci.

 Vyberte možnost [Nastavení C.Fn exter.blesku] a stiskněte tlačítko <@p>.

Nastavte uživatelskou funkci.

- Stiskněte tlačítko < ◀►> a poté stiskněte tlačítko < ☞>. Postup je stejný jako při nastavení uživatelských funkcí fotoaparátu (str. 190).
- Chcete-li vymazat všechna nastavení uživatelských funkcí, vyberte v kroku 1 možnost [Vym. nastav.
 C.Fn ext. blesk].

,<mark>+</mark>⊡+ Automatické čištění snímače

Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <0N> nebo <0FF>, aktivuje se samočisticí jednotka senzoru, která automaticky setřese prach z přední části snímače. Obvykle tato operace nevyžaduje žádnou pozornost. Čištění snímače je možné kdykoliv spustit i vypnout.

Čištění snímače na vyžádání

ធតតតត	
Jas LCD	**********
Datum/čas	28/02/'10 13:30
Jazyk	Čeština
Videosystém	PAL
Čištění snímače	

Čištění snímače	
Autom. čištění	Povolit
Nyni čisit, 🕁	22211112
Ruční čištění	
	त्याकाण 🗢

Vyberte položku [Čištění snímače].

Na kartě [4:] vyberte položku
 [Čištění snímače] a stiskněte tlačítko <60)>.

Vyberte položku [Nyní čisit ː்⊡·].

- Vyberte položku [Nyní čisit , □,] a stiskněte tlačítko <().
- V dialogovém okně vyberte položku
 [OK] stiskněte tlačítko <
- Na obrazovce se zobrazí symbol čištění snímače. Uslyšíte zvuk závěrky, žádný snímek však nebude vyfotografován.
- Nejlepších výsledků dosáhnete prováděním čištění snímače s fotoaparátem položeným dolní částí na stole nebo jiném rovném povrchu.
 - I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší. Bezprostředně po dokončení čištění snímače bude položka [Nyní čisit .m.] dočasně deaktivována.

Deaktivace automatického čištění snímače

- V kroku 2 vyberte položku [Autom. čištění ,] a nastavte ji na hodnotu [Zakázat].
- Po přesunutí vypínače napájení do polohy <0N> nebo <0FF> již nebude probíhat čištění snímače.

MENU Vložení dat pro odstranění prachu*

Samočisticí jednotka senzoru obvykle zajistí odstranění většiny prachových částic, které mohou být viditelné na vyfotografovaných snímcích. Pokud však přesto zůstanou některé prachové částice viditelné, můžete do snímku vložit data pro odstranění prachu, která umožní později tyto prachové částice na snímku vyretušovat. Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional (dodávaný software) k automatickému vymazání prachových částic.

Příprava

- Připravte si jednolitě bílý objekt (papír apod.).
- Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo vyšší hodnotu.
- Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <MF> a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen stupnicí vzdáleností, dívejte se na přední část objektivu a otočte zaostřovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Získání dat pro odstranění prachu



Vyberte položku [Data pro odstranění prachu].

 Na kartě [Di] vyberte položku [Data pro odstranění prachu] a stiskněte tlačítko <(#)>.

Vyberte položku [OK].

 Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <@>. Po provedení automatického samočištění snímače se zobrazí zpráva. Uslyšíte zvuk závěrky, žádný snímek však nebude vyfotografován.

Data pro odstranění prachu

Jakmile je připr. k focení, stiskněte úplně tlačítko závěrky





Vyfotografujte jednolitě bílý objekt.

- Umístěte jednolitě bílý objekt bez vzorů do vzdálenosti 20 až 30 cm tak, aby vyplňoval celé zorné pole v hledáčku, a vyfotografujte snímek.
- Snímek bude vyfotografován v režimu automatické expozice s předvolbou clony s clonou f/22.
- Snímek nebude uložen, data lze proto získat i v případě, že do fotoaparátu není vložena karta.
- Po vyfotografování snímku začne fotoaparát získávat data pro odstranění prachu. Po získání dat pro odstranění prachu se zobrazí zpráva. Vyberte položku [OK]. Znovu se zobrazí nabídka.
- Pokud se nepodařilo získat data správně, zobrazí se odpovídající zpráva. Postupujte podle pokynů v části "Příprava" uvedené na předchozí straně a poté vyberte položku [OK]. Znovu vyfotografujte snímek.

Data pro odstranění prachu

Získaná data pro odstranění prachu jsou vložena do všech snímků typu JPEG a RAW vyfotografovaných od okamžiku získání dat. Před fotografováním důležitých snímků doporučujeme aktualizovat data pro odstranění prachu jejich opětovným získáním.

Pokyny pro automatické vymazání prachových částic pomocí dodaného softwaru naleznete v příslušném návodu k použití softwaru (soubor ve formátu PDF na disku CD-ROM).

Data pro odstranění prachu mají tak malý datový objem, že prakticky neovlivní velikost souboru snímku.

Použijte pouze jednolitě bílý objekt, například nový list bílého papíru. Pokud by byl papír strukturovaný nebo byl opatřen jakýmkoli potiskem, mohly by být tyto části považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění prachových částic pomocí softwaru.

MENU Ruční čištění snímače *

Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním snímače, lze odstranit ručně pomocí ofukovacího balonku či podobných nástrojů. Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Je-li třeba očistit snímač přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon. Před čištěním snímače sejměte z fotoaparátu objektiv.

Jas LCD *	 Vyberte položku [Čištění snímače]. Na kartě [¥[:]] vyberte položku [Čištění snímače] a stiskněte tlačítko <(☞)>.
Čištění snímače Autom. čištění, - Povolit Nyni čisit, - Ruční čištění	 Vyberte položku [Ruční čištění]. Vyberte položku [Ruční čištění] a stiskněte tlačítko < (=)>.
Ručni čištění Zrcadlo se zvedne. Vyčistěte snímač. Storno OK	 Vyberte položku [OK]. Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <(€)>. Během okamžiku se zablokuje zrcadlo a otevře se závěrka.
4	 Dokončete čištění. Přesuňte vypínač napájení do polohv < OFF>.

- K napájení doporučujeme použít sadu napájecího adaptéru ACK-E8 (prodává se samostatně).
 - Pokud použijete baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá. Je-li připojen bateriový grip s bateriemi typu AA/LR6, nebude ruční čištění snímače možné.

- Při čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Odpojíte-li napájení, zavře se závěrka a může dojít k poškození lamel závěrky a obrazového snímače.
 - Přesunutí vypínače napájení do polohy < OFF>.
 - · Otevření krytu prostoru pro baterii.
 - Otevření krytu slotu karty.
 - Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Snímač čistěte opatrně.
 - Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce. Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
 - Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet pro uchycení objektivu. Po vypnutí napájení dojde k uzavření závěrky a mohlo by dojít k poškození lamel závěrky nebo zrcadla.
 - K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn. Tlak plynu by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači přimrznout.
 - Pokud skvrny nelze odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat jej vyčistit v servisním středisku Canon.

Přehrávání snímků

V této kapitole jsou vysvětleny funkce související s prohlížením fotografií a filmů. Popis funkcí je podrobnější než v kapitole 2 "Základní fotografování a přehrávání snímků", v níž je objasněn postup přehrávání. Zde naleznete vysvětlení postupů pro přehrávání a mazání fotografií a filmů ve fotoaparátu a jejich prohlížení v televizoru.

Upozornění týkající se snímků vyfotografovaných jiným fotoaparátem:

Fotoaparát nemusí správně zobrazit snímky vyfotografované jiným fotoaparátem nebo snímky upravené pomocí počítače, případně snímky, jejichž název se změnil.

Rychlé hledání snímků

Zobrazení více snímků na jedné obrazovce (zobrazení náhledů)

Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů čtyř nebo devíti snímků na jediné obrazovce.



Zobrazte snímek.

 Po stisknutí tlačítka <>> se zobrazí naposledy pořízený snímek.



Přepněte do režimu zobrazení náhledů.

- Stiskněte tlačítko < ■·
 >.
- Zobrazí se náhled 4 snímků. Aktuálně vybraný snímek bude zvýrazněn v modrém rámečku.
- Opětovným stisknutím tlačítka
 Přepnete na zobrazení náhledu 9 snímků. Stisknutím tlačítka
 S se přepíná mezi zobrazením
 snímků, 4 snímků a jednoho snímku.





Vyberte požadovaný snímek.

- Stisknutím tlačítka < > přesunete modrý rámeček a vyberete snímek.
- Otočením voliče < > zobrazíte další obrazovku s náhledem snímků.
- Po stisknutí tlačítka <
 <i>Po stisknutí tlačítka <
 <i>Po stisknutí tlačítka <

 Snímek zobrazí jako jednotlivý snímek.

🖬 Procházení snímky přeskakováním (přeskakování snímků)

Při zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče < > přeskakovat snímky.







Způsob přeskakování Umístění snímku

Vyberte způsob přeskakování.

 V nabídce [코: Skok sním.pom.) vyberte požadovaný způsob přeskakování z možností [1 snímek / 10 snímků / 100 snímků / Datum / Filmy / Fotografie] a stiskněte tlačítko <()).

Procházejte snímky přeskakováním.

- Stisknutím tlačítka < > zobrazte požadovaný snímek.
- V zobrazení jednoho snímku otočte voličem < 2012 >.
- Přeskakování snímků bude provedeno na základě vybraného způsobu přeskakování.
- Způsob přeskakování a umístění aktuálního snímku se zobrazí vpravo dole.
- Chcete-li změnit způsob přeskakování, stiskněte tlačítko
 >.
- Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [Datum].
 Otáčením voliče < > zobrazte datum pořízení.
 - Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [Filmy] nebo [Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.

Q/Q Zvětšené zobrazení

Snímek můžete na displeji LCD zvětšit 1,5krát až 10krát.





Umístění oblasti zvětšení

Zvětšete snímek.

- Během přehrávání snímků stiskněte tlačítko <[⊕]
- Snímek bude zvětšen.
- Pokud tlačítko <^Q > podržíte, snímek bude nadále zvětšován, dokud nedosáhne maximálního zvětšení.
- Stisknutím tlačítka < □·Q > snímek opět zmenšíte. Pokud tlačítko podržíte, bude snímek postupně zmenšován až do velikosti zobrazení jednoho snímku.



Prohlédněte si snímek podrobně.

- Pomocí tlačítka < > se můžete po zvětšeném snímku posouvat.
- Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit, stiskněte tlačítko <>>. Vrátíte se do zobrazení jednoho snímku.



- Otočením voliče <i>je možné zobrazit další snímek se zachovaným zvětšením.
 - Zvětšené zobrazení nelze použít při zobrazení snímku bezprostředně po jeho vyfotografování.
 - Obraz filmu nelze zvětšit.

Otočení snímku

Zobrazený snímek můžete otočit na požadovanou orientaci.

Ochrana snimků Octáčeni Smazáni snimků Příkaz tisku Prezentace

Vyberte položku [Otáčení].

Na kartě [] vyberte položku
 [Otáčení] a stiskněte tlačítko <



Vyberte požadovaný snímek.

- Pomocí tlačítka < <>> vyberte snímek, který chcete otočit.
- Snímek můžete také vybrat v zobrazení náhledů.

Otočte snímek.

- Po každém stisknutí tlačítka <(€r)> dojde k otočení snímku po směru pohybu hodinových ručiček následujícím způsobem: 90° → 270° → 0°
- Chcete-li otočit další snímek, opakujte kroky 2 a 3.
- Jestliže chcete otáčení snímků ukončit a vrátit se k nabídce, stiskněte tlačítko <MENU>.
- Jestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili možnost [Aut. otáčení] na hodnotu [Zap E] (str. 142), nebude nutné snímek otočit výše uvedeným způsobem.
 - Pokud se otočený snímek při přehrávání nezobrazí se správnou orientací, nastavte možnost nabídky [¥ Aut. otáčení] na hodnotu [Zap 1].
 - Obraz filmu nelze otočit.

🖳 Potěšení z filmů

V podstatě jsou k dispozici tři následující způsoby přehrávání pořízených filmů.

Přehrávání na televizoru (str. 167, 169)



Použijte dodaný AV kabel nebo kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatně) a připojte fotoaparát k televizoru. Poté můžete přehrávat pořízené filmy a fotografie na televizoru. Pokud máte k dispozici televizor s rozlišením HD (High-Definition) a připojíte k němu fotoaparát pomocí kabelu HDMI, můžete sledovat filmy v rozlišení Full HD (Full High-Definition: 1 920 x 1 080) a HD (High-Definition: 1 280 x 720) s vyšší kvalitou obrazu.

- Filmy uložené na kartě lze přehrát pouze zařízeními, která mohou přehrávat soubory MOV.
 - Vzhledem k tomu, že rekordéry s pevným diskem nebývají opatřeny konektorem HDMI IN, nelze k nim připojit fotoaparát pomocí kabelu HDMI.
 - I když připojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu USB, filmy ani fotografie nebude možné přehrávat ani ukládat.

Přehrávání na displeji LCD fotoaparátu (str. 162 – 166)



Filmy můžete přehrát na displeji LCD fotoaparátu a dokonce můžete vynechat první a poslední scény. Fotografie a filmy uložené na kartě můžete také přehrávat jako automatickou prezentaci.

Film upravený pomocí osobního počítače nelze znovu uložit na kartu a přehrát pomocí fotoaparátu.

Přehrávání a úprava pomocí osobního počítače

(Prostudujte si návod k použití pro software ZoomBrowser EX/ImageBrowser – soubor PDF.)



Soubory s filmy uložené na kartě lze přenést do osobního počítače a přehrát nebo upravit pomocí dodaného softwaru ZoomBrowser EX/ImageBrowser. Můžete také z filmu vyjmout jednotlivý snímek a uložit jej jako fotografii.

- Chcete-li zajistit plynulé přehrávání filmů, použijte vysoce výkonný osobní počítač. Požadavky softwaru ZoomBrowser EX/ImageBrowser na hardware počítače naleznete v návodu k použití (soubor ve formátu PDF).
 - Chcete-li k přehrávání nebo úpravě filmů použít volně prodejný software, ujistěte se, zda je kompatibilní se soubory MOV. Podrobné informace o volně prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.







 Stisknutím tlačítka < > zobrazte požadovaný snímek.









Vyberte film.

- Stisknutím tlačítka < ◀ > vyberte film.
- V režimu zobrazení jednotlivých snímků označuje film ikona < 2 SEI > v levém horním rohu.
- V režimu zobrazení náhledů označuje film děrování na levém okraji snímku.
 Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu zobrazení náhledů, přepněte stisknutím tlačítka <
 na zobrazení jednotlivých snímků.

Stiskněte tlačítko < SET >.

- V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko < (ET)>.
- V dolní části displeje se zobrazí panel pro přehrávání filmů.

Přehrajte film.

- Vyberte ikonu [▶] (Přehrát) a stiskněte tlačítko <₅).
- Spustí se přehrávání filmu.
- Přehrávání filmu lze pozastavit stisknutím tlačítka < (1)>.
- V průběhu přehrávání filmu můžete nastavit hlasitost zvuku otáčením voliče < >.
- Další informace o postupu přehrávání naleznete na následující stránce.

Funkce	Popis funkcí přehrávání
Dpustit	Umožňuje návrat do zobrazení jednotlivých snímků.
Přehrát	Stisknutím tlačítka <> lze přepínat mezi přehráváním a zastavením.
I► Pomalý pohyb	Rychlost zpomaleného přehrávání je možné nastavit stisknutím tlačítka < 4 > . Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
🛃 První políčko	Umožňuje zobrazit první políčko filmu.
II Předchozí políčko	Po každém stisknutí tlačítka <()> se zobrazí jedno předchozí políčko. Jestliže tlačítko <()> podržíte stisknuté, bude se film převíjet zpět.
II▶ Následující políčko	Po každém stisknutí tlačítka <(iii)> se film bude zobrazovat po jednotlivých políčkách. Pokud tlačítko <(iii)> podržíte stisknuté, bude se film převíjet vpřed.
Poslední políčko	Umožňuje zobrazit poslední políčko filmu.
℁ Upravit	Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (str. 164).
	Stav přehrávání
mm' ss"	Doba přehrávání
ull Hlasitost	Hlasitost vestavěného reproduktoru (str. 162) můžete upravit otočením voliče <2 >.

- Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E8 a teplotě 23 °C bude doba nepřetržitého přehrávání následující: přibližně 2 h 30 min.
 - V režimu zobrazení jednotlivých snímků stisknutím tlačítka <DISP.> přepnete na zobrazení informací (str. 173).
 - Jestliže jste při snímání filmu pořídili fotografii, zobrazí se tato fotografie při přehrávání filmu přibližně na dobu 1 s.
 - Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 167, 169) a budete přehrávat film, upravte hlasitost zvuku na televizoru. (Otáčením voliče < 20 > ji nenastavíte.)

🛠 Úprava prvních a posledních scén filmu 💼

Můžete vynechat první a poslední scény filmu v krocích po 1 s.











Na obrazovce přehrávání filmu vyberte ikonu [X].

Zobrazí se obrazovka pro úpravy.

Určete část, která má být vynechána.

- Vyberte ikonu [¼□] (Střih začátek) nebo [□¼] (Střih konec) a stiskněte tlačítko <ਓ)>.
- Stisknutím tlačítka < <>> zobrazíte předchozí nebo následující políčka. Pokud jej podržíte stisknuté, políčka se budou převíjet vpřed.

Zkontrolujte upravený film.

- Vyberte ikonu [▶] a stisknutím tlačítka < (ET) > přehrajte část zvýrazněnou modrou barvou.
- Chcete-li provedenou úpravu změnit, přejděte zpět ke kroku 2.
- Provedenou úpravu zrušíte výběrem ikony [¹] a stisknutím tlačítka <≆r>.

Uložte film.

- Vyberte ikonu [1] a stiskněte tlačítko < (E) >.
- Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
- Chcete-li upravený film uložit jako nový film, vyberte položku [Nový soubor]. Pokud jej chcete uložit a přepsat původní soubor s filmem, vyberte položku [Přepsat]. Poté stiskněte tlačítko <
- Protože úpravy se provádějí po 1sekundových krocích (poloha označená ikonou [X]), může se přesná poloha úpravy filmu mírně lišit od vámi zadané polohy.
 - Pokud není na kartě dostatek místa, nelze vybrat možnost [Nový soubor].
 - Více funkcí pro úpravu filmů je k dispozici v dodaném softwaru ZoomBrowser EX/ImageBrowser.

MENU Prezentace (automatické přehrávání)

Snímky uložené na kartě lze přehrávat v podobě automatické prezentace.



Počet snímků, které mají být přehrány





Vyberte položku [Prezentace].

Na kartě [Đ'] vyberte položku
 [Prezentace] a stiskněte tlačítko
 ()

Vyberte snímky, které chcete přehrát.

- Stisknutím tlačítka < ▲▼ > vyberte horní položku nabídky a stiskněte tlačítko < ((1)) >. Stisknutím tlačítka
 ▲▼ > vyberte jednu z následujících možností: [□Všechny sn./
 Im Datum/ 〒 Filmy/ Ô Fotografie]. Poté stiskněte tlačítko < ((1)).
- Pokud jste vybrali možnost
 [IIII Datum], stiskněte po zvýraznění
 symbolu < DISP. //>> tlačítko
 <DISP.>.
- Zobrazí se obrazovka [Vybrat datum]. Stisknutím tlačítka < ▲▼ > vyberte datum a stiskněte tlačítko <^(⊊1)>.

Položka	Popis funkcí přehrávání
🖵 Všechny sn.	Přehrají se všechny fotografie a filmy na kartě.
🛲 Datum	Přehrají se fotografie a filmy pořízené v den podle vybraného data.
P≓ Filmy	Přehrají se pouze filmy na kartě.
Fotografie	Přehrají se pouze fotografie na kartě.



Nastavte dobu přehrávání a možnost opakování.

- Stisknutím tlačítka < > vyberte možnost [Nastavit] a stiskněte tlačítko <(=)>.
- Pro fotografie nastavte možnosti [Doba zobrazení] a [Opakovat] a stiskněte tlačítko <MENU>.

[Doba zobrazení]

Prezentace	
Doba zobrazeni	▶1 sek.
	2 sek.
	3 sek.
	5 sek.
	10 sek.

Prezentace	
Opakovat	Povolit
	Zakázat

[Onakovat]



Spusťte prezentaci.

- Stisknutím tlačítka < ▲▼ > vyberte možnost [Start] a stiskněte tlačítko < ()>.
- Po zobrazení hlášení [Načítání snímku...] bude spuštěna prezentace.

Ukončete prezentaci.

- Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit se na obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko <MENU>.
- Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <

 S. Během pozastavení bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [II].
 Prezentaci znovu spustíte opětovným stisknutím tlačítka <
 S.
 - Během automatického přehrávání můžete stisknutím tlačítka <DISP.> změnit formát zobrazení fotografií.
 - V průběhu přehrávání filmu můžete otáčením voliče < > upravit hlasitost zvuku.
 - Při pozastavení můžete stisknutím tlačítka < <>> zobrazit další snímek.
 - V průběhu prezentace je deaktivována funkce automatického vypnutí napájení.
 - Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
 - Informace pro zobrazení prezentace na televizoru naleznete na stranách 167, 169.

Zobrazení snímků na televizoru

Fotografie a filmy lze také prohlížet na televizoru. Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru vypněte obě uvedená zařízení.

- * Hlasitost zvuku filmu nastavte na televizoru.
- * V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku ořezána.

Zobrazení na televizorech se standardem HD (High-Definition)

Je nutný kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatně).







Připojte kabel HDMI k fotoaparátu.

- Připojte kabel HDMI ke konektoru
 HDMI OUT > fotoaparátu.
- Otočte zástrčku tak, aby její logo
 ADMI MINI> směřovalo k přední části fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru < HDMI OUT > fotoaparátu.
- Připojte kabel HDMI k televizoru.
 - Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN televizoru.
- Zapněte televizor a jeho přepnutím na vstup videa vyberte připojený port.
- Přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <0N>.
 - Stiskněte tlačítko < ►>.
 - Snímek se objeví na obrazovce televizoru. (Na displeji LCD fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
 - Snímky se automaticky zobrazí v optimálním rozlišení televizoru.
 - Stisknutím tlačítka <DISP.> můžete změnit formát zobrazení.
 - Informace o přehrávání filmů naleznete na straně 162.

- Ke konektoru < HDMI OUT > fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
 - Na některých televizorech se nemusí zobrazení pořízených snímků podařit.
 V takovém případě použijte pro připojení k televizoru dodaný AV kabel.
 - Konektory < Á/V OUT/DIGITAL > a <HDMI OUT > fotoaparátu nelze použít současně.

Pro televizory HDMI CEC

Pokud je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI k televizoru kompatibilnímu s funkcí HDMI CEC*, můžete k ovládání přehrávání použít dálkový ovladač televizoru.

* Funkce, která umožňuje ovládat více zařízení HDMI pomocí jednoho dálkového ovladače.



Vyberte položku [Ovl. přes HDMI].

- Na kartě []²) vyberte položku [Ovl. přes HDMI] a stiskněte tlačítko <()). Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte tlačítko <()).
- Po připojení fotoaparátu k televizoru se vstup televizoru automaticky přepne na port HDMI, k němuž je připojen fotoaparát. Pokud stisknete tlačítko < >> na fotoaparátu, můžete k ovládání přehrávání použít dálkový ovladač televizoru.

2 Vyberte požadovaný snímek.

- Namiřte dálkový ovladač na televizor a stisknutím tlačítka ←/→ vyberte snímek. Poté stiskněte tlačítko Enter.
- Zobrazí se nabídka. Zobrazená nabídka se bude lišit podle toho, zda je určena pro fotografie nebo filmy.
- Stisknutím tlačítka ←/→ vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Enter.
- Chcete-li nastavit prezentaci, vyberte stisknutím tlačítka 1/4 na dálkovém ovladači požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Enter.
- Vyberte položku [Návrat] a stiskněte tlačítko Enter. Nabídka zmizí a bude možné vybrat snímek pomocí tlačítka ←/→.

- U některých televizorů je nejprve nutné povolit připojení HDMI CEC.
 Podrobné informace naleznete v návodu k použití televizoru.
 - Některé televizory, dokonce i ty, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CEC, nemusí pracovat správně. V takovém případě nastavte položku nabídky fotoaparátu [I]²
 Ovl. přes HDMI] na hodnotu [Zakázat] a k ovládání přehrávání použijte fotoaparát.

Zobrazení na televizorech nepoužívajících standard HD (High-Definition)



-





Připojte dodaný AV kabel k fotoaparátu.

- Připojte AV kabel ke konektoru
 A/V OUT/DIGITAL > fotoaparátu.
- Otočte zástrčku tak, aby logo
 <Canon> směřovalo k zadní části fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru
 <A/V OUT/DIGITAL> fotoaparátu.

Připojte AV kabel k televizoru.

 Připojte AV kabel ke konektoru Video IN a Audio IN na televizoru.

Zapněte televizor a jeho přepnutím na vstup videa vyberte připojený port.

Přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <0N>.

Stiskněte tlačítko < ►>.

- Snímek se objeví na obrazovce televizoru. (Na displeji LCD fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
- Informace o přehrávání filmů naleznete na straně 162.
- Nepoužívejte jiný AV kabel než kabel, který je součástí dodávky. Pokud použijete jiný kabel, nemusí se snímky zobrazit.
 - Jestliže formát videosystému neodpovídá videosystému televizoru, nezobrazí se snímky správně. Nastavte správný formát videosystému pomocí položky nabídky [⁴: Videosystém].

🔄 Ochrana snímků

Ochrana snímku zabraňuje jeho náhodnému vymazání.

Ochrana snímků		
Otáčení		
Smazání snímků		
Příkaz tisku		
Prezentace		

Ikona ochrany snímku proti vymazání



Vyberte položku [Ochrana snímků].

- Na kartě [] vyberte položku
 [Ochrana snímků] a stiskněte tlačítko <()).
- Zobrazí se obrazovka ochrany snímků před vymazáním.

Vyberte snímek a použijte u něj ochranu.

- Pomocí tlačítka < >> vyberte snímek, u kterého chcete nastavit ochranu, a stiskněte tlačítko <()>.
- Pokud je ochrana snímku nastavena, zobrazí se v horní části na obrazovce ikona < m>.
- Jestliže chcete ochranu snímku zrušit, stiskněte znovu tlačítko < (1)>. Ikona < (1)> zmizí.
- Chcete-li nastavit ochranu u jiného snímku, opakujte krok 2.
- Pokud chcete nastavování ochrany snímků ukončit, stiskněte tlačítko <MENU>. Opět se zobrazí nabídka.

Při formátování karty (str. 42) budou vymazány také chráněné snímky.

- Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
 - Pokud vymažete všechny snímky (str. 172), zůstanou uchovány pouze chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat všechny nepotřebné snímky najednou.

🚡 Mazání snímků

Snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné mazat více snímků současně. Chráněné snímky (str. 170) nebudou vymazány.

 Po vymazání snímku jej již nelze obnoviť. Před vymazáním snímku ověřte, že se skutečně jedná o snímek, který již nebudete potřebovat. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky ochránit před neúmyslným vymazáním. Vymazáním snímku v režimu
 IMM + 1 L dojde k odstranění snímků typu RAW i JPEG.

Vymazání jednotlivého snímku



Zobrazte snímek, který chcete vymazat.

- Stiskněte tlačítko < m>.
- V dolní části obrazovky se zobrazí dialog mazání.



Vymažte snímek.

 Vyberte položku [Vymazat], a stiskněte tlačítko <()>. Zobrazený snímek bude vymazán.

MENU Označení <√> více snímků k vymazání současně

Pomocí označení snímků k vymazání lze vymazat více snímků najednou.

998 <mark>9</mark> 98888	DISP. EN
Ochrana snímků	all a same at
Otáčení	
Smazáni snímků	
Přikaz tisku	
Prezentace	

Vyberte položku [Smazání snímků].

 Na kartě [코] vyberte položku [Smazání snímků] a stiskněte tlačítko <(#)>.







Vyberte možnost [Výběr a smazání snímků].

- Vyberte možnost [Výběr a smazání snímků] a stiskněte tlačítko <(sr)>.
- Zobrazí se snímky.
- Chcete-li aktivovat zobrazení po třech snímcích, stiskněte tlačítko < ⊡·Q>. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte tlačítko < Q>.

Vyberte snímky, které chcete vymazat.

- Vyberte snímky, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko < IV >.
- V levé horní části se zobrazí ikona <\/>
- Chcete-li vymazat další snímky, opakujte krok 3.

Vymažte snímky.

- Stiskněte tlačítko < m)>.
- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <
 stiskněte
- Vybrané snímky budou vymazány.

MENU Vymazání všech snímků na kartě

Můžete také vymazat všechny snímky na kartě. Pokud je položka [**D Smazání snímků**] nastavena na hodnotu [**Všechny snímky na kartě**], budou vymazány všechny snímky na kartě.

Chcete-li vymazat i chráněné snímky, naformátujte kartu (str. 42).

DISP. Zobrazení informací o snímku

Jestliže během přehrávání jednoho snímku stisknete tlačítko <DISP.>, můžete přejít k zobrazení informací o snímku. Zobrazí se následující nejpodrobnější informace o snímku.



- * Pro snímky pořízené v režimu RAW + 4 L se zobrazí velikost souboru s kvalitou 4 L.
- * Pro soubory s filmy se zobrazí ikona filmu < 陳/艸>, záznamový formát < 國>, velikost záznamu < 險/險/‰/‰> a snímková frekvence < 廠/⑤/⑤/饧/饧/險/。 Nezobrazí se rychlost závěrky a clona.
- * Pro fotografie pořízené během snímání filmu se zobrazí ikona < "

Zobrazení indikace přepalů

Při zobrazení informací o snímku blikají přeexponované oblasti (oblasti s přepaly). Chcete-li dosáhnout zobrazení většího počtu podrobností v přeexponovaných oblastech, nastavte kompenzaci expozice na zápornou hodnotu a vyfotografujte snímek znovu.

Histogram

Jasový histogram znázorňuje rozložení úrovní expozice a celkový jas. Histogram RGB slouží ke kontrole saturace barev a gradace. Typ zobrazeného histogramu lze nastavit pomocí nabídky [**D**[:] **Histogram**].

Histogram typu [Jas]

Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím je snímek tmavší. A čím více pixelů je v pravé části grafu, tím je snímek světlejší. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu ve stínech. Naopak, jestliže se příliš mnoho pixelů nachází vpravo, ztratí se podrobnosti

Ukázky histogramů



Světlý snímek

ve světlech. Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon úrovně expozice a celkovou gradaci.

Histogram typu [RGB]

Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo) a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně výrazná bude daná barva na snímku. Čím více pixelů je v pravé části grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně saturována a kresba bude postrádat podrobnosti. Kontrolou RGB histogramu snímku lze ověřit saturaci barev, gradaci a případný posun vyvážení bílé.

Tisk snímků

 Tisk (str. 176)
 Fotoaparát můžete připojit přímo k tiskárně a vytisknout snímky uložené na kartě. Fotoaparát je kompatibilní se specifikací "
 PictBridge" představující standard pro přímý tisk.

 Formát DPOF (Digital Print Order Format) (str. 185)
 Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako je výběr snímků, počet kopií a další možnosti. Je možné vytisknout mnoho snímků v jedné dávce nebo předat příkaz tisku snímků do fotolaboratoře.

Příprava k tisku

Přímý tisk se provádí výhradně pomocí fotoaparátu a jeho displeje LCD.

Připojení fotoaparátu k tiskárně



Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy <OFF>.





Nastavte tiskárnu.

 Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

Připojte fotoaparát k tiskárně.

- Použijte propojovací kabel dodaný s fotoaparátem.
- Při připojování zástrčky kabelu do konektoru < A/V OUT/DIGITAL> na fotoaparátu musí ikona < - > na zástrčce kabelu směřovat k přední straně fotoaparátu.
- Tiskárnu připojte podle pokynů v návodu k použití tiskárny.



Zapněte tiskárnu.

Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy <0N>.

U některých tiskáren může zaznít signál zvukové signalizace.



Zobrazte snímek.

- Stiskněte tlačítko < ►>.

Filmy nelze vytisknout.

- Fotoaparát nelze použít s tiskárnami, které jsou kompatibilní pouze se standardy CP Direct nebo Bubble Jet Direct.
- Nepoužívejte jiný propojovací kabel než kabel, který je součástí dodávky.
- Pokud se v kroku 5 ozve dlouhý signál zvukové signalizace, došlo k potížím s tiskárnou. Chcete-li zjistit příčinu potíží, postupujte následujícím způsobem:
 - 1. Stisknutím tlačítka < > zobrazte požadovaný snímek.
 - 2. Stiskněte tlačítko <^(st)>.
 - 3. Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Tisk].

Na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva (str. 184).

- Pokud použijete k napájení fotoaparátu bateriový zdroj, zkontrolujte, zda je plně nabitý. S plně nabitou baterií je možný tisk po dobu přibližně 4 hodin.
 - Před odpojením kabelu nejdříve vypněte fotoaparát a tiskárnu. Při vytahování držte kabel za zástrčku (nedržte samotný kabel).
 - Při přímém tisku doporučujeme k napájení fotoaparátu použít sadu napájecího adaptéru ACK-E8 (prodává se samostatně).

🎢 Tisk

Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se u jednotlivých tiskáren liší. Některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

lkona připojení k tiskárně



Vyberte snímek, který chcete vytisknout.

- Zkontrolujte, zda se na displeji LCD vlevo nahoře zobrazila ikona < //>
- Pomocí tlačítka < <>> vyberte snímek, který chcete vytisknout.

Stiskněte tlačítko <@>.

 Zobrazí se obrazovka nastavení tisku.

Obrazovka nastavení tisku



- Umožňuje nastavení efektů tisku (str. 180). Slouží k zapnutí a vypnutí tisku data nebo čísla souboru na snímku.
- Umožňuje nastavit počet kopií k tisku.
- Umožňuje nastavit výřez (oříznutí) (str. 183).

Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení.

Zobrazí se nastavená velikost papíru, druh a rozvržení tisku.

* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení, jako je například tisk data a čísla souboru nebo výřez, k dispozici.



Vyberte položku [Nast. Papíru].

- Zobrazí se obrazovka nastavení papíru.

Nastavení velikosti papíru

9 」 🗊	Vel. Papiru
9x13 cm	ii ii
13x18 cm	1
10x14,8 cm	
5,4x8,6 cm	

Nastavení typu papíru

Foto	
Rych. foto	-17
Výchozí	

- Vyberte velikost papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko < (ET) >.
- Zobrazí se obrazovka nastavení typu papíru.
- Vyberte typ papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko <)
- Při použití tiskárny značky Canon a papíru Canon si přečtěte v návodu k použití tiskárny informace o typech papíru, které lze použít.
- Zobrazí se obrazovka rozvržení stránky.

Dastavení rozvržení stránky

9 🕽 🗊	Rozvržení str.
S okraji	
Bez okrajū	
S okraji	
Výchozi	

- Vyberte požadované rozvržení a stiskněte tlačítko < (FT) >.
- Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.

S okraji	Výtisk bude po stranách opatřen bílými okraji.
Bez okrajů	Na výtisku nebudou okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
S okraji 🖪	Na okraji snímků formátu 9x13 cm a větších budou vytištěny informace o snímku*.
xx plus	Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16 nebo 20 snímků na jeden list.
20 plus <mark>1</mark> 35 plus <mark>□</mark>	Na papíru velikosti A4 nebo Letter bude vytištěno 20 nebo 35 náhledů snímků, jejichž tisk byl nastaven prostřednictvím formátu DPOF (str. 185). • Možnost [20 plus []] umožňuje vytisknout informace o snímku*.
Výchozí	Rozvržení stránky se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny nebo jejím nastavení.

* Na základě dat Exif budou vytištěny údaje o názvu fotoaparátu, názvu objektivu, režimu snímání, rychlosti závěrky, cloně, hodnotě kompenzace expozice, citlivosti ISO, vyvážení bílé apod.

	E Zap
	QJ Vyp
No.	D) 1 kopie
	Výřez
몃) 9x13 cm	Nast. Papíru
J Foto	Storno
🗐 Bez okrajů	Tisk

Nastavte efekty tisku.

- Nastavte podle potřeby. Jestliže nepotřebujete nastavit žádné efekty tisku, přejděte ke kroku 5.
- Obsah obrazovky se liší v závislosti na tiskárně.
- Vyberte možnost vpravo nahoře (na snímku obrazovky je zakroužkována) a stiskněte tlačítko <())>.
- Pokud se vedle možnosti < DISP. > zobrazí ikona < ≡ >, můžete daný efekt tisku také upravit (str. 182).

Efekt tisku	Popis
ि≫Zap	Snímek bude vytištěn se základním nastavením barev tiskárny. Budou aplikovány automatické korekce na základě dat Exif snímku.
⊠Vур	Nebude použita žádná automatická korekce.
	Snímek bude vytištěn s vyšší saturací zajišťující živé odstíny modré a zelené barvy.
⊠NR	Před tiskem dojde k redukci šumu na snímku.
B/W Černobíle	Černobílý tisk s reálnou černou.
B/W Chladný tón	Černobílý tisk s černou barvou laděnou do studenějšího, modrého odstínu.
B/W Teplý tón	Černobílý tisk s černou barvou laděnou do teplejšího žlutého odstínu.
Přirozený	Tisk snímku ve skutečných barvách a s reálným kontrastem. Není použita žádná automatická úprava barev.
🗅 Přirozený M	Charakteristika tisku je shodná jako u nastavení "Přirozený". Toto nastavení však umožňuje jemnější nastavení tisku než možnost "Přirozený".
⊠Výchozí	Tisk se bude u jednotlivých tiskáren lišit. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

* Pokud efekty tisku změníte, projeví se změny na snímku zobrazeném vlevo nahoře. Je nutné upozornit, že vzhled vytištěného snímku se může od zobrazeného snímku, který představuje pouze přibližnou podobu snímku, mírně lišit. Stejné upozornění platí i pro položky [Jas] a [Nast. úrovní] na straně 182.






Nastavte tisk data a čísla souboru.

- Nastavte podle potřeby.
- Vyberte možnost < (2) > a stiskněte tlačítko < (5) >.
- Nastavte podle potřeby a stiskněte tlačítko < (ET) >.

Nastavte počet kopií.

- Nastavte podle potřeby.
- Vyberte možnost < >> a stiskněte tlačítko < ()>.
- Nastavte počet kopií a stiskněte tlačítko < ())>.

Spusťte tisk.

6

 Vyberte položku [Tisk] a stiskněte tlačítko < ())>.

- V režimu snadného tisku můžete vytisknout další snímek s použitím stejných nastavení. Stačí vybrat snímek a stisknout tlačítko <
 V režimu snadného tisku bude počet kopií vždy roven hodnotě 1. (Nelze nastavit počet kopií.) Zároveň nebude použit žádný výřez (str. 183).
 - Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Podrobné informace o nastavení představovaném položkou [Výchozí] získáte v návodu k použití tiskárny.
 - V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě záznamu snímku může zahájení tisku po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
 - Pokud byla použita korekce sklonu snímku (str. 183), bude tisk snímku trvat déle.
 - Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <
 <p>v době, kdy je zobrazena položka [Stop], poté vyberte položku [OK].
 - Pokud použijete možnost [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 144), obnoví se u veškerých nastavení výchozí hodnoty.

🖻 Úprava nastavení efektů tisku



Jas

Je možné upravit jas snímku.

Nast. úrovní

Pokud vyberete možnost [**Ruční**], můžete změnit rozložení na histogramu a upravit jas a kontrast snímku.

Během zobrazení obrazovky Nast. úrovní stiskněte tlačítko <DISP.> a změňte polohu ukazatele <**1**>. Pomocí tlačítka <**4**>> můžete libovolně nastavit úroveň stínů (0–127) nebo světel (128–255).



Zesvětlení

Tato funkce je účinná u snímků v protisvětle, na kterých mohou být tváře fotografovaných osob příliš tmavé. Je-li nastavena možnost [**Zap**], dojde při tisku k projasnění tváří.

Kor.červ.očí

Hodí se pro snímky s bleskem, na kterých mají fotografované objekty červené oči. Pokud je nastavena možnost [**Zap**], dojde při tisku ke korekci červených očí.

Efekty [Zesvětlení] a [Kor.červ.očí] se na obrazovce neprojeví.

- Jestliže vyberete položku [Detail. nast.], můžete upravit následující položky: [Kontrast], [Saturace], [Tón barvy] a [Vyváž. barvy]. Položku [Vyváž. barvy] Ize nastavit pomocí tlačítek < \$>. Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Korigována bude barva, v jejímž směru bude značka posunuta.
- Pokud vyberete položku [Vymazat vše], obnoví se u veškerých nastavení efektů tisku výchozí hodnoty.

Výřez snímku

Korekce sklonu



Snímek můžete oříznout a vytisknout pouze výřez snímku, takže výsledek bude obdobný, jako kdybyste upravili kompozici při snímání. Výřez provádějte bezprostředně před tiskem. Pokud byste nastavili výřez a teprve poté upravili nastavení tisku, bylo by pravděpodobně nutné výřez nastavit znovu.

1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].

2 Nastavte velikost rámečku výřezu, jeho polohu a poměr stran.

 Vytiskne se oblast snímku ohraničená rámečkem výřezu. Poměr stran rámečku výřezu lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].

Změna velikosti rámečku výřezu

Stisknutím tlačítka <[®], > nebo < ■[®], > můžete měnit velikost rámečku výřezu. Čím je rámeček výřezu menší, tím větší bude zvětšení snímku pro tisk.

Přesunutí rámečku výřezu

Stisknutím tlačítka < > můžete posouvat rámeček po snímku ve svislém nebo vodorovném směru. Posouvejte rámeček výřezu, dokud nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.

Otáčení rámečku

Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> dojde k přepnutí orientace rámečku výřezu mezi orientacemi na výšku a na šířku. Tímto způsobem můžete vytvořit ze snímku vyfotografovaného na šířku snímek na výšku.

Korekce sklonu snímku

Otáčením voliče < $\overset{\frown}{\square}$ > můžete upravit úhel sklonu snímku až o ±10 stupňů v přírůstcích po 0,5 stupně. Po úpravě sklonu snímku se ikona < \underline{Q} > na obrazovce změní na modrou.

3 Stisknutím tlačítka <@> režim výřezu ukončíte.

Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.

 Oblast výřezu snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku vlevo nahoře.

184

- U některých tiskáren se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak, jak byla nastavena.
 - Čím menší rámeček výřezu nastavíte, tím zrnitější bude výtisk snímku.
 - Během používání funkce výřezu snímku sledujte displej LCD na fotoaparátu. Pokud byste sledovali obraz na televizoru, nemusel by se rámeček výřezu zobrazit přesně.

📱 Řešení chyb tiskárny

Pokud vyřešíte chybu tiskárny (došlý inkoust, chybějící papír apod.) a vyberete položku [**Pokrač.**] za účelem pokračování tisku, ale k obnovení tisku nedojde, opětovně spusťte tisk pomocí tlačítek na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chybové zprávy

Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu chybová zpráva. Zastavte tisk stisknutím tlačítka <()). Po vyřešení potíží tisk znovu spusťte. Podrobné informace o řešení potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chyba papíru

Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně vložen papír.

Chyba inkoustu

Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.

Chyba hardwaru

Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru či inkoustu.

Chyba souboru

Vybraný snímek nelze vytisknout pomocí standardu PictBridge. Nemusí být možný tisk snímků vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí osobního počítače.

Formát DPOF (Digital Print Order Format)

Můžete nastavit druh tisku, tisk data a čísla souboru na snímku. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky označené k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)

Nastavení možností tisku Vyberte položku [Příkaz tisku]. DISP II Ochrana snímků Na kartě [] vyberte položku [Příkaz] Otáčení tisku] a stiskněte tlačítko < (ET) >. Smazání snímků Příkaz tisku Prezentace Vyberte položku [Nastavit]. Příkaz tisku Standardní 0 tisků Vvberte položku [Nastavit] a stiskněte tlačítko < (ET)>. Datum Vyp č. Souboru Vyp Výb.sním. Všech.sn. Nastavit MENU ± Nastavte požadovanou možnost. Nastavte položky [Druh tisku], [Datum] a [Č. Souboru]. Vvberte možnost, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko < (ET) >. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko < ()>. [Druh tisku] [Datum] [Č. Souboru] Příkaz tisku Příkaz tisku Příkaz tisku Nastavit Nastavit Nastavit Druh tisku Standardni Index Datum Zap Oboji Č. Souboru Zap Vyp Vyp MENU MENU MENU S

	Standardní		dardní	Tisk jednoho snímku na jeden list.	
Drub tisku	₽	Index		Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.	
Druit lisku		Obojí		Standardní tisk i tisk náhledů.	
Datum	Zap		Pomocí	Pomorí možnosti [Zan] zpijstíto tisk doto zaznamonání snímku na výtisk	
Datum	Vур				
Č Souboru	Z	ар	Domosí možnosti [Zon] zajistíta tisk čísla souhoru na výtisk		
C. Souboru	V	Vyp			



Ukončete nastavení.

- Stiskněte tlačítko < MFNU>.
- Znovu se zobrazí obrazovka příkazu tisku.
- Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo [Všech.sn.] označte snímkv k tisku.
- I v případě, že položky [Datum] a [Č. Souboru] budou nastaveny na hodnotu [Zap], nemusí se datum a číslo souboru vytisknout, v závislosti na nastavení druhu tisku a modelu tiskárny.
 - Při tisku pomocí formátu DPOF je třeba použít kartu, u které byla nastavena specifikace příkazu tisku. Pokud pouze zkopírujete snímky z karty a pokusíte se je vytisknout, nebude tento postup fungovat.
 - Některé tiskárny a fotolaboratoře kompatibilní se standardem DPOF nemusí umožňovat tisk snímků podle vašeho označení k tisku. Pokud k této situaci dojde u vaší tiskárny, vyhledejte informace v návodu k použití tiskárny. Případně se obraťte na pracovníky fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků k tisku.
 - Nevkládejte do fotoaparátu kartu, na které byl nastaven příkaz tisku v jiném fotoaparátu, a nepokoušejte se pak znovu příkaz tisku nastavit. Nemusel by fungovat nebo by mohl být přepsán. V závislosti na typu snímku se také může stát, že příkaz tisku nebude možné vytvořit.
- Snímky typu RAW a filmy nelze označit k tisku.
 - U výtisků typu [Index] nelze nastavit obě položky [Datum] a [Č. Souboru] současně na hodnotu [Zap].

Označení snímků k tisku

Výb.sním.

Příkaz tisk	u	
Standard	ní	7 tisků
🖽 Index		2 snímků
Datum		Zap
Č. Soubo	ru	Vyp
Výb.sním.	Všech.sn.	Nastavit
		(MENU) ᅿ



Množství

Celkový počet vybraných snímků



Všech.sn.

Slouží k výběru a označení snímků po jednom.

Chcete-li aktivovat zobrazení po třech snímcích, stiskněte tlačítko < , . Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte tlačítko < , . Po dokončení příkazu tisku stiskněte tlačítko < MENU> a uložte uvedený příkaz na kartu.

[Standardní] [Obojí]

Pomocí tlačítka < **V** > nastavte počet kopií, které chcete u zobrazeného snímku vytisknout.

[Index]

Pomocí tlačítka < ▲▼ > nastavte zaškrtnutí < √ > a daný snímek bude zahrnut do tisku náhledů.

Pokud vyberete položku [**Označit vše na kartě**], bude k tisku nastavena jedna kopie od každého snímku. Pokud vyberete položku [**Vymazat vše na kartě**], bude vymazán příkaz k tisku pro všechny snímky na kartě.

0

 I když vyberete možnost "Všech.sn.", nebudou do příkazu tisku zahrnuty snímky typu RAW a filmy.

 Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge netiskněte v rámci jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.

Přímý tisk pomocí formátu DPOF

APřikaz tisk	(u		
Standard	7 tiskû		
📰 Index	2 snímků		
Datum		Zap	
č. Soubo	ru	Vyp	
Výb.sním.	Všech.sn.	Nastavit	
Tisk)	(MENU) 🕁	

Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge Ize snímky snadno vytisknout pomocí formátu DPOF.

1 Proveďte přípravu k tisku.

 Vyhledejte informace na straně 176. Postupujte podle pokynů uvedených v části "Připojení fotoaparátu k tiskárně" až do kroku 5.

2 Na kartě [ב] vyberte položku [Příkaz tisku].

3 Vyberte položku [Tisk].

 Položka [Tisk] se zobrazí pouze v případě, že je fotoaparát připojen k tiskárně a je možný tisk.

4 Nastavte položku [Nast. Papíru]. (str. 178)

V případě potřeby nastavte efekty tisku (str. 180).

5 Vyberte položku [OK].

- Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
 - Některé tiskárny neumožňují na snímcích vytisknout číslo souboru.
 - Pokud je nastavena možnost [S okraji], může se u některých tiskáren datum vytisknout na okraji.
 - U některých tiskáren se datum může vytisknout na světlém pozadí nebo na okraji.
- U položky [Nast. úrovní] nelze vybrat položku [Ruční].
 - Pokud jste tisk zastavili a chcete znovu spustit tisk zbývajících snímků, vyberte položku [Obnovit]. K opětovnému spuštění tisku nedojde, pokud tisk zastavíte a dojde k některé z následujících situací:
 - Před obnovením tisku jste změnili příkaz tisku nebo jste odstranili snímky označené k tisku.
 - Při nastavování náhledů jste před opětovným spuštěním tisku změnili nastavení papíru.
 - Po pozastavení tisku byla zbývající kapacita karty příliš malá.
 - Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na straně 184.

Uživatelské nastavení fotoaparátu

Různé funkce fotoaparátu můžete přizpůsobit podle svých priorit při fotografování snímků. Takové přizpůsobení vám umožňují uživatelské funkce. Uživatelské funkce lze nastavit a používat pouze v režimech kreativní zóny.



MENU Nastavení uživatelských funkcí *



Číslo uživatelské funkce



C.Fn I :Expozice Kroky úrovně expozice 0:1/3–kroku 1:1/2–kroku

C.Fn I: 123456789101112

Vyberte položku [Uživatel. funkce (C.Fn)].

Na kartě [¥:] vyberte položku
 [Uživatel. funkce (C.Fn)] a stiskněte tlačítko <()>.

Vyberte číslo uživatelské funkce.

 Stisknutím tlačítka < <> vyberte číslo uživatelské funkce a stiskněte tlačítko <

Změňte nastavení požadovaným způsobem.

- Stisknutím tlačítka < ▲▼ > vyberte nastavení (hodnotu) a stiskněte tlačítko <())>.
- Pokud chcete nastavit další uživatelské funkce, opakujte kroky 2 a 3.
- V dolní části obrazovky jsou pod příslušnými čísly funkcí zobrazena aktuální nastavení uživatelských funkcí.

Ukončete nastavení.

- Stiskněte tlačítko <MENU>.
- Znovu se zobrazí obrazovka pro krok 1.

Vymazání všech uživatelských funkcí

V nabídce [**¥**: **Vymazat nastaven**í] vyberte položku [**Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)**], která zajistí vymazání všech nastavení uživatelských funkcí (str. 144).

Uživatelské funkce

C.F	n I: Expozice		Snímání s živým náhledem
1	Kroky úrovně expozice		0
2	Rozšíření ISO	str. 192	0
3	Rychlost synchronizace blesku v režimu Av		0

* Nastavení uživatelské funkce C.Fn I -1 bude platit také pro snímání filmů.

C.Fn II: Snímek

4	Potlačení šumu dlouhé expozice	etr 103	0
5	Potlačení šumu při vysokém ISO	30. 195	0
6	Priorita zvýraznění tónu	str. 194	0

C.Fn III: Autofocus/Pohon

7	Spuštění pomoc paprsku AF	str. 194	0
8	Blokování zrcadla	str. 195	

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

9	Tlačítko závěrka/blokování AE	str. 195	0
10	Přiřadit tlačítko SET	str 106	
11	LCD displej při zapnutí napájení	50. 190	0
12	Přidat ověřovací data snímku	str. 197	0

Uživatelské funkce zobrazené šedou barvou nejsou funkční při snímání s živým náhledem (LV). (Možnosti nastavení jsou deaktivovány.)

MENU Nastavení uživatelských funkcí *

Uživatelské funkce jsou uspořádány do čtyř skupin podle typu funkce: C.Fn I: Expozice, C.Fn II: Snímek, C.Fn III: Autofocus/Pohon a C.Fn IV: Obsluha/Jiné.

C.Fn I: Expozice

C.Fn-1 Kroky úrovně expozice

0: 1/3-kroku

1: 1/2-kroku

Nastavení přírůstků po 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci expozice, automatický braketing expozice (AEB), kompenzaci expozice s bleskem apod. Použití této funkce je vhodné, pokud dáváte přednost nastavení expozice ve větších krocích než 1/3 EV.

Úroveň expozice se zobrazí v hledáčku a na displeji LCD následujícím způsobem.



C.Fn-2 Rozšíření ISO

- 0: Vyp
- 1: Zap

Pro citlivost ISO bude možné vybrat hodnotu H (ekvivalent pro ISO 12 800).

C.Fn-3 Rychlost synchronizace blesku v režimu Av (Automatická expozice s předvolbou clony)

0: Auto

Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu 1/200 s až 30 s podle jasu scény.

1: 1/200-1/60sek. auto

Pokud blesk použijete s automatickou expozicí s předvolbou clony (Av), zabráníte tak nízké rychlosti synchronizace blesku v důsledku automatického spuštění při nedostatku světla. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Nicméně zatímco fotografovaný objekt bude po osvícení bleskem exponován správně, pozadí vyjde tmavé.

2: 1/200sek. (pevná)

Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/200 s. Toto nastavení chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním fotoaparátu než nastavení 1. Pozadí však bude tmavější než u nastavení 1. Pokud je nastavena možnost 1 nebo 2, s bleskem Speedlite nelze použít vysokorychlostní synchronizaci.

C.Fn II: Snímek

C.Fn-4 Potlačení šumu dlouhé expozice

0: Vyp

1: Auto

U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedena redukce šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení [Auto] je vhodné ve většině situací.

2: Zap

Redukce šumu je uplatňována u všech expozic s časem 1 s a delším. Nastavení [**Zap**] může být účinné v případech, kdy nelze detekovat nebo snížit šum při použití nastavení [**Auto**].

- Po vyfotografování snímku s nastavením 1 a 2 může proces redukce šumu trvat stejně dlouhou dobu jako expozice. Dokud nebude proces redukce šumu dokončen, nelze vyfotografovat další snímek.
 - Při citlivosti ISO 1 600 nebo vyšší může být šum při nastavení 2 výraznější než při nastavení 0 nebo 1.
 - Pokud je použita dlouhá expozice při snímání s živým náhledem a je zvoleno nastavení 2, zobrazí se během procesu potlačení šumu zpráva "BUSY". Obraz živého náhledu se nezobrazí, dokud nebude dokončeno potlačení šumu. (Nelze vyfotografovat další snímek.)

C.Fn-5 Potlačení šumu při vysokém ISO

Zajistí snížení šumu generovaného na snímku. Redukce šumu je aplikována při nastavení jakékoli citlivosti ISO, je však účinná především u vysokých citlivostí ISO. Při použití nízkých citlivostí ISO bude dále sníženo množství šumu ve stínech. Změňte nastavení tak, aby odpovídalo potlačení šumu.

- 0: Standardní
- 1: Nízká
- 2: Silná
- 3: Zakázat

V případě nastavení možnosti 2 se výrazně sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.

C.Fn-6 Priorita zvýraznění tónu

0: Zakázat

1: Povolit

Umožňuje zlepšit podrobnosti ve světlech. Dynamický rozsah je rozšířen od standardní 18% šedé až po úrovně nejvyššího jasu. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší.

- Po nastavení možnosti 1 se pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 103) automaticky nastaví hodnota [Zakázat] a nebude možné ji změnit.
 - Při nastavení možnosti 1 může být šum nepatrně výraznější než obvykle.

Při nastavení možnosti 1 lze citlivost ISO nastavit v rozsahu 200 až 6 400. Je-li povolena priorita zvýraznění tónu, na displeji LCD a v hledáčku se zobrazí také ikona <D+>.

C.Fn III: Autofocus/Pohon

C.Fn-7 Spuštění pomoc paprsku AF

Pomocné světlo AF může být emitováno vestavěným bleskem fotoaparátu nebo externím bleskem Speedlite určeným pro fotoaparáty řady EOS.

0: Povolit

1: Zakázat

Funkce pomocného světla AF nebude aktivována.

2: Bleskne pouze externí blesk

Pokud je k fotoaparátu připojen externí blesk Speedlite určený pro fotoaparáty řady EOS, bude u něj v případě potřeby aktivována funkce pomocného světla AF. U vestavěného blesku fotoaparátu nebude funkce pomocného světla AF aktivována.

3: Pouze pomocné světlo IR AF

Pomocné světlo budou emitovat pouze blesky Speedlite určené pro fotoaparáty řady EOS, které jsou vybavené zdrojem infračerveného pomocného světla AF. Tím se zabrání, aby pomocné světlo AF emitovaly všechny blesky Speedlite, které používají několik slabých záblesků (jako vestavěný blesk).

Pokud je uživatelská funkce [Spuštění pomoc paprsku AF] externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS nastavena na hodnotu [Zakázat], nebude blesk Speedlite emitovat pomocné světlo AF ani v případě, že je nastavena uživatelská funkce fotoaparátu C.Fn-7-0/2/3.

C.Fn-8 Blokování zrcadla

0: Zakázat

1: Povolit

Slouží k omezení vibrací fotoaparátu způsobených sklopením zrcadla, které by mohly rušit při fotografování se silnými teleobjektivy nebo při fotografování detailů v makrorozsahu. Postup při blokování zrcadla naleznete na straně 106.

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

C.Fn-9 Tlačítko závěrka/blokování AE

0: AF/blok. AE

1: Blok. AE/AF

Tato možnost je užitečná, pokud chcete zvlášť zaostřovat a měřit. Po stisknutí tlačítka < \bigstar > se provede automatické zaostření a stisknutí tlačítka spouště do poloviny způsobí blokování automatické expozice.

2: AF/blok. AF, neblok. AE

V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (Al Servo AF) můžete stisknutím tlačítka < * > dočasně přerušit automatické zaostřování. Tímto způsobem lze při automatickém zaostřování předejít nesprávnému zaostření, které by mohla způsobit jakákoli dočasná překážka mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem. Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.

3: AE/AF, neblok. AE

Tato funkce je užitečná pro objekty, které se opakovaně pohybují a zastavují. V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) můžete stisknutím tlačítka < * > režim AI Servo AF aktivovat a deaktivovat. Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku. Při čekání na rozhodující okamžik tak bude vždy dosaženo optimálního zaostření a expozice.

Pokud je nastavena možnost 1 nebo 3, stisknutí dálkové spouště (str. 205) do poloviny nebude mít žádný účinek.

C.Fn-10 Přiřadit tlačítko SET

Tlačítku <</td>Ize přiřadit často používanou funkci. Je-li fotoaparát připraven k fotografování, stiskněte tlačítko <</td>

0: Normální (zakázán)

1: Kvalita obrazu

Stisknutím tlačítka < ()> zobrazíte na displeji LCD obrazovku pro nastavení kvality záznamu snímků.

Stisknutím tlačíťka < \diamondsuit > vyberte požadovanou kvalitu záznamu snímků a stiskněte tlačítko <(i)>.

2: Kompenzace expozice s bleskem

Po stisknutí tlačítka <@> se zobrazí obrazovka kompenzace expozice s bleskem.

3: Displej LCD Zap/Vyp

Přiřadí se stejná funkce jakou má tlačítko < DISP.>.

4: Zobrazení menu

Přiřadí se stejná funkce jakou má tlačítko < MENU>.

5: Citlivost ISO

Přiřadí se stejná funkce jakou má tlačítko < ISO>.

C.Fn-11 LCD displej při zapnutí napájení

0: Zobrazení

Jakmile zapnete vypínač napájení, zobrazí se nastavení fotografování (str. 44).

1: Zůst. ve vyp. stavu

Pokud stisknete tlačítko <DISP.> a vypnete fotoaparát, když je vypnutý displej LCD, nezobrazí se po opětovném zapnutí fotoaparátu nastavení fotografování. Tímto způsobem lze šetřit energii baterie. Obrazovky nabídek a přehrávané snímky se však i nadále zobrazí, pokud je použijete.

Pokud stisknete tlačítko <DISP.> a vypnete fotoaparát, když je zapnutý displej LCD, po opětovném zapnutí fotoaparátu se nastavení fotografování zobrazí.

C.Fn-12 Přidat ověřovací data snímku

0: Zakázat

1: Povolit

Ke snímkům jsou automaticky připojována data sloužící k ověření, zda se jedná o originál. Při zobrazení informací o snímku, ke kterému jsou připojena data ověření originálu (str. 173), se zobrazí ikona < >. Chcete-li ověřit, zda se jedná o originální snímek, je nezbytné použít sadu zabezpečení originálních dat OSK-E3 (prodává se samostatně).

Snímky nejsou kompatibilní s funkcemi šifrování nebo dešifrování snímků sady zabezpečení originálních dat OSK-E3.

MENU Uložení uživatelské nabídky Moje menu *

Na kartě Moje menu můžete uložit až šest možností nabídky a uživatelských funkcí, jejichž nastavení měníte nejčastěji.



Zadat do Mého menu	
Řadit	
Smazat položku/položky	
Vymazat všechny položky	

Kvalita	11
Tón	
Uvolnit závěrku bez karty	
Doba prohlidky	
Korekce perifern. osvětlen	i
Čer.oči Zp/Vp	
	MIRNID +>

Vyberte položku [Nastavení Mého menu].

- Na kartě [★] vyberte položku [Nastavení Mého menu] a stiskněte tlačítko <≆r>>.
- 2 Vyberte položku [Zadat do Mého menu].

Zadejte požadované položky.

- V potvrzovacím dialogu vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka
 > uložte položku.
- V uživatelské nabídce Moje menu lze uložit až šest položek.
- Chcete-li se vrátit na obrazovku v kroku 2, stiskněte tlačítko <MENU>.

Nastavení uživatelské nabídky Moje menu

Řadit

Můžete změnit pořadí uložených položek Moje menu. Vyberte položku [**Řadit**] a vyberte položku, jejíž pořadí chcete změnit. Poté stiskněte tlačítko <(☞)>. Během zobrazení ikony [�] změňte pomocí tlačítka < **↓**> příslušné pořadí a stiskněte tlačítko <(☞)>.

 Smazat položku/položky a Vymazat všechny položky Můžete smazat libovolnou z uložených položek. Možnost [Smazat položku/položky] slouží k odstraňování položek po jedné a možnost [Vymazat všechny položky] k odstranění všech položek najednou.

Zobrazení z uživatelské nabídky Moje menu Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se v případě zobrazení obrazovky nabídky karta [★] jako první.

MENU Nastavení informací o autorských právech *

Pokud nastavíte informace o autorských právech, budou přidány do snímku jako údaje Exif.





Zadat jméno aut	tora
xxxxx. xxxxx	0 G
.@/:;!?(abcdefghijk ABCDEFGHIJK *#.+=\$%&``{)[]<>0123456789 1mnopqrstuvwxyz LMNOPQRSTUVWXYZ }
DISP. Storno	MEND OK

Vyberte položku [Údaje copyrightu].

 Na kartě [¥:] vyberte položku [Údaje copyrightu] a stiskněte tlačítko
 ()).

Vyberte požadovanou možnost.

- Stisknutím tlačítka < V > vyberte položku [Zadat jméno autora] nebo [Zadat údaje copyrightu] a stiskněte tlačítko <(x)>.
- Zobrazí se obrazovka pro zadání textu.
- Chcete-li zkontrolovat aktuálně nastavené informace o autorských právech, vyberte položku [Zobrazit údaje copyrightu].
- Aktuálně nastavené informace o autorských právech odstraníte výběrem položky [Odstranit údaje copyrightu].

Zadejte text.

- Podle pokynů v části "Postup při zadávání textu" na následující straně zadejte informace o autorských právech.
- Zadejte až 63 alfanumerických znaků a symbolů.

4 '

Ukončete nastavení.

 Po zadání textu ukončete postup stisknutím tlačítka <MENU>.

Postup při zadávání textu



- Změna oblasti pro zadávání Stisknutím tlačítka <Q> můžete přepínat mezi horní a dolní oblastí pro zadávání.
- Přesunutí kurzoru
 Kurzor přesunete stisknutím tlačítka
 <

Zadávání textu

V dolní oblasti vyberte stisknutím tlačítka < \Rightarrow požadovaný znak a poté jej stisknutím tlačítka < \Rightarrow vložte do zadávaného textu.

Odstranění znaku

Znak odstraníte stisknutím tlačítka < m>.

Ukončení

Po zadání celého textu přejděte stisknutím tlačítka <MENU> zpět na obrazovku z kroku 2.

Zrušení zadávání textu

Chcete-li zrušit zadávání textu, přejděte stisknutím tlačítka < DISP.> zpět na obrazovku z kroku 2.



11

Referenční informace

Tato kapitola obsahuje referenční informace k funkcím fotoaparátu, systémovému příslušenství apod. Na konci kapitoly najdete rejstřík, který usnadňuje vyhledávání potřebných informací.

Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje

U některých fotografovaných objektů, jako jsou například následující, může automatické zaostřování selhat (indikátor správného zaostření <●> bliká):

Objekty, na které se obtížně zaostřuje

- Objekty s velmi nízkým kontrastem (Příklad: modrá obloha, jednobarevné zdi apod.)
- Objekty fotografované při velmi slabém osvětlení
- Objekty fotografované v silném protisvětle nebo lesklé či reflexní objekty
 - (Příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.)
- Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (Příklad: zvíře v kleci apod.)
- Objekty vytvářející opakující se vzorek (Příklad: okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.)

V takových případech postupujte některým z následujících způsobů:

- (1) V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) zaostřete na objekt ve stejné vzdálenosti, jako je fotografovaný objekt, a před změnou kompozice zablokujte zaostření (str. 48).
- (2) Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.

- Pokud připojíte nástavec (prodává se samostatně) a maximální clona objektivu je f/5,6 nebo nižší (větší číslo f/), nebude možné použít automatické zaostřování (s výjimkou živého režimu/ živého režimu AF). Podrobné informace naleznete v návodu k použití nástavce.

Použití domovní zásuvky elektrické sítě

Pomocí sady napájecího adaptéru ACK-E8 (prodává se samostatně) můžete fotoaparát připojit k domovní zásuvce elektrické sítě, a nemusíte se tak starat o úroveň nabití baterie.



Připojte napájecí kabel.

- Připojte napájecí kabel způsobem znázorněným na obrázku.
- Po dokončení práce s fotoaparátem odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky elektrické sítě.



Připojte DC propojku.

 Připojte konektor kabelu do DC propojky.



Vložte DC propojku.

 Otevřete kryt a vložte DC propojku, dokud nezapadne na místo.



Zasuňte správně kabel DC propojky.

- Otevřete kryt otvoru pro kabel DC propojky a zasuňte kabel způsobem znázorněným na obrázku.
- Zavřete kryt.

Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přesunut do polohy < ON >.

Fotografování s dálkovým ovládáním

Dálkový ovladač RC-6 (prodává se samostatně)

Tento dálkový ovladač umožňuje bezdrátově fotografovat snímky ze vzdálenosti až přibližně 5 metrů od fotoaparátu. Snímky lze pořizovat okamžitě nebo je možné použít 2sekundovou prodlevu.



- Nastavte samospoušť na možnost < iso (str. 71).
- Nasměrujte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání na fotoaparátu a stiskněte tlačítko pro přenos.
- Fotoaparát automaticky zaostří.
- Po zaostření se rozsvítí kontrolka samospouště a pořídí se snímek.

V případě fotografování v blízkosti některých typů zářivkového světla může dojít k nesprávné funkci fotoaparátu. Při bezdrátovém dálkovém ovládání se pokuste udržet fotoaparát v dostatečné vzdálenosti od zdrojů zářivkového osvětlení.

Lze také použít dálkový ovladač RC-1/RC-5 (prodává se samostatně).

204

Dálková spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně)

Tato dálková spoušť je opatřena kabelem o délce 60 cm a umožňuje do poloviny nebo zcela stisknout tlačítko spouště. Lze ji připojit ke konektoru dálkového ovládání fotoaparátu.





Použití krytu okuláru

Pokud fotografujete snímek a nedíváte se přitom do hledáčku, může světlo vnikající do okuláru ovlivnit správné nastavení expozice. Chceteli tomu zabránit, použijte kryt okuláru (str. 23), který je připevněn k řemenu fotoaparátu.

Během snímání s živým náhledem a během snímání filmů není nutné nasazovat kryt okuláru.





Sejměte oční mušli.

 Zatlačte na spodní část oční mušle směrem nahoru.

Nasaďte kryt okuláru.

 Zasuňte kryt okuláru do drážky okuláru směrem shora dolů.

Externí blesky Speedlite

Blesky Speedlite řady EX určené pro fotoaparáty řady EOS

V základním nastavení fungují stejně jako vestavěný blesk, a umožňují tak snadné použití.

Po nasazení blesku Speedlite řady EX (prodávají se samostatně) na fotoaparát jsou téměř veškeré funkce automatického zábleskového režimu blesku řízeny fotoaparátem. Jinými slovy, blesk se chová jako blesk s vysokým výkonem, který je nasazen externě namísto vestavěného blesku.

Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EX. Tento fotoaparát patří do skupiny fotoaparátů Type-A a umožňuje využívat všechny funkce blesků Speedlite řady EX.



- Při použití blesku Speedlite řady EX, jenž není kompatibilní s nastaveními funkcí blesku (str. 147), lze pro položku [Nastav. funkce ext. blesku] nastavit pouze možnosti [Komp. exp.bles.] a [E-TTL II měření]. (Některé blesky Speedlite řady EX umožňují nastavit i [Synchr. závěrky.].)
 - Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí externího blesku Speedlite, ikona kompenzace expozice s bleskem zobrazená na displeji LCD fotoaparátu se změní z 2 na [≥]¶.
 - Je-li režim měření blesku nastaven pomocí uživatelské funkce blesku Speedlite na automatický zábleskový režim TTL, bude blesk aktivován pouze na plný výkon.

Blesky Canon Speedlite jiné než řady EX

- Blesky Speedlite řady EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze provozovat pouze na plný výkon.
 Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <M> (ruční expozice) nebo <Av> (automatická expozice s předvolbou clony) a upravte nastavení clony.
- Při použití blesku Speedlite umožňujícího nastavení ručního zábleskového režimu fotografujte v tomto režimu.

Použití blesků jiné značky než Canon

Rychlost synchronizace

Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami jiných značek než Canon při rychlosti 1/200 s nebo nižší. Nezapomeňte zábleskové zařízení předem vyzkoušet a ověřit správnou synchronizaci s fotoaparátem.

Upozornění na zvláštnosti snímání s živým náhledem

Blesk jiné značky než Canon nebude při snímání s živým náhledem aktivován.

- Pokud je fotoaparát použit s bleskem nebo zábleskovým příslušenstvím určeným pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
 - Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové zábleskové jednotky. Nemusely by fungovat.

Použití karet Eye-Fi

Pomocí již nastavené, volně prodejné karty Eye-Fi můžete automaticky přenášet vyfotografované snímky do osobního počítače nebo je nahrávat do online služby prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. Přenos snímků je funkcí karty Eye-Fi. Pokyny pro nastavení a použití karty a pro řešení jakýchkoli potíží s přenosem snímků naleznete v návodu k použití karty Eye-Fi, nebo je získáte od výrobce karty.

Tento produkt nezaručuje podporu funkcí karty Eye-Fi (včetně bezdrátového přenosu). V případě potíží s kartou Eye-Fi se obraťte na jejího výrobce.

Uvědomte si také, že k použití karet Eye-Fi je v mnoha zemích a oblastech vyžadováno schválení. Používání karty bez schválení není povoleno. Pokud není jasné, zda je karta schválena k použití v dané oblasti, obraťte se na výrobce karty.

PO PO PO PO PO	Carl and the first fit
Aut.vyp.napáj.	30 sek.
Aut. otáčení	Zap 🗖 🛄
Formátovat	
Čislov. soub.	Souvislé
Aut. vyp. LCD	Povolit
Barva panelu.	
Nastavení Eye-Fi	

Nastaveni Eye-F		
Přenos Eye-Fi	Zakázat	
	Povolit	

Nastaveni Eye-Fi		
Přenos Eye-Fi	Povolit	
Informace o pripo	jeni	

Vložte kartu Eye-Fi. (str. 31)

Vyberte položku [Nastavení Eye-Fi].

- Na kartě [⁴] vyberte položku [Nastavení Eye-Fi] a stiskněte tlačítko <^(F)>.
- Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi.

Povolte přenos pomocí karty Eye-Fi.

- Stiskněte tlačítko <(), nastavte položku (Přenos Eye-Fi) na hodnotu [Povolit] a stiskněte tlačítko <().
- Pokud nastavíte možnost [Zakázat], nedojde k automatickému přenosu ani s vloženou kartou Eye-Fi (Ikona stavu přenosu 豪).

4 Zobrazte informace o připojení.

 Vyberte položku [Informace o připojení] a stiskněte tlačítko <





Ikona stavu prenosu

- (šedá) Nepřipojeno
- (zobrazena) **Připojeno**
- (1) Probíhá přenos

Zkontrolujte položku [SSID přístupového bodu:1.

- Ověřte, zda je u položky [SSID přístupového bodu:] zobrazen přístupový bod.
- Můžete také zkontrolovat adresu MAC a verzi firmwaru karty Eye-Fi.
- Nabídku ukončíte trojím stisknutím tlačítka <MFNU>.

Vyfotografujte snímek.

- Snímek bude přenesen a ikona < ?> se změní z šedé (Nepřipojeno) na ikonv uvedené níže.
- U přenesených snímků se zobrazení podrobných informací zobrazí (str. 58)
- : Není navázáno spojení s přístupovým bodem.
- (bliká) Probíhá připojení : Navazuje se spojení s přístupovým bodem.
 - : Je navázáno spojení s přístupovým bodem.
 - : Probíhá přenos snímků do přístupového bodu.

🗣 Upozornění pro používání karet Eye-Fi

- Pokud se zobrazí "3, došlo k chybě při načítání informací karty. Fotoaparát vypnete a znovu zapnete.
- I když je položka [Přenos Eye-Fi] nastavena na hodnotu [Zakázat], může být přesto přenášen signál. V nemocnicích, na letištích a dalších místech, kde je bezdrátový přenos zakázán, vviměte kartu Eve-Fi z fotoaparátu,
- Pokud není přenos snímků funkční, zkontrolujte nastavení karty Eye-Fi a osobního počítače. Podrobné informace naleznete v návodu k použití karty.
- V závislosti na podmínkách spojení přes bezdrátovou síť LAN může přenos snímků trvat delší dobu nebo se může přerušit.
- Karta Eye-Fi se může v důsledku funkce přenosu značně zahřát.
- Energie baterie se spotřebuje rvchleji.
- Při přenosu snímků nebude účinná funkce automatického vypnutí napájení.

Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů snímání

•: Nastaveno automaticky O: Možnost výběru uživatelem 🛄 : Nelze vybrat

Mall X an Xing A			Základní zóna								Kreativní zóna					Snímání filmů
v	olic rezir	nu		5	Ą	2		×	S	CA	Ρ	Τv	Av	М	A-DEP	•
-	JPEG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fotografie
(vali	RAW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	RAW + A	∎L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Citli ISO	Auto		٠	•	•	•	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	0
vost	Ruční										0	0	0	0	0	0*1
	Standard	lní	٠	•			•	٠	٠	0	0	0	0	0	0	0
	Portrét				•					0	0	0	0	0	0	0
Pictu	Krajina					•				0	0	0	0	0	0	0
Ires	Neutráln	í									0	0	0	0	0	0
tyle	Věrný										0	0	0	0	0	0
	Černobíl	ý								0	0	0	0	0	0	0
	Uživatelsky definovaný										0	0	0	0	0	0
	Automatické v	ryvážení bílé	٠	•	•	•	•	٠	•	•	0	0	0	0	0	0
Vyvá	Přednastavené	vyvážení bílé									0	0	0	0	0	0
ižen	Uživatelské na	astavení WB									0	0	0	0	0	0
íbílé	Korekce vy	vážení bílé									0	0	0	0	0	
	Braketing vy	vážení bílé									0	0	0	0	0	
Auto Lig (Automa	hting Optimiz tická optimal	zer lizace jasu)	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	0	0	0	0	0	0
Koreko osvětle	e periferní ení	ho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potlači expozi	ení šumu d ce	louhé	٠	•	•	•	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	•
Auto	One-Sho	ot			•	•	•		٠		0	0	0	0	•	•
omatio	Al Servo							٠			0	0	0	0		
cké za	Al zaosti	f.	٠	•						•	0	0	0	0		
lostřc	Volba	Auto	٠	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•	0
ování	bodu	Ruční									0	0	0	0		0
(AF)	Pomocné	světlo AF	٠		•		•		٠	•	0	0	0	0	0	

V - IIX		Základní zóna								Kreativní zóna					Snímání filmů
v	olic rezimu		5	Ð	2		*	N	CA	Ρ	Τv	Av	М	A-DEP	ă.
	Poměrové	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	
Rei	Částečné									0	0	0	0	0	
ťim ření	Bodové									0	0	0	0	0	
	Celoplošné se zdůrazněným středem									0	0	0	0	0	
	Posun programu								0*2	0					
Ā	Kompenzace expozice								0*3	0	0	0		0	0*4
pozi	Automatický braketing expozice (AEB)									0	0	0	0	0	
e	Blokování automatické expozice									0	0	0		0	0*4
	Náhled hloubky ostrosti									0	0	0	0	0	
	Jednotlivě	•	•		•	•		•	0	0	0	0	0	0	Fotografie
T /	Souvislé			٠			٠		0	0	0	0	0	0	
fízer	Samospoušť/ Dálkové ovládání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*5
=.	Samospoušť:2 sek.									0	0	0	0	0	
	Samospoušť:Kontinuální	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auto	•		٠		•		•	0						
Vest	Ruční								0	0	0	0	0	0	
tavě	Blesk vyp		•		•		•		0						•
ný b	Redukce jevu červených očí	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
lesk	Blokování expozice s bleskem									0	0	0	0	0	
	Kompenzace expozice s bleskem								0*3	0	0	0	0	0	
Bare	sRGB	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	•
vný tor	Adobe RGB									0	0	0	0	0	
Snímái	ní s živým náhledem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•

*1: Pouze pro režim ruční expozice.

- *2: Označuje funkci "(2) Rozmazání/zaostření pozadí" popsanou na straně 56.
- *3: Označuje funkci "(3) Nastavení jasu snímku" popsanou na straně 56.
- *4: Pouze pro režim automatické expozice.
- *5: V nabídce režimu snímání filmů lze nastavit možnost [Dálk. ovládání].

Nastavení nabídek

G Fotografování 1 (červená)

Strana

Kvalita	▲ L / ▲ L / ▲ M / ▲ M / ▲ S / ᆋ S / ख़₩ + ▲ L / ॡ₩	72
Tón	Povolit / Zakázat	138
Uvolnit závěrku bez karty	Povolit / Zakázat	138
Doba prohlídky	Vyp / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Přidržet	138
Korekce periferního osvětlení	Povolit / Zakázat	104
Redukce jevu červených očí	Zakázat / Povolit	65
Ovládání blesku	Záblesk blesku / Nast. funkce vestav. blesku / Nastav. funkce ext. blesku / Nastavení C.Fn exter.blesku / Vym. nastav. C.Fn ext. blesk	147

D[:] Fotografování 2 (červená)

Kompenzace expozice/AEB	Přírůstky po 1/3 EV, ±5 EV (AEB: ±2 EV)	89
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Zakázat / Nízká / Standardní / Silná	103
Režim měření	1 () / · / · / · / · / · / · / · / · / · /	86
Uživatelské nastavení WB	Ruční nastavení vyvážení bílé	99
POSUN WB/BKT	Korekce WB: Korekce vyvážení bílé WB-BKT: Braketing vyvážení bílé	101 102
Barevný prostor	sRGB / Adobe RGB	96
Picture Style	Standardní / Stap Portrét / Stal Krajina / Neutrální / Staf Věrný / Stal Černobílý / Uživ. def. 1, 2, 3 Věrný / Stal Věrný / Stal	75 91 94

 Obrazovky (karty) [@¹] Fotografování 2, [@¹] Fotografování 3, [⁴] Nastavení 3 a [⁺] Moje menu se nezobrazí v režimech základní zóny.

 Možnosti nabídky zobrazené šedou barvou se nezobrazí v režimech základní zóny.

Strana

E: Fotografování 3 (červená)

<u> </u>	,	
Data pro odstranění prachu	Slouží k získání dat, která lze použít k vymazání prachových částic na snímku.	151
ISO auto	Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 / Max.: 3200 / Max.: 6400	63

E Přehrávání 1 (modrá)

Ochrana snímků	Ochrana snímků proti vymazání	170
Otáčení	Otáčení snímků na výšku	159
Smazání snímků	Smazání snímků	171
Příkaz tisku	Označení snímků, které chcete vytisknout (DPOF)	185
Prezentace	Výběr snímků a nastavení položek Doba zobrazení a Opakovat pro automatické přehrávání	165

E: Přehrávání 2 (modrá)

Histogram	Jas / RGB	174
Skok sním.pom. 🖄	1 snímek / 10 snímků / 100 snímků / Datum / Filmy / Fotografie	157
Ovl. přes HDMI	Zakázat / Povolit	168

Y Nastavení 1 (žlutá)

Aut.vyp.napáj.	30 sek. / 1 min. /2 min. /4 min. /8 min. / 15 min. / Vyp	139
Aut. otáčení	Zap 🗖 💻 / Zap 🖳 / Vyp	142
Formátovat	Inicializace paměťové karty a vymazání dat na kartě	42
Číslov. soub.	Souvislé / Autom. reset / Ruční reset	140
Aut. vyp. LCD	Povolit / Zakázat	146
Barva panelu.	Výběr barvy pozadí	146
Nastavení Eye-Fi*	Přenos na kartu Eye-Fi: Zakázat / Povolit Informace o připojení	208

* Zobrazí se pouze při použití karty Eye-Fi.

Y: Nastavení 2 (žlutá)

Strana

Jas LCD	K dispozici je sedm úrovní jasu	139		
Datum/čas	Umožňuje nastavit datum (rok, měsíc, den) a čas (hodiny, minuty, sekundy)	29		
Jazyk 😡	Výběr jazyka rozhraní	30		
Videosystém	NTSC / PAL	169		
	Autom. čištění: Povolit / Zakázat			
Čištění snímače	Nyní čisit	150		
	Ruční čištění	153		
Nastav. funkce živého náhledu	Sním.s živ.náhl. / Režim AF / Zobrazit rastr / Časovač měření	108		

f: Nastavení 3 (žlutá)

Uživatel. funkce (C.Fn)	Umožňují přizpůsobit funkce fotoaparátu podle potřeby	190
Údaje copyrightu	Zobrazit údaje copyrightu / Zadat jméno autora / Zadat údaje copyrightu / Odstranit údaje copyrightu	199
Vymazat nastavení	Vymazat všechna nast.fotoap. / Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)	144
Ver. firmwaru	Používá se při aktualizaci firmwaru	-

* Uživatelská nabídka Moje menu (zelená)

Nastavení Mého menu	Uložení často používaných položek nabídky a uživatelských funkcí	198
---------------------	---	-----

Nabídka režimu snímání filmů

"Film 1 (červená)

Strana 1920x1080 (🗊 / 🖾 / 🛱)/ 1280x720 (匾 / 匾) / Velikost záznamu filmu 131 640x480 (區 / 區) / Oříznout 640x480 (匾 / 匾) Režim AF Živý režim / 🙂 Živý režim / Rychlý režim 132 AF v režimu 🖷 Zakázat / Povolit 132 AF/blok, AE / Blok, AE/AF / Tlačítko závěrka/ AF/blok, AF, neblok, AE / 133 blok. AE AE/AF. neblok. AE Dálkové ovládání Zakázat / Povolit 133

"Film 2 (červená)

Expozice filmu	Auto / Ruční	134
Zobrazení rastru	Vyp / Rastr 1 🗰 / Rastr 2 🋲	134
Časovač měření	4 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	134
Zvukový záznam	Zap / Vyp	134
Priorita zvýraznění tónu*	Zakázat / Povolit	134

* Zobrazí se pouze po nastavení položky [Expozice filmu] na hodnotu [Ruční].

🖥 Obrazovka nabídky v režimu snímání filmů

- Obrazovky (karty) ['\,] Film 1 a ['\,] Film 2 se zobrazí pouze v režimu snímání filmů
- Obrazovky (karty) [Di:] Fotografování 3. [f:] Nastavení 3 a [+] Moje menu se nezobrazí.
- Na kartě [¹] bude možnost [Komp.exp./AEB] nahrazena možností [Komp.expozice].
- Nezobrazí se tvto položky nabídky:
 - [D]: Kor.červ.očí. Ovládání blesku
 - [a:]: Režim měření, POSUN WB/BKT, Barev, prostor
 - ["]: Aut. vvp. LCD. Barva panelu.
 - [¥¹]: Čištění snímače. Nastav. funkce živého náhledu

Mapa systému




Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím, zkuste nejdříve vyhledat informace v těchto pokynech. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Potíže s napájením

Baterii nelze nabíjet dodanou nabíječkou baterií.

 Nenabíjejte jiný bateriový zdroj než originální bateriový zdroj LP-E8 od společnosti Canon.

Fotoaparát nefunguje ani po přesunutí vypínače napájení do polohy <0N>.

- Do fotoaparátu není správně vložena baterie (str. 26).
- Nabijte baterii (str. 24).
- Zkontrolujte, zda je zavřen kryt prostoru pro baterii (str. 26).
- Zkontrolujte, zda je zavřen kryt slotu karty (str. 31).
- Stiskněte tlačítko < DISP.> (str. 44).

Bliká kontrolka nabíječky baterií.

Pokud se vyskytne problém s nabíječkou baterií, ochranný obvod přeruší operaci nabíjení a kontrolka nabíjení začne blikat oranžově. Jestliže se tak stane, odpojte zástrčku napájecího kabelu nabíječky ze zásuvky elektrické sítě a vyjměte bateriový zdroj. Připojte bateriový zdroj znovu do nabíječky, chvíli počkejte a poté nabíječku opět připojte do zásuvky elektrické sítě.

Indikátor přístupu na kartu stále bliká, přestože je vypínač napájení přesunut do polohy <OFF>.

 Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude indikátor přístupu ještě po dobu několika sekund svítit nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.

Baterie se rychle vybíjí.

- Použijte plně nabitý bateriový zdroj (str. 24).
- Výkonnost nabíjecího bateriového zdroje se bude opakovaným použitím snižovat. Zakupte nový bateriový zdroj.
- Pokud delší dobu používáte snímání s živým náhledem anebo dlouho snímáte filmy (str. 107, 123), počet možných snímků se sníží.

Fotoaparát se sám vypíná.

- K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení.
 Pokud nechcete funkci automatického vypnutí napájení používat, nastavte položku [Ý Aut.vyp.napáj.] na hodnotu [Vyp].
- Přestože je nabídka [⁴ Aut.vyp.napáj.] nastavena na hodnotu [Vyp], vypne se displej LCD po 30 minutách nečinnosti fotoaparátu. Stisknutím tlačítka <DISP.> displej LCD zapnete.

Potíže s fotografováním

Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.

- Karta není správně vložena (str. 31).
- Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo vymazáním nepotřebných snímků (str. 31, 171).
- Jestliže se pokusíte zaostřit v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) a indikátor správného zaostření < >> v hledáčku bliká, nelze snímek vyfotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete nebo zaostřete ručně (str. 37, 69).
- Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje zápis nebo vymazání (str. 31).

Snímek je neostrý.

- Přesuňte přepínač režimu zaostřování na objektivu do polohy <AF> (str. 33).
- Chcete-li předejít rozhýbání fotoaparátu, tiskněte tlačítko spouště jemně (str. 36, 37).
- Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač IS do polohy <0N>.

Kartu nelze použít.

 Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyhledejte informace na straně 42 nebo 224.

Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.

- V nabídce [¥: Uživatel.funkce (C.Fn)] nastavte položku [Potlač.šumu při vysokém ISO] na hodnotu [Standardní], [Nízká] nebo [Zakázat]. Pokud je nastavena hodnota [Silná], maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání se značně sníží (str. 193).
- Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (travnatá louka apod.), zvýší se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence může být nižší, než je uvedeno na straně 72.

Nelze nastavit citlivost ISO 100.

 Je-li v nabídce [¥: Uživatel. funkce (C.Fn)] položka [Priorita zvýraz. tónu] nastavena na hodnotu [Povolit], nelze nastavit citlivost ISO 100. Pokud nastavíte položku [Priorita zvýraz. tónu] na hodnotu [Zakázat], citlivost ISO 100 bude možné nastavit (str. 194). To platí také pro snímání filmů (str. 134).

Nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).

 Je-li v nabídce [¥: Uživatel. funkce (C.Fn)] položka [Priorita zvýraz. tónu] nastavena na hodnotu [Povolit], nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Pokud nastavíte položku [Priorita zvýraz. tónu] na hodnotu [Zakázat], funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) bude možné nastavit (str. 194). To platí také pro snímání filmů (str. 134).

V případě použití režimu < Av > s bleskem se zpomalí rychlost závěrky.

 Pokud fotografujete v noci a pozadí je tmavé, rychlost závěrky se automaticky sníží (fotografování s nízkou rychlostí synchronizace), takže objekt i pozadí budou správně exponovány. Pokud nechcete použít nižší rychlost závěrky, nastavte položku [Rychl.synch. bles. v rež. Av] v nabídce [¥: Uživatel. funkce (C.Fn)] na hodnotu 1 nebo 2 (str. 192).

Vestavěný blesk nefunguje.

 Pokud fotografujete dlouhé sekvence snímků pomocí vestavěného blesku v krátkých časových intervalech, může dojít k deaktivaci blesku z důvodu jeho ochrany před poškozením.

Při zatřesení fotoaparátem něco chrastí.

 Mechanismus vyklápění vestavěného blesku má mírnou vůli. Jde o normální stav.

Při snímání s živým náhledem vydá závěrka během fotografování dva zvuky.

 Pokud používáte blesk, vydá závěrka při každém fotografování snímku dva zvuky (str. 109).

Snímání filmu se samo ukončí.

- Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu automaticky zastavit. Použijte kartu SD Class 6 "CLASSE" nebo rychlejší. Informace o rychlosti čtení a zápisu karty naleznete na webu jejího výrobce apod.
- Jestliže velikost souboru s filmem dosáhne 4 GB nebo pokud doba snímání filmu přesáhne 29 min 59 s, snímání filmu se automaticky zastaví.

Při přehrávání filmu jsou slyšet provozní zvuky fotoaparátu.

 Pokud budete v průběhu snímání filmu manipulovat s voliči nebo objektivem fotoaparátu, zaznamenají se také příslušné provozní zvuky. Doporučujeme používat volně prodejný externí mikrofon (str. 135).

Potíže s displejem a obsluhou

Na displeji LCD se nezobrazuje jasný obraz.

- Pokud je displej LCD znečistěný, vyčistěte jej měkkým hadříkem.
- Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat se zpožděním nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Na obrazovce nabídky je zobrazeno pouze několik karet a možností.

 V režimech základní zóny a v režimu snímání filmů se určité karty a možnosti nabídky nezobrazují. Nastavte režim fotografování na některý z režimů kreativní zóny (str. 40).

Snímek nelze vymazat.

• Pokud je snímek chráněn, nelze jej vymazat (str. 170).

Název souboru začíná podtržítkem ("_MG_").

 Nastavte barevný prostor na možnost sRGB. Pokud je nastaven barevný prostor Adobe RGB, bude jako první znak použito podtržítko (str. 96).

Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.

 Pokud používáte kartu, na které jsou již zaznamenány snímky, může číslování souborů začínat od čísla posledního uloženého snímku na kartě (str. 140).

Zobrazené údaje data a času fotografování jsou nesprávné.

Nebylo nastaveno správné datum a čas (str. 29).

Snímek se nezobrazuje na obrazovce televizoru.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka AV kabelu nebo kabelu HDMI zcela zasunuta (str. 167, 169).
- Nastavte pro výstup videosignálu stejný videosystém (NTSC/PAL), který je nastaven v televizoru (str. 214).
- Použijte AV kabel dodaný s fotoaparátem (str. 169).

Čtečka karet nedetekuje kartu.

 V závislosti na čtečce karet a použitém operačním systému nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného propojovacího kabelu a přesuňte snímky do počítače prostřednictvím programu EOS Utility (dodaný software).

Položka nabídky [Nastavení Eye-Fi] se nezobrazí.

 [Nastavení Eye-Fi] se zobrazí pouze tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi. Pokud má karta Eye-Fi pojistku proti zápisu, nebudete moci v případě, že je pojistka v uzamčené poloze, zjistit stav připojení karty nebo zakázat přenos karty Eye-Fi.

Potíže s tiskem

K dispozici je méně efektů tisku, než je uvedeno v návodu k použití.

 Obsah obrazovky se liší v závislosti na tiskárně. V tomto návodu k použití jsou uvedeny všechny dostupné efekty tisku (str. 180).

Chybové kódy



V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí chybová zpráva. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Opatření

Číslo	Chybová zpráva a řešení
01	Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem. Vyčistěte kontakty objektivu.
	 Vyčistěte elektrické kontakty fotoaparátu a objektivu a použijte objektiv Canon (str. 13, 16).
02	Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo naformátujte ve fotoaparátu.
02	→ Vyjměte a znovu vložte kartu, vyměňte kartu nebo ji naformátujte (str. 31, 42).
	Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu.
04	→ Vyměňte kartu, vymažte nepotřebné snímky nebo kartu naformátujte (str. 31, 171, 42).
05	Vestav. blesk nelze zvednout. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
	Vypněte a zapněte vypínač napájení (str. 27).
06	Čištění snímače není možné. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
	→ Vypněte a zapněte vypínač napájení (str. 27).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	Nelze fotit kvůli chybě. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte nebo vyjměte a vložte baterii.
	Vypněte a zapněte vypínač napájení, vyjměte a znovu vložte bateriový zdroj nebo použijte objektiv Canon (str. 27, 26)

* Pokud chyba přetrvává, zapište si číslo chyby a obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Technické údaje 💼

•Тур	
Тур:	Digitální jednooká zrcadlovka s automatickým zaostřováním, automatickým nastavením expozice
Záznamové médium:	Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC, paměťová karta SDXC
Velikost obrazového snímače: Kompatibilní objektivy:	22,3 x 14,9 mm Objektivy Canon typu EF (včetně objektivů typu EF-S) (ekvivalentní ohnisková vzdálenost pro 35mm kinofilm je přibližně 1,6násobkem ohniskové vzdálenosti objektivu)
Bajonet pro uchycení objektivu:	Canon EF
 Obrazový snímač 	
Typ: Efektivní pixely: Poměr stran: Funkce odstranění	Snímač CMOS Přibližně 18 megapixelů 3:2
prachových částic:	Automatická, Ruční, Vložení dat pro odstranění prachu
 Systém záznamu 	
Záznamový formát: Typy snímků:	Design rule for Camera File System 2.0 JPEG, RAW (14bitové originální snímky Canon) možnost současného záznamu snímků tvou RAW+JPEG
Zaznamenané pixely:	Velký : Přibližně 17,90 megapixelu (5 184 x 3 456) Střední : Přibližně 8,00 megapixelu (3 456 x 2 304) Malý : Přibližně 4,50 megapixelu (2 592 x 1 728) RAW : Přibližně 17,90 megapixelu (5 184 x 3 456)
 Zpracování snímku 	
Styly Picture Style:	Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelsky definovaný 1 – 3
Vyvážení bílé:	Automatické, přednastavené (Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolframové světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk), uživatelské nastavení K dispozici jsou funkce korekce vyvážení bílé a braketing vyvážení bílé * Přenos informací o teplotě chromatičnosti je povolen
Redukce šumu:	Použitelná u dlouhých expozic a snímků s vysokou citlivostí ISO
jasu snímku: Priorita zvýraznění tónu:	Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) K dispozici

Korekce periferniho osvětlení objektivu: K dispozici

Hledáček

Тур:	Pentaprizmatický v úrovni očí
Pokrytí:	Ve svislém i vodorovném směru přibližně 95 %
Zvětšení:	Přibližně 0,87x (-1 m ⁻¹ s objektivem 50 mm zaostřeným
	na nekonečno)
Bod oka:	Přibližně 19 mm (od středu čočky okuláru při -1 m ⁻¹)
Vestavěná dioptrická korekce:	-3,0 – +1,0 m ⁻¹ (dpt)
Matnice:	Pevná, přesná matná
Zrcadlo:	Typ s rychlým návratem
Kontrola hloubky ostrosti:	K dispozici

Automatické zaostřování

Typ: AF body:	TTL s fázovou detekcí na základě sekundárního obrazu
Rozsah měření:	EV -0.5 až 18 (při 23 °C, ISO 100)
Režimy zaostřování:	Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF), inteligentní průběžné automatické zaostřování (Al Servo AF), inteligentní automatické zaostřování (Al zaostř. AF), ruční zaostřování (MF)
Pomocné světlo AF:	Několik záblesků emitovaných vestavěným bleskem
 Řízení expozice 	
Režimy měření:	63zónové měření za objektivem TTL při plně otevřené cloně • Poměrové měření (lze svázat s libovolným AF bodem) • Částečné měření (přibližně 9 % plochy uprostřed hledáčku) • Bodové měření (přibližně 4 % plochy uprostřed hledáčku) • Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Rozsah měření: Řízení expozice:	EV 1 – 20 (pří 23 °C s objektivem EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100) Programová automatická expozice (Plně automatická, Portrét, Krajina, Detail, Sport, Noční portrét, Vypnutý blesk, Kreativní automatická, Program), automatická expozice s předvolbou času, automatická expozice s předvolbou clony, automatická expozice podle hloubky ostrosti ruční expozice
Citlivost ISO:	Režimy základní zóny: ISO 100 až 3 200, nastavuje se automaticky
(Doporučeno použít značku expozice)	Režimy kreativní zóny: ISO 100 až 6 400 (v přírůstcích po celých stupních EV), ISO 100 až 6 400 automaticky nebo citlivost ISO rozšířená na ISO 12 800
Kompenzace expozice:	Ruční a automatický braketing expozice (AEB) (Ize nastavit v kombinaci s ruční kompenzací expozice) Nastavitelná hodnota: ±5 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Blokování automatické expozice:	Automatické: Používá se v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) s poměrovým měřením po zaostření Puželí Denesí de čílos blakovácí AE
	Ruchi: Pomoci tiacitka diokovani AE

• Zóvěrko	
	Elektronicky řízená štěrbinová závěrka
Rvchlosti závěrky:	1/4000 s až 1/60 s (plně automatický režim), svnchronizace X-
	sync při 1/200 s
	1/4000 s až 30 s, dlouhá expozice (Celkový rozsah
	rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší v závislosti na
	rezimu fotografovani.)
• Blesk	
Vestavěný blesk:	Sklopný blesk s automatickým vyklápěním
	Směrné číslo: 13 (ISO 100, v metrech)
	Pokrytí blesku: Zorný úhel objektivu s ohniskovou
	VZdalenosti 17 mm
Externí blesk	Speedlite řady EX (funkce blesku lze pastavit pomocí
Externi biesk.	fotoaparátu)
Měření blesku:	Automatický zábleskový režim E-TTL II
Kompenzace expozice	
s bleskem:	±2 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Blokování expozice	
s bleskem:	K dispozici Žódnú
KUNEKIUI FC.	Zauly
 Systém snímání 	
Režim řízení:	Jednotlivé snímky, kontinuální snímání, samospoušť
	s 10sekundovou nebo 2sekundovou prodlevou
Rychlost kontinuálního	a rosekundovou prodlevou pro konunualni shimani
snímání:	Max.: přibližně 3.7 snímku/s
Max. počet snímků	······································
sekvence:	JPEG Velký/Nízká komprese: Přibližně 34 snímků
	RAW: Přibližně 6 snímků
	RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: Přibližně 3 snímky
	* Hodnoty vychazi ze zpusobu mereni stanovenych
	Style) při použití karty s kapacitou 4 GB
• Snimani s zivym na	
Zaostrovani:	Zivy rezim, Zivy rezim s detekci tvare (detekce kontrastu)
	Ryčni v rezim (delekce rozumu raze) Ruční zaostřování (možné zvětšení 5x/10x)
Režimv měření:	Poměrové měření pomocí obrazového snímače
Rozsah měření:	EV 0 – 20 (při 23 °C s objektivem EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)
Zobrazení rastru:	Dva typy

 Snímání filmů 	
Komprese filmů:	MPEG-4 AVC/H.264
	Proměnná (průměrná) přenosová rychlost
Formát záznamu zvuku:	Lineární PCM
Záznamový formát:	MOV
Velikost záznamu	
a snímková frekvence:	1920 x 1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
	1280 x 720 (HD) : 60p/50p
	640 x 480 (SD) : 60p/50p
	Criznuty 640 x 480 (SD): 60p/50p
	² 30p: 29,97 snimku/s, 25p: 25,00 snimku/s,
	50.00 snímku/s
Velikost souboru:	1920 x 1080 (30p/25p/24p) : Přibližně 330 MB/min
	1280 x 720 (60p/50p) : Přibližně 330 MB/min
	640 x 480 (60p/50p) : Přibližně 165 MB/min
	Oříznutý 640 x 480 (60p/50p) : Přibližně 165 MB/min
Zaostřování:	Stejné jako zaostřování při snímání s živým náhledem
Režimy měření:	Celoplošné měření se zdůrazněným středem
	a poměrové měření pomocí obrazového snímače
	* Automatické nastavení podle režimu zaostřování
Rozsah mereni:	EV 0 - 20 (pri 23 °C s objektivem EF 50 mm t/1,4 USM, ISO 100)
Řízení expozice:	Programová automatická expozice (s možností korekce
Citlivost ISO:	Při snímání v režimu automatické expozice:
	Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 6 400
	V režimu ruční expozice:
	Ručně nastavitelná v rozsahu ISO 100 až 6 400
	(v přírůstcích po celých stupních EV), automatické
	nastavení citlivosti ISO
Záznam zvuku:	Integrovaný monofonní mikrofon
	K dispozici konektor pro připojení externího
	stereofonního mikrofonu
Zobrazení rastru:	Dva typy
 Displej LCD 	
Тур:	Barevný displej z tekutých krystalů typu TFT
Velikost displeje	,
a počet bodů:	Uhlopříčka 7,7 cm (3 palce), přibližně 1,04 milionu bodů
Pokrytí:	Přibližně 100 %
Nastaveni jasu:	Rucni (7 urovni)
Jazyk rozhrani:	25

Přehrávání snímků

Formáty zobrazení snímků:	Jeden snímek, jeden snímek + informace (základní informace, podrobné informace, histogram), náhled 4 snímků, náhled 9 snímků, možnost otočení snímku
Zvětšení:	Přibližně 1,5x – 10x
Způsoby procházení snímků:	Jednotlivé snímky, skok o 10 nebo 100 snímků, podle data pořízení, podle filmu, podle fotografií
Indikace přepalů:	Přeexponované oblasti blikají
Přehrávání filmů:	Možné (displej LCD, výstup Video/Audio OUT, výstup HDMI OUT)
	Integrovaný reproduktor
 Přímý tisk 	
Kompatibilní tiskárny: Možnost tisku snímků: Příkaz tisku:	Tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge Snímky typu JPEG a RAW Kompatibilní s verzí DPOF 1.1
 Uživatelské funkce 	
Uživatelské funkce: Uložení uživatelské	12
nabídky Moje menu: Informace o autorských	K dispozici
právech:	Možnost zadání a zahrnutí
Rozhraní	
Konektor Audio/video O	UT/

	017
Datový konektor:	Výstup analogového videosignálu (kompatibilního s normami NTSC/PAL)/stereofonního audiosignálu Pro komunikaci s osobním počítačem a přímý tisk (ekvivalent Hi-Speed USB)
Konektor HDMI mini OUT:	Typ C (automatické přepnutí rozlišení), kompatibilní s CEC
Externí mikrofon - konektor IN:	Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Konektor pro dálkové ovládání:	Pro dálkovou spoušť RS-60E3
Bezdrátové dálkové ovládání:	Dálkový ovladač RC-6
 Napájení 	
Baterie:	Bateriový zdroj LP-E8 (1 ks) * Napájení střídavým proudem lze zajistit pomocí sady

°C
°C

Rozměry a hmotnost

Rozměry (Š x V x H): 128,8 x 97,5 x 75,3 mm Hmotnost: Přibližně 530 g (způsob měření stanovený asociací CIPA) Přibližně 475 g (pouze tělo)

Provozní podmínky

Rozsah provozních teplot: 0 °C až 40 °C Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně

Bateriový zdroj LP-E8

Тур:	Nabíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovité napětí:	7,2 V DC
Kapacita baterie:	1 120 mAh
Rozsah provozních teplot:	Při nabíjení: 6° C až 40 °C
	Při snímání: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š x V x H):	37,1 x 15,4 x 55,2 mm
Hmotnost:	Přibližně 52 g

Nabíječka baterií LC-E8

Kompatibilní baterie:	Bateriový zdroj LP-E8
Doba nabíjení:	Přibližně 2 hodiny (při 23 °C)
Jmenovitý příkon:	100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon:	8,4 V DC / 720 mA
Rozsah provozních teplot:	6° C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š x V x H):	69 x 28 x 87,5 mm
Hmotnost:	Přibližně 82 g

Nabíječka baterií LC-E8E

Kompatibilní baterie:	Bateriový zdroj LP-E8
Doba nabíjení:	Přibližně 2 hodiny (při 23 °C)
Jmenovitý příkon:	100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon:	8,4 V DC / 720 mA
Rozsah provozních teplot:	6° C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š x V x H):	69 x 28 x 87,5 mm
Hmotnost:	Přibližně 82 g

• EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS

Zorný úhel:	Rozsah v úhlopříčném směru: 74° 20' až 27° 50' Rozsah ve vodorovném směru: 64° 30' až 23° 20' Rozsah ve svislém směru: 45° 30' až 15° 40'
Konstrukce obiektivu:	11 prvků v 9 skupinách
Minimální clona:	f/22 až 36
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost:	0,25 m (od roviny obrazového snímače)
Maximální zvětšení:	0,34x (při 55 mm)
Zorné pole:	207 x 134 až 67 x 45 mm (při 0,25 m)
Image Stabilizer	
(Stabilizátor obrazu):	Typ s posunem objektivu
Velikost filtru:	58 mm
Krytka objektivu:	E-58
Maximalnı prümer x delka:	68,5 x 70 mm
Hmotnost:	Priblizne 200 g
Siunechi ciona:	EVV-60C (prodava se samostatne)
Pouzdro:	LP814 (prodava se samostatne)
 EF-S 18-135 mm f/3, 	.5-5,6 IS
Zorný úhel:	Rozsah v úhlopříčném směru: 74° 20' až 11° 30' Rozsah ve vodorovném směru: 64° 30' až 9° 30' Rozsah ve svislém směru: 45° 30' až 6° 20'
Konstrukce objektivu:	16 prvků ve 12 skupinách
Minimální clona:	f/22 až 36
Nejmenší zaostřitelná	
vzdálenost*:	Při ohniskové vzdálenosti 18 mm: 0,49 m
	(zorné pole 327 x 503 mm)
	Při ohniskové vzdálenosti 135 mm: 0,45 m
	(zorné pole 75 x 112 mm)
	* Vzdalenost od roviny obrazoveho snimače
Image Stabilizer	0,21x (pri 135 mm)
(Stabilizátor obrazu):	Typ s posunem objektivu
Velikost filtru:	67 mm
Krytka objektivu:	E-67U
Maximalni prumer x delka:	75,4 X 101 mm
	FIDILZIE 435 g
Douzdro:	L P1116 (prodává se samostatně)
F UUZUIU.	LE TITO (provava se santostatile)

- Všechny údaje uvedené výše vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon.
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
- Pokud dojde k potížím s objektivem jiné značky než Canon nasazeným na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.

Ochranné známky

- Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
- Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích.
- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- Všechny ostatní názvy společností a produktů a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou majetkem příslušných vlastníků.
- * Tento digitální fotoaparát odpovídá specifikaci Design rule for Camera File System 2.0 a podporuje technologii Exif 2.21 (označovanou také jako "Exif Print"). Exif Print je standard pro zvýšení kompatibility mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Po připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní se standardem Exif Print jsou přeneseny informace o snímku, pomocí kterých je optimalizován výstup tisku.

Licence formátu MPEG-4

"Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T na standard MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4, která byla kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videodat s licencí pro poskytování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu společnosti AT&T.

License není udělena ani předpokládána pro žádné další použití týkající se standardu MPEG-4."

About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* Notice displayed in English as required.

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon

Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval nejlepších výsledků s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze bateriového zdroje). Upozorňujeme, že tato záruka se nevztahuje na opravy závad způsobených nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství. Takové opravy však lze provést za poplatek.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li předejít zranění, smrtelným úrazům či škodám na majetku, dodržujte tato bezpečnostní opatření a používejte zařízení správně.

Prevence vážných nebo smrtelných úrazů

- Abyste předešli požáru, nadměrnému přehřívání, úniku chemikálií a explozi, dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Nepoužívejte baterie, zdroje napájení ani příslušenství, které nejsou uvedeny v tomto návodu. Nepoužívejte vlastnoručně vyrobené či upravené baterie.
 - Nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte bateriový zdroj či zálohovací baterii. Bateriový zdroj nebo zálohovací baterii nevystavujte horku a nepájejte na nich. Nevystavujte bateriový zdroj ani zálohovací baterii ohni či vodě. Nevystavujte bateriový zdroj nebo zálohovací baterii silným rázům.
 - Neinstalujte báteriový zdroj či zálohovací báterii s obrácenou polaritou (+ –).
 Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
 - Nenabíjejte bateriový zdroj při teplotách okolního prostředí mimo povolený rozsah 0 °C–40 °C. Nepřekračujte také dobu nabíjení.
 - Nepřikládejte žádné cizí kovové objekty na elektrické kontakty fotoaparátu, příslušenství, propojovacích kabelů apod.
- Zálohovací baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. (Chemikálie obsažené v baterii mohou poškodit žaludek a střeva.)
- Při likvidaci bateriového zdroje a zálohovací baterie přelepte elektrické kontakty páskou, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými objekty nebo bateriemi.
 Předejdete tak možnému vzniku požáru či explozi.
- Pokud při nabíjení bateriového zdroje dochází k jeho nadměrnému zahřívání, objeví se kouř nebo zápach, neprodleně přerušte nabíjení odpojením nabíječky ze zásuvky elektrické sítě, aby nedošlo k požáru.
- Jestliže bateriový zdroj nebo zálohovací baterie vykazují známky úniku chemikálií, dojde ke změně jejich barvy, k jejich deformaci či z nich uniká kouř nebo zápach, okamžitě je vyjměte. Dejte pozor, abyste se přitom nepopálili.
- Dbejte, aby se případné uniklé chemikálie nedostaly do kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem. Mohly by způsobit poškození zraku či pokožky. Pokud se chemikálie uniklé z baterie dostanou do očí, na pokožku nebo oděv, opláchněte zasažená místa velkým množstvím vody a neotírejte je. Vyhledejte okamžité lékařskou pomoc.
- Během nabíjení udržujte zařízení mimo dosah dětí. Kabel by mohl způsobit uškrcení dítěte nebo mu způsobit úraz elektrickým proudem.
- Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla. Mohlo by dojít k deformaci kabelu nebo roztavení jeho izolace a v důsledku toho k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nemiřte bleskem na řidiče vozidel. Mohlo by dojít k nehodě.
- Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob. Mohlo by dojít k poškození jejich zraku. Při fotografování kojenců udržujte vzdálenost nejméně 1 metr.
- Pokud nebudete fotoaparát nebo jeho příslušenství delší dobu používat, vyjměte před jejich uložením bateriový zdroj a odpojte napájecí kabel. Předejdete tak možnému úrazu elektrickým proudem, vzniku tepla a požáru.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny. Mohlo by dojít k explozi či požáru.

- Pokud dojde k pádu zařízení a rozlomení krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti, nedotýkejte se jich, abyste si nepřivodili úraz elektrickým proudem.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Vnitřní součásti pracující s vysokým napětím mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nedívejte se pomocí fotoaparátu nebo objektivu do slunce nebo jiného velmi jasného světelného zdroje. Mohli byste si poškodit zrak.
- Udržujte fotoaparát mimo dosah malých dětí. Řemen na krk by mohl způsobit uškrcení dítěte.
- Neskladujte zařízení na prašných nebo vlhkých místech. Předejdete tak možnému požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Před použitím fotoaparátu v letadle nebo v nemocnici si ověřte, zda je to na daném místě povoleno. Elektromagnetické vlnění, které fotoaparát vyzařuje, může rušit přístrojové vybavení letadla nebo nemocnice.
- Abyste předešli vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Zástrčku napájecího kabelu vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
 - Nemanipulujte se zástrčkou napájecího kabelu mokrýma rukama.
 - Při vytahování zástrčky napájecího kábelu ze zásuvky uchopte vždy zástrčku, nikoliv kabel.
 - Dbejte, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu vrypy, zářezy, jeho nadměrným ohnutím nebo postavením těžkých předmětů na kabel. Kabely také nezaplétejte ani nesvazujte.
 - Do jedné zásuvky elektrické sítě nepřipojujte příliš mnoho zástrček spotřebíčů.
 - Nepoužívejte kabel s poškozenou izolací.
- Čas od času odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a pomocí suchého hadříku očistěte prach nahromaděný kolem zásuvky elektrické sítě. Pokud je prostředí prašné, vlhké nebo se v něm vyskytují mastnoty, může prach na zásuvce elektrické sítě zvlhnout a zkratovat zásuvku. Tím může dojít ke vzniku požáru.

Prevence úrazů a poškození zařízení

- Neponechávejte zařízení v automobilu vystaveném intenzivnímu slunečnímu záření nebo v blízkosti zdroje tepla. Zařízení se může přehřát a způsobit popálení pokožky.
- Nepřenášejte fotoaparát upevněný na stativu. Mohli byste si přivodit zranění. Zkontrolujte také, zda je stativ dostatečně stabilní a unese hmotnost fotoaparátu s objektivem.
- Neponechávejte objektiv samostatně ani nasazený na fotoaparátu vystavený slunečnímu záření bez nasazené krytky objektivu. Objektiv by mohl soustředit sluneční paprsky a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
- Nezakrývejte nabíječku baterií tkaninou ani ji do ničeho nebalte. Mohlo by dojít k nahromadění tepla v nabíječce a deformaci jejího obalu nebo vzniku požáru.
- Pokud vám fotoaparát upadne do vody nebo se voda či kovové předměty dostanou do fotoaparátu, vyjměte neprodleně bateriový zdroj a zálohovací baterii. Předejdete tak možnému požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte ani neskladujte bateriový zdroj či zálohovací baterii v horkém prostředí.
 Mohlo by dojít k úniku chemikálií z baterie nebo zkrácení její životnosti. Bateriový zdroj nebo zálohovací baterie se také mohou nadměrně zahřát a způsobit popálení pokožky.
- K čištění zařízení nepoužívejte ředidla, benzen nebo jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.

Pokud zařízení nefunguje správně nebo vyžaduje opravu, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Pouze Evropská unie (a EHP).



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická

značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky <u>www.canon-europe.com/environment</u>. (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Rejstřík

1280x720	131
1920x1080	131
640x480	131

Α

Adobe RGB	96
$AF \rightarrow Zaostřování$	
AI FOCUS (Inteligentní	
automatické zaostřování)	67
AI SERVO (Inteligentní průbě	éžné
automatické zaostřování)	67
Audio/Video OUT	.160, 169
Auto Lighting Optimizer	
(Automatická optimalizace	
jasu)	45, 103
Automatická expozice	
s predvolbou clony	80
Automatická expozice	70
s predvolbou casu	
Automatické přehrávání →	
Automoticle	
Automaticke vypnuti	27 120
	27, 139
Zaostřování	
Automatický braketing	
expozice (AEB)	
Av (Automatická expozice	
s předvolbou clony)	80
A-DEP (Automatická expozic	e
s automatickou hloubkou	
ostrosti)	85
A/V OUT	.160, 169

B
Barevny prostor
Baterie → Napájení
Bateriový grip 216
Bezpečnostní upozornění 233
Blesk64
Blokování expozice
s bleskem (FEL)
Efektivní dosah 64
Externí blesk Speedlite 147, 206
Kompenzace expozice
s bleskem88
Nastavení nabídky 147
Redukce jevu červených očí 65
Rychlost synchronizace blesku 192
Synchronizace na 2. lamelu
zaverky
Uzivatelske funkce
Vestaveny blesk
Vypriuty blesk
Blokovani automaticke
expozice
Blokování expozice s bleskem 98
Blokování zaostření 48
Blokování zrcadla 106, 195
Bodové měření 86
BULB (Dlouhá expozice) 84
B/W (Černobílý)76

С

CA (Kreativní automatický režim) 55
Celoplošné měření se
zdůrazněným středem 86

Rejstřík

Citlivost ISO	62
Automatická	63
Maximální citlivost ISO při	
automatickém nastavení	
citlivosti ISO	63
Rozšíření ISO	192

Č

Časovač měření	112, 134
Částečné měření	86
Černobílý	76
Černobílý snímek	76, 93
Čištění snímače2	7, 150, 153
Čištění (obrazový snímač)	150
Číslo souboru	140

D

Data pro odstranění prachu151
Datový konektor176
Datum a čas29
DC propojka203
Detail52
Dioptrická korekce
Displej LCD13
Automatické vypnutí146
Barva obrazovky146
Nastavení jasu139
Obrazovka nabídky40
Přehrávání snímků58, 155
Přepnutí zobrazení44
Zobrazení nastavení
fotografování18
Dlouhá expozice84
Dlouhé expozice \rightarrow Dlouhá expozice
Doba prohlídky snímku138
DPOF185

Е

Efekt filtru (Černobílý)	93
Efekt tónování (Černobílý)	93
Externí blesk Speedlite 14	47, 206

F

Film Doba záznamu...... 132 Oříznutí filmu 131 Přehrávání 162 Snímání 123 Snímání fotografií 129 Snímání v režimu automatické Snímání v režimu ruční expozice...... 127 Snímková frekvence 131 Velikost souboru 132 Velikost záznamu...... 131 Vynechání prvních a posledních scén..... 164 Zobrazení na televizoru ... 160, 167 Zvukový záznam...... 134 Formátování (Inicializace karty) 42 Fotoaparát Držení fotoaparátu 36 Rozhýbání fotoaparátu 106 Vymazat nastavení 144 Zobrazení nastavení 143 Fotografování s dálkovým ovládáním...... 57, 71, 133, 204, 205 Full HD 123, 131 Full High-Definition...... 131, 160

Н

HDMI160, 16	7
HDMI CEC (High-Definition	
Multimedia Interface Consumer	
Electronics Control)16	8
High-Definition131, 160, 16	7
Histogram (Jas/RGB)17	4
Hlasitost (přehrávání filmu)16	3
Hledáček1	9
Dioptrická korekce	6
Hodiny $ ightarrow$ Datum a čas	

СН

Chybové k	ódy	224
-----------	-----	-----

I

Indikace přepalů	.173
Indikátor přístupu na kartu	32
Indikátor správného zaostření	46
Informace o autorských právech	.199
Inteligentní průběžné automatické	
zaostřování (Al Servo AF)	67

J

Jednosnímkové automatické	
zaostřování (One-Shot AF)	.66
JPEG	.72

Κ

3, 160, 167, 169
2, 13, 31
208
42
2

Upozornění na fotografování
bez karty 31, 138
Karta Eye-Fi 208
karta SD/SDHC/SDXC \rightarrow Karta
Kompenzace expozice
Kompenzace expozice s bleskem 88
Kontinuální snímání70
Kontrast 92
Korekce periferního osvětlení
objektivu 104
Krajina 51, 75
Kreativní automatický režim 55
Kryt okuláru 23, 205
Kvalita záznamu snímku72

Μ

M (Ruční expozice)	83
Mapa systému	216
Maximální počet snímků	
sekvence	73
MF (Ruční zaostřování) 69,	120
Mikrofon	134
Motivové programy	20

Ν

Nabídka	
Nastavení nabídky	212
Postup při nastavení	40
Uživatelská nabídka	
Moje menu	198
Nabíjení	24
Napájení	
Automatické vypnutí	
napájení	27, 139
Kontrola stavu baterie	28
Nabíjení	24
	239

Napájení z domovní zásuvky203
vypínač27
Napájení z domovní zásuvky203
Nastavení papíru (tisk)178
Náhled hloubky ostrosti82
Neutrální76
Nízkoúrovňové formátování 42, 43
Noční portrét54
Noční scéna51
NTSC 131, 214

0

Objektiv21, 33	- 35
Nasazení/sejmutí	33
Oblast snímku	34
Obnovení výchozího nastavení	144
Obrazovka rychloovladače	38
Ochrana snímku před prachem	151
Ochrana (ochrana snímků	
proti vymazání)	170
ONE SHOT (Jednosnímkové	
automatické zaostřování)	66
Ostrost	92
Otáčení (snímek)142,	159
Ověřovací data snímku	197
Označení16	- 22

Ρ

P (Programová automatická	
expozice)	60
PAL	.131, 214
Paměťová karta $ ightarrow$ Karta	
Periferní osvětlení objektivu.	104
PictBridge	175

Styl Picture Style
Uživatelsky definovaný 94
Pixely72
Plně automatický režim 46
Počet možných snímků 28, 109
Poměrové měření 86
Portrét 50, 54, 75
Potlačení šumu
Dlouhá expozice 84, 193
Vysoká citlivost ISO 70, 74, 193
Prezentace 165
Priorita tónu 194
Priorita zvýraznění tónu 62, 194
Profil ICC96
Programová automatická expozice 60
Posun programu 61
Přehrávání 58, 155
Přepínač režimu zaostřování 33, 69
Přeskakování snímků 157
Přivřená clona 82
Přímý tisk \rightarrow Tisk
Přípona 141

Q

Q	(Rychloovladač)	38
---	-----------------	----

R

RAW	72 - 74
RAW+JPEG	72 - 74
Redukce jevu červených očí.	65
Reproduktor	162
Režim měření	86
Režim řízení	70, 71

Režim snímání		20
A-DEP (Automatická expozi	ce	
s automatickou hloubkou		
ostrosti)		85
M (Ruční expozice)		83
Av (Automatická expozice		
s předvolbou clony)		80
Tv (Automatická expozice		
s předvolbou času)		78
P (Programová automatická		
expozice)		60
CA (Kreativní automatický).		55
(Plně automatický)		46
🔁 (Vypnutý blesk)		49
狩 (Portrét)		50
🖿 (Krajina)		51
🕏 (Detail)		52
💐 (Sport)		53
🖾 (Noční portrét)		54
🖳 (Snímání filmů)		123
Režimy kreativní zóny		20
Režimy základní zóny		20
Rozhýbání fotoaparátu	35	- 37
Ruční expozice	83,	127
Ruční zaostřování	69,	120
Rychlý režim (AF)		118
Ř		

Řemen2	23
--------	----

S

Samospoušť	71
Samospoušť s 2sekundovou	
prodlevou	71
Saturace	92
Sépiový (Černobílý)	93

Snímání s živým náhledem	107
Počet možných snímků	109
Zaostřování	113
Zobrazení rastru	112
Snímek	
Automatické přehrávání.	165
Histogram	174
Index	156
Indikace přepalů	173
Informace o snímku	110, 173
Ochrana	170
Otáčení	142, 159
Přehrávání	58, 155
Přeskakování snímků	
(procházení snímků)	157
Vymazání	171
Zobrazení na televizoru.	160, 167
Zvětšené zobrazení	158
Snímková frekvence	131
Sport	53
sRGB	
Standardní	75
Styl Picture Style	
Nastavení	
Výběr	75
Svnchronizace na	
1. lamelu závěrky	
Synchronizace na	
2. lamelu závěrky	

Т

Tabulka dostupnosti funkcí	210
Teplota chromatičnosti	99

Rejstřík

Tisk	176
Efekty tisku	180, 182
Korekce sklonu	
Nastavení papíru	179
Příkaz tisku (DPOF)	
Rozvržení stránky	179
Výřez	
Tlačítko spouště	37
Tón barvy	92
Tv (Automatická expozice	
s předvolbou času)	

U

Uvolnit závěrku bez karty	.31
Uživatelská nabídka Moje menu	198
Uživatelské funkce	190
Seznam	191
Vymazání všech	190

V

Velikost souboru	.72, 132, 173
Verze firmwaru	214
Vestavěný blesk	64, 79, 82
Věrný	76
Videosystém	169, 214
Volič	16, 77
Volič režimů	20
Vymazání (snímek)	171
Vyvážení bílé	99
Braketing	
Korekce	
Osobní	
Uživatelské nastavení	99
Výběr jazyka	30
Výřez (tisk)	

W

WB → Vyvážení bílé

Ζ

Zaostřování
Neostrost 47, 117, 202
Objekty, na které se
obtížně zaostřuje 117, 202
Pomocné světlo AF 47, 194
Režim AF 66, 113
Ruční zaostřování 69, 120
Volba AF bodu 68
Změna kompozice 48
Zvuková signalizace 138
Závada 218
Záznam zvuku 134
Zobrazení informací
o snímku 110, 126, 173
Zobrazení na televizoru 160, 167
Zobrazení nastavení fotografování 18
Zobrazení náhledu
4 nebo 9 snímků 156
Zobrazení náhledů 156
Zobrazení rastru 112, 134
Ztráta podrobností ve světlech 173
Zvětšené zobrazení 120, 158
Zvuková signalizace 138

Ž

Živý režim s detekcí tváře (AF)	. 1	14
Živý režim (AF)	. 1	13

EOS 550D

Stručná referenční příručka

Použití nabídek	str. 244
Q Obrazovka rychloovladače	str. 245
Kvalita záznamu snímků	str. 246
Picture Style	str. 246
Označení	str. 247
Režimy základní zóny	str. 249
Použití vestavěného blesku	str. 249
Režimy kreativní zóny	str. 250
P: Programová automatická expozice	str. 250
Tv: Automatická expozice s předvolbou času	str. 250
Av: Automatická expozice s předvolbou clony	str. 250
AF: Režim AF	str. 251
🗈 AF bod	str. 251
ISO: Citlivost ISO	str. 252
및 Režim řízení	str. 252
💼 Snímání s živým náhledem	str. 253
🖳 Snímání filmů	str. 254
Uživatelské funkce	str. 254
Přehrávání snímků	str. 255

Úvodní příručka k softwaru

EOS DIGITAL Solution Disk	str. 256
Instalace softwaru str.	257/258
EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk -	str. 259

Stručná referenční příručka





- Stisknutím tlačítka < > vyberte funkci a poté ji otáčením voliče < 2 > nastavte.
- V režimech základní zóny (kromě režimu (A)) lze vybrat některé režimy řízení a kvalitu záznamu snímků.

Kvalita záznamu snímků

- Vyberte položku [Kvalita] a poté stiskněte tlačítko <).
- Stisknutím tlačítka < ◀►> vyberte kvalitu a poté stiskněte tlačítko < (ET) >.

Kvalita záznamu snímků



➢ Picture Style [★]



Stiskněte tlačítko < ▼ ≥ ≥.
 Stisknutím tlačítka < ◀ > > vyberte styl Picture Style a poté stiskněte tlačítko < ().

Styl	Popis
Standardní	Živé barvy a ostré snímky.
Portrét	Přirozené odstíny pleti a mírně doostřené snímky.
🖳 Krajina	Živé barvy modré oblohy a zeleně se silným doostřením.
Cernobílý	Černobílé fotografie.

 Informace o stylech < >> (Neutrální) a < >> (Věrný) naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Označení



Zobrazení nastavení fotografování



Režimy základní zóny



Všechna nastavení nezbytná k fotografování budou provedena automaticky. Stačí pouze stisknout tlačítko spouště a fotoaparát se postará o všechno ostatní.

- Plně automat.
- CA Kreativní Auto
- 🖾 Blesk vyp
- Portrét
- 🏠 Krajina
- Detail
- 💐 Sport
- Noční portrét

- CA Expozice:Tmavši<->Světlejši
- (Zobrazeno pouze při nastavení možnosti < CA>.)
 - Stiskněte tlačítko <Q> a poté stisknutím tlačítka <+> vyberte funkci.
 - Otočením voliče < ²/₂ > nastavte funkci.

4 Použití vestavěného blesku

Režimy základní zóny

V případě potřeby se vestavěný blesk při nedostatečném osvětlení nebo v protisvětle automaticky vyklopí (s výjimkou režimů < 🕒 > < 🏜 > < 🍬 >).

Režimy kreativní zóny



 Stisknutím tlačítka < > vyklopte vestavěný blesk a poté pořiďte fotografii.

Režimy kreativní zóny



Nastavení fotoaparátu lze změnit požadovaným způsobem tak, abyste mohli fotografovat různými způsoby.

P: Programová automatická expozice

Nastavte volič režimů do polohy < P>.

Tv : Automatická expozice s předvolbou času



- Nastavte volič režimů do polohy < Tv >.
- Otáčením voliče < 2 nastavte požadovanou rychlost závěrky a poté zaostřete na objekt.
- Člona se nastaví automaticky.
- Pokud zobrazená hodnota clony bliká, otáčejte voličem < 2003 >, dokud nepřestane blikat.

Av : Automatická expozice s předvolbou clony



- Nastavte volič režimů do polohy < Av >.
- Otáčením voliče < > nástavte požadovanou clonu a poté zaostřete na objekt.
- Rychlost závěrky se nastaví automaticky.
- Pokud zobrazená hodnota rychlosti závěrky bliká, otáčejte voličem
 > dokud nepřestane blikat.







- Stiskněte tlačítko <>.
- Stisknutím tlačítka < > vyberte AF bod.
- Můžete sledovat hledáček a zároveň vybrat AF bod tak, že budete otáčet voličem < >, dokud nebude požadovaný AF bod blikat červeně.
- Stisknutím tlačítka <(E)> přepněte volbu AF bodu mezi středním AF bodem a automatickou volbou AF bodu.

ISO: Citlivost ISO *



- Stiskněte tlačítko < ISO>.
- Otáčením voličem < 2 > nebo stisknutím tlačítka < > > vyberte citlivost ISO.
- V režimu "AUTO" se citlivost ISO nastaví automaticky. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se nastavení citlivosti ISO zobrazí.



- Stiskněte tlačítko < ◀ 및 ₺>.
 Stisknutím tlačítka < ◀ > vyberte režim řízení a poté stiskněte tlačítko < ().
 - I : Jednotlivé snímky
 - I: Kontinuální snímání
 - Samospoušť/Dálkové ovládání*
 - Samospoušť:2 sek.
 - Sc: Samospoušť:Kontinuální*
 - * Režimy řízení < 3 > a < C > lze vybrat ve všech režimech snímání.
Snímání s živým náhledem



Stisknutím tlačítka < 2 > zobrazte obraz živého náhledu.



 Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.



 Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

- Chcete-li změnit nastavení funkce živého náhledu, použijte nabídku [⁴: Nastav. funkce živého náhledu].
- Životnost baterie při snímání s živým náhledem

Teplota	Bez blesku	Použití blesku 50 %	
23° C	Přibl. 200 snímků	Přibl. 180 snímků	

🐂 Snímání filmů



Ø

 Nastavte volič režimů do polohy <'
,>.



- Stisknutím tlačítka < 1> spusťte snímání filmu. Snímání filmu ukončíte opětovným stisknutím tlačítka < 1>.
- Chcete-li pořizovat fotografie, stiskněte tlačítko spouště.

Uživatelské funkce*

1	Kroky úrovně expozice	7	Spuštění pomocného
2 Rozšíření ISO			paprsku AF
3	Rvchlost svnchronizace	8	Blokování zrcadla
	blesku v režimu Av		9 Tlačítko
4	Potlačení šumu dlouhé Zá	závěrka/blokování AE	
expozice		10	Přiřadit tlačítko SET
5	Potlačení šumu při vysokém ISO	11	LCD displej při zapnutí napájení
6	Priorita zvýraznění tónu	12	Přidat ověřovací data snímku



Úvodní příručka k softwaru



EOS DIGITAL Solution Disk

Tento disk obsahuje různý software pro fotoaparáty EOS DIGITAL.

Komunikační software pro fotoaparát a počítač

EOS Utility

- Umožňuje stahovat snímky (fotografie/filmy) vyfotografované pomocí fotoaparátu do počítače.
- Poskytuje možnost nastavení fotoaparátu z počítače.
- Po připojení fotoaparátu k počítači umožňuje fotografovat na dálku.

Software na prohlížení a úpravy snímků

2 Digital Photo Professional

- Umožňuje rychle zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky v počítači.
- Snímky lze upravovat tak, aby originály zůstaly zachovány v původní podobě.
- Je určen široké cílové skupině uživatelů, od amatérů po profesionály. Doporučujeme jej především uživatelům, kteří používají při fotografování převážně typ snímků RAW.

Software na prohlížení a úpravy snímků

SoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)

- Umožňuje zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky typu JPEG v počítači.
- Umožňuje uspořádat a roztřídit snímky podle data fotografování nebo témat.
- Umožňuje přehrávat a upravovat filmy typu MOV a získávat z filmů fotografie.
- Je vhodný pro začátečníky, kteří dosud s digitálním fotoaparátem nepracovali, a amatéry.

Software pro vytváření souborů stylu Picture Style

4 Picture Style Editor

 Umožňuje úpravy Picture Style na jedinečných vlastnostech snímků a tvorbu/ukládání originálních souborů Picture Style.

Instalace softwaru

Kompatibilní operační systémy

Windows 7 Windows Vista SP1/SP2/SP3

- Zkontrolujte, zda k počítači není připojen fotoaparát.
 - Nikdy nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software. Software by se nenainstaloval správně.
- 2 Vložte disk CD-ROM EOS DIGITAL Solution Disk.
- 3 Kliknutím na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace] spusťte instalaci.



- Dokončete instalaci podle pokynů v oknech, která se zobrazí.
- Na konci instalace se zobrazí okno pro krok 4.

4 Klikněte na tlačítko [Restart/Restartovat].

	Installation of the software has been completed.
1	Restart
OM	

- 5 Po restartování počítače vyjměte disk CD-ROM.
 - Postup pro stahování snímků z fotoaparátů naleznete v EOS Utility Návod k použití (elektronická příručka ve formátu PDF).
 - Nainstalují se také programy "WFT Utility" a "Original Data Security Tools" pro příslušenství (prodávané samostatně). Pokud jej nebudete potřebovat, můžete ho odinstalovat.

Instalace softwaru

Kompatibilní operační systémy MAC OS X 10.4 - 10.6

- **1** Zkontrolujte, zda k počítači není připojen fotoaparát.
- 2 Vložte disk CD-ROM EOS DIGITAL Solution Disk.
 - Na ploše počítače dvojitým kliknutím otevřete ikonu disku CD-ROM a dvakrát klikněte na možnost [Canon EOS Digital Installer / Instalační program Canon EOS Digital].
- 3 Kliknutím na položku [Install/Nainstalovat] spusťte instalaci.



- Dokončete instalaci podle pokynů v oknech, která se zobrazí.
- Na konci instalace se zobrazí okno pro krok 4.

4 Klikněte na tlačítko [Finish/Dokončit].

Analises ta Varias	
	(

5 Vyjměte disk CD-ROM.

- Postup pro stahování snímků z fotoaparátů naleznete v EOS Utility Návod k použití (elektronická příručka ve formátu PDF).
- Nainstaluje se také program "WFT Utility" pro příslušenství (prodávané samostatně). Pokud jej nebudete potřebovat, můžete ho odinstalovat.

[WINDOWS]



EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

Zkopírujte návody k použití ve formátu PDF uložené na disku CD-ROM do počítače.

 Vložte disk CD-ROM EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk do jednotky CD-ROM počítače.

2 Otevřete okno disku CD-ROM.

- Klikněte na tlačítko [Start] ► [My Computer / Tento počítač] (v jiných verzích operačního systému než Windows XP dvakrát klikněte na ikonu [My Computer / Tento počítač] na ploše) a dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD-ROM, do které jste disk CD vložili.
- 3 Dvakrát klikněte na soubory START.pdf.
 - Spustí se program Adobe Reader a zobrazí se obsah návodů k použití. Vyberte požadovaný jazyk.
- Aby bylo možné zobrazit Návod k použití (ve formátu PDF), je nutné mít nainstalovanou aplikaci Acrobat Reader (verzi 6.0 nebo novější). Pokud program Adobe Reader není v počítači nainstalován, nainstalujte jej. Chcete-li návod ve formátu PDF uložit do počítače, použijte funkci Save (Uložit) programu Adobe Reader.

[MACINTOSH]



EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

Zkopírujte návody k použití ve formátu PDF uložené na disku CD-ROM do počítače Macintosh.

- Vložte disk CD-ROM EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk do jednotky CD-ROM počítače Macintosh.
- 2 Otevřete okno disku CD-ROM.
 - Dvakrát klikněte na ikonu disku CD-ROM.
- Dvakrát klikněte na soubory START.pdf.
 Spustí se program Adobe Reader a zobrazí se obsah návodů k použití. Vyberte požadovaný jazyk.
- Aby bylo možné zobrazit Návod k použití (ve formátu PDF), je nutné mít nainstalovanou aplikaci Acrobat Reader (verzi 6.0 nebo novější). Pokud program Adobe Reader není ve vašem počítači Macintosh nainstalován, nainstalujte jej. Chcete-li návod ve formátu PDF uložit do počítače, použijte funkci Save (Uložit) programu Adobe Reader.



CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa & Middle East

CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

CANON CZ s.r.o.

náměstí Na Santince 2440 160 00 Praha 6 Česká republika Technická podpora: 296 335 619 Poplatky za hovor se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby: ověře si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku www.support.canon-europe.com

WEB SELF-SERVICE: www.canon-europe.com

Tento návod k použití je aktuální k lednu 2010. Informace o kompatibilitě fotoaparátu s příslušenstvím a objektivy uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.

CEL-SP4EA2H0

© CANON INC. 2010

VYTIŠTĚNO V EU